

Contrôleur CS9

Manuel d'instruction



D.280.940.01-F - 03/03/2020 CS9 - Traduction de la notice originale © Stäubli 2019 Un document "readme.pdf" peut être livré avec le DVD du robot. Il contient des ajouts et errata, à la documentation.

Stäubli est une marque de Stäubli International AG, enregistrée en Suisse et dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications produits sans préavis.



TABLE DES MATIÈRES

1-	INTRODUCTION	5
1.1	1- Avant propos	5
1.2	2- Définition et glossaire	6
2-	DESCRIPTION	9
2.1	1- Description	9
2.2	2- Interface du contrôleur	13
2.3	3- Sélecteur de mode de marche (WMS9)	
2.4	4- Boîtier de commande manuelle (MCP)	
2.5	5- Première utilisation	21
3-	CONCEPTION DE LA MACHINE	25
3.1	1- Exigences de sécurité	
3.2	2- Exigences relatives à la machine	
3.3	3- Exigences relatives au personnel	47
4-	INSTALLATION	51
4.1	1- Déballage et manutention	51
4.2	2- Contraintes	55
4.3	3- Alimentation électrique	55
4.4	4- Câble interconnexion	
4.5	5- Interfaces utilisateur	
4.6	6- Extension de garantie du robot	58
5-	INTÉGRATION	59
5.1	1- Signaux de sécurité utilisateur	
5.2	2- Alimentation 24 V externe en option	
5.3	3- Maître EtherCAT	65
5.4	4- Esclaves Ethernet RT	
5.5	5- Fieldbus HILSCHER	
5.6	6- Ethernet	91
5.7	7- Entrées / sorties standard	
5.8	3- Configuration logicielle	96
6-	EXPLOITATION	107
6.1	1- Mise sous tension du contrôleur	
6.2	2- Moyens d'arrêt et de réinitialisation	
6.3	3- Mouvements manuels	
6.4	4- Mouvements automatiques	
7-	MAINTENANCE	
7.1	1- Maintenance préventive	

7.2-	Maintenance préventive	
7.3-	Sécurité	
7.4-	Protection contre les décharges électrostatiques	134
7.5-	Calibrage, restauration, libération du frein	
7.6-	Dépannage	
8- RI	ECYCLAGE	181
8- RI 9- AI	ECYCLAGE	181
8- Ri 9- Ai 9.1-	ECYCLAGE NNEXES Annexe 1 - Protection de la tension d'alimentation du contrôleur CS9	181 183



M0000242.1

1 - INTRODUCTION

1.1 - AVANT PROPOS

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété de Stäubli et elles ne peuvent être reproduites, pour tout ou partie, sans notre accord préalable écrit.

Les spécifications contenues dans le présent document peuvent être soumises à modifications sans préavis. Bien que toutes les précautions soient prises pour assurer l'exactitude des informations données dans ce document, Stäubli ne peut être considéré comme responsable des erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les illustrations, les plans et les spécifications du dit document.

Les schémas électriques inclus dans ce manuel sont fournis à titre informatif uniquement. La référence pour les schémas électriques du robot est donnée dans un manuel spécifique. Les photographies sont utilisées pour faciliter la compréhension, elles n'ont aucun caractère contractuel.

Merci de rapporter les erreurs et omissions au contact du Support Clients Stäubli Robotique de votre pays, que vous pouvez trouver sur :

http://www.staubli.com/en/contacts/division/robotics/

STÄUBLI, UNIMATION, VAL, Stericlean

sont des marques enregistrées par Stäubli INTERNATIONAL AG.

EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée sous licence de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.

Safety over Safety over EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée sous li-EtherCAT® cence de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.

1.1.1 - BUT DE CE MANUEL

M0000548.1

Ce manuel a pour objectif de donner des informations relatives à l'installation, l'exploitation et la maintenance du contrôleur Stäubli CS9. Il apporte une aide aux personnes intervenant sur cet appareil à titre de référence seulement. Stäubli propose des formations pour faciliter la compréhension de ce manuel, l'utilisation du robot, ainsi que sa maintenance.

Le manuel d'instruction du CS9, le manuel de sécurité du CS9, les schémas électriques, les manuels des pièces de rechange, le manuel du bras et les manuels des logiciels (VAL 3, Stäubli Robotics Suite...) sont nécessaires pour avoir une description complète du robot.

1.1.2 - MESSAGES SPÉCIAUX DE SÉCURITÉ, DE DANGER, D'ATTENTION, ET D'INFORMATION

M0000549.1

Dans ce document, plusieurs pictogrammes signalent des dangers importants. Ces avertissements se présentent comme suit (par ordre d'importance décroissant) :



DANGER

Consigne qui attire l'attention du lecteur sur les risques d'accident pouvant entraîner des dommages corporels graves si les mesures indiquées ne sont pas respectées. Une telle indication décrit généralement le danger potentiel, ses effets possibles et les mesures à prendre pour réduire le danger. Le respect de cette consigne est indispensable pour préserver la sécurité des personnes.



SÉCURITÉ

Consigne qui attire l'attention du lecteur sur l'engagement de sa responsabilité si les mesures indiquées ne sont pas respectées. Le respect de cette consigne est indispensable pour conserver le niveau de sécurité du robot.



Instructions attirant l'attention du lecteur sur les risques de détérioration ou de panne du matériel si les consignes ne sont pas respectées. Le respect de cette consigne est indispensable pour préserver la fiabilité et les performances du matériel.

Fournit un complément d'information, souligne un point ou une procédure importante. Cette information doit être mémorisée pour faciliter la mise en oeuvre et assurer le bon déroulement des opérations décrites.

ESD

Ce symbole rappelle les conséquences possibles des contacts avec les composants sensibles à l'électricité statique (voir chapitre 7.4).

1.2 - DÉFINITION ET GLOSSAIRE

M0000594.1

Dans ce manuel, un vocabulaire spécifique est utilisé en fonction de nos produits. Ce chapitre permet une meilleure compréhension générale.

Les personnes en contact avec le produit sont désignées par différents noms :

Personne : Terme général désignant quiconque peut se trouver à proximité d'une machine Stäubli.

Personnel : Désigne les personnes affectées et formées à l'installation, l'utilisation et la maintenance de la machine Stäubli.

Utilisateur : Désigne les personnes ou la société responsable de l'utilisation de la machine Stäubli.

Opérateur : Désigne la personne qui démarre, stoppe ou contrôle le fonctionnement du robot.

Intégrateur : Désigne les personnes ou la société responsable de la conception et de la fabrication de la cellule robotisée.

Repère	Définition
AIB	Carte interface bras (base du bras)
BACKPLANE	Carte de liaison entre l'alimentation URPS 325 (ou RPS 325) et le tiroir amplificateur
BRK	Freins
COD	Codeur dans le bras
СРТ	Tiroir calculateur
DP	Tiroir amplificateur
DPM 325	Module double amplificateur 325 VDC



Repère	Définition	
DPMI-CAP	Interface double amplificateur - Condensateurs	
DPMI-VBus	Interface double amplificateur - distribution VBus	
DSI9	Carte interface codeur pour contrôleur CS9 (base du bras)	
EV	Electrodistributeur	
FDI	Entrée numérique rapide	
FDO	Sortie numérique rapide	
IC	Câbles d'interconnexion (entre contrôleur et bras)	
MMI	Interface homme-machine	
МОТ	Moteur	
PCle	Interconnexion de composants périphériques express (option)	
RBR	Libération des freins déportée	
RPS 325 (SP)	Alimentation de puissance 325 VDC monophasée	
RSI9	Carte Interface de Sécurité pour contrôleur CS9	
S1	Interrupteur principal	
SBL/CPU	Bus de liaison Stäubli / Unité centrale de traitement	
SDI	Entrée numérique sûre	
SDO	Sortie numérique sûre	
SP2 (MCP)	Stäubli pendant (Boîtier de commande manuelle)	
SRC	Stäubli Robotics Controls : microprogramme exécuté sur les contrôleurs CS9 Stäubli	
SRS	Stäubli Robotics Suite : Logiciel sur PC pour configurer, développer, régler et entre- tenir une application robotique	
STARC9	Carte de contrôle de robots Stäubli pour contrôleur CS9	
TDO	Signal de test sortie numérique pour entrées sûres	
Th	Capteur thermique	
UCB	Carte de connexion utilisateur	
uniVAL	Mode de commande SRC permettant de commander le robot à partir d'un ordina- teur externe, via un bus de terrain industriel	
URPS 325 (3P)	Alimentation de puissance universelle 325 VDC triphasée	
USI	Entrée sûre utilisateur	
USO	Sortie sûre utilisateur	
VAL 3	Langage de programmation de Stäubli Robotics pour les contrôleurs CS9 Stäubli	
WMS9	Panneau de sélection des modes de marche pour contrôleur CS9	
WMSES	Arrêt d'urgence du panneau de sélection des modes de marche	





2 - DESCRIPTION

2.1 - DESCRIPTION

M0000729.1



10000940

Repère	Désignation	
1	Tiroir calculateur (CPT)	
2	Tiroir amplificateur (DP)	
3	Tiroir d'alimentation de puissance (URPS ou RPS)	
4	Connecteur pour bracelet antistatique	
5	Fixations	

Figure 2.1

Le contrôleur CS9 se compose de 3 tiroirs amovibles : Le tiroir calculateur (CPT) (1), le tiroir amplificateur (DP) (2) et le tiroir d'alimentation de puissance (URPS ou RPS)(3).

Le CPT est constitué de cartes numériques pour la commande des mouvements, le contrôle de la sécurité et la communication avec des équipements extérieurs.

Le DP commande les mouvements de chaque axe à travers des amplificateurs de puissance numériques qui convertissent les commandes de mouvement en courant de moteur. Le DP est raccordé au bras par le câble d'interconnexion IC.

L'URPS convertit l'alimentation électrique principale et alimente chacun des éléments ci-dessus selon la tension exigée pour un fonctionnement correct.

Le robot est identifié par une plaque fixée sur le contrôleur et sur le bras. Plaque signalétique située sur le dessus du contrôleur :



Repère	Désignation
1	Poids du contrôleur
2	Adresse du fabricant
3	Type et modèle de machine
4	Numéro de série
5	Alimentation électrique
6	Date de fabrication
7	Logo KCS (option)

Figure 2.2 : Version standard





10003976

Repère	Désignation	
1	Poids du contrôleur	
2	Adresse du fabricant	
3	Type et modèle de machine	
4	Numéro de série	
5	Tension d'alimentation - Fréquence	
6	Date de fabrication	
7	Logo KCS (option)	
8	Intensité nominale de court-circuit	
9	Intensité à la charge maximale	
10	Intensité nominale du plus gros moteur	
11	Logo cULus listed Robot 32PV ou logo UL recognized (en option)	

Figure 2.3 : Version UL





Le marquage CE figurant sur la plaque signalétique certifie la conformité de l'appareil à la directive "Compabitibilité électromagnétique".



SÉCURITÉ

La plaque signalétique du fabriquant doit rester présente et lisible pendant toute la vie du robot.

Pour toute demande de renseignement, commande de pièces de rechange, ou demande d'intervention, veuillez préciser le type et le numéro de série de la machine concernée, situés sur la plaque signalétique.

Vous trouverez le numéro de téléphone du contact le plus proche sur une étiquette apposée sur le contrôleur. Vous pouvez également consulter notre liste de contacts sur le site : http://www.stau-bli.com/contacts.



M0000827.1

2.2 - INTERFACE DU CONTRÔLEUR

2.2.1 - INTERFACE ALIMENTATION DE PUISSANCE PRINCIPALE URPS325 (3P)



Repère	Te Désignation	
1	LEDs d'état	
	 Vbus > 60V : Présence de haute tension (Allumée en conditions normales ; attendre que la led s'éteigne avant d'ouvrir le tiroir). 	
	24V : Alimentation logique (Allumée en conditions normales).	
	24V2 : Indication de l'alimentation électrique des freins (Allumée en conditions normales).	
	Vbus OK : Alimentation électrique des amplificateurs (Allumée en conditions normales).	
	 Défaut de la tension d'entrée : Défaut de l'alimentation principale (Éteinte en conditions normales). 	
	Alerte température et codes d'erreur (OFF en conditions normales, clignotante lors de la mise sous/hors tension du contrôleur).	
	Cf. chapitre Maintenance pour plus d'informations.	
2	S1 : Interrupteur principal	
3	X1 : Connecteur d'alimentation principale	
F1, F2, F3 :	Fusibles	

Figure 2.5

L'URPS comprend un interrupteur principal S1 (2) permettant de connecter ou déconnecter le robot de l'alimentation principale. L'interrupteur principal peut être verrouillé en position 0 (déconnecté) pour sécuriser les opérations de maintenance.



Repère	Désignation
1	FIELDBUS : Carte PCIe en option
2	J213 : Alimentation 24 V SELV/PELV externe en option
3	J212 : Entrées / sorties rapides
4	J211 : Port EtherCAT (Réservé)
5	J103 : Connecteur pour le MCP (100 Mbits/s)
6	J209, J210 : Alimentation USB externe en option
7	J207, J208 : Esclave Ethernet temps réel (EtherCAT, Sercos III, EtherNet/IP, PROFINET)
8	J206 : Maître EtherCAT (100 Mbits/s)
9	J204 (1000 Mbits/s), J205 (100 Mbits/s) : Ports Ethernet
10	LEDs d'état
	 D3 : Accès disque Flash,
	 D2 : Etat de la communication,
	D1 : Etat interaction IHM.
11	J203 : Liaison série RS232
12	Interface homme machine de base (MMI)

Figure 2.6

L'interface calculateur gère différents types de communication. Elle comprend une ligne série (11), 2 ports USB (6), 2 ports Ethernet (9). Le calculateur peut être configuré en maître EtherCAT (8) ; il est également compatible avec différents protocoles Ethernet temps réel (EtherCAT, PROFINET, ...) (7). 2 entrées rapides et 2 sorties rapides sont disponibles sur le connecteur (3). Une carte bus de terrain PCIexpress peut être ajoutée en option en (1).

Une alimentation électrique 24 V externe (2) peut être utilisée pour maintenir le calculateur en marche en cas de coupure de courant ou pendant les opérations de maintenance.

L'interface homme machine de base (MMI) **(12)** permet d'accéder rapidement à l'état de la maintenance et à certains paramètres de configuration du contrôleur.





M0000875.1



Repè- re	Désignation
1	J213 : Alimentation 24 V SELV/PELV externe en option
2	J102 : Sorties sûres utilisateur configurables SIL3/PLe
3	J101 : Interface WMS9 (Mode de marche, acquittement redémarrage de sécurité)
4	J100 : Entrées sûres utilisateur configurables SIL3/PLe
5	 LEDs d'état STAT : État application de sécurité. COM : Communication avec l'outil de configuration.
6	J103 : Bouton de validation et d'arrêt d'urgence sur MCP SIL3/PLe
7	J207, J208 : Esclave RT Ethernet (Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos3, Powerlink, Modbus) et esclave RT Ethernet de sécurité (FSoE)
8	J206 : Maître EtherCAT de Sécurité (FSoE)
9	Mise à jour : Connexion avec l'outil de configuration / réinitialisation alarme

Figure 2.7

L'interface de sécurité comprend 8 entrées numériques sûres (4), pour 4 SIL3/PLe signaux de sécurité, 6 sorties numériques sûres (2), pour 3 SIL3/PLe signaux de sécurité, et 4 entrées numériques sûres (3) pour la sélection du mode de marche (WMS9) et l'acquittement du redémarrage de sécurité.

2 leds (5) indiquent l'état de la carte de sécurité.

Une alimentation 24 V externe (1) peut être utilisée pour maintenir l'interface de sécurité en fonction en cas de coupure de courant et pendant les opérations de maintenance.

2.3 - SÉLECTEUR DE MODE DE MARCHE (WMS9)



Figure 2.8

S'il est autorisé par la configuration de la sécurité, le sélecteur de mode de marche (WMS9) est nécessaire pour modifier le mode de marche du robot et pour l'acquittement du redémarrage de sécurité. Quand le WMS9 est désactivé par la configuration de la sécurité, le mode de marche du robot est sélectionné avec le boîtier de commande manuel.

Le WMS9 est équipé de 3 dispositifs de sécurité :

- Un sélecteur à clé à 3 positions (1) pour la sélection du mode de marche. La clé peut être retirée pour verrouiller le mode de marche sélectionné.
- Un bouton poussoir (2) pour l'acquittement du redémarrage après un arrêt d'urgence.
- Un bouton d'arrêt d'urgence (3) SIL3/PLe pour forcer le passage du robot à l'état sûr à tout instant.



SÉCURITÉ

L'emplacement du WMS9 dans la cellule sera défini avec soin. Voir, par exemple, les exigences de ISO 13849-1:2015 (voir chapitre 5.2.2).



SÉCURITÉ

Le WMS9 est obligatoire pour la version UL. Pour les robots UL1740, le WMS9 ne peut pas être fourni ou modifié par l'utilisateur / intégrateur et ne doit pas être installé à l'intérieur de la cellule ou de l'enveloppe de travail du robot.



SÉCURITÉ

Tout WMS9 non connecté à un contrôleur de robot doit être installé dans un endroit spécifique ou recouvert pour que son bouton d'arrêt d'urgence non opérationnel ne soit pas visible dans la cellule. Ceci concerne notamment les opérations de maintenance quand le WMS9 est remplacé par le bouchon de maintenance.

2.4 - BOÎTIER DE COMMANDE MANUELLE (MCP)

2.4.1 - DESCRIPTION GÉNÉRALE



Figure 2.9

Le SP2 MCP (boîtier de commande manuelle) est nécessaire pour contrôler le robot manuellement. Il peut également être utilisé comme interface de production en mode automatique.

Emplacement et manipulation du MCP

Le MCP est équipé de 2 dispositifs de sécurité :

- Un bouton d'arrêt d'urgence (1) SIL3/PLe pour forcer le passage du robot à l'état sûr à tout instant.
- Un bouton de validation SIL3/PLe (2) permettant au robot de quitter l'état de sécurité en mode manuel. L'emplacement du bouton de validation permet une utilisation par une personne gauchère ou droitière.

En fonction de la configuration de la sécurité de la cellule, le mode de marche du robot peut également être sélectionné avec l'interface du MCP.

Un stylet est fourni avec chaque SP2. Celui-ci doit être utilisé uniquement avec l'écran tactile.



Il ne doit pas être utilisé pour activer les touches du clavier.

2.4.2 - TOUCHES

M0000802.1





Bouton de mise sous puissance du bras (1)

Ce bouton éclairé permet d'activer ou de désactiver la mise sous puissance du bras. Quand le témoin blanc est allumé fixe, le bras est sous puissance.

Arrêt d'urgence (2)

Le bouton d'arrêt d'urgence déclenche un arrêt contrôlé du bras et maintient le robot à l'état sûr. Un acquittement de redémarrage de sécurité est nécessaire pour reprendre le fonctionnement.

Touches de mouvements (3)

Ces touches sont activées en mode vitesse réduite manuelle et contrôlent le mouvement du bras sur chaque axe ou selon des coordonnées cartésiennes, en fonction du mode de mouvement sélectionné (voir les chapitres 6.3.3.2 et 6.3.3.3).

Touche d'ajustement de la vitesse (4)

Cette touche permet de faire varier la vitesse dans la limite imposée par le mode de déplacement.

La vitesse en cours est affichée dans la barre d'état du MCP.

La vitesse varie en fonction de valeurs prédéfinies ou peut être éditée en appuyant sur la valeur affichée.

Touches d'interface et de navigation (5)



Touche Accueil

La touche accueil permet de passer au menu principal.



Touche Retour

La touche Retour permet d'annuler les dernières modifications ou de revenir à la page précédente.



Touche Menu

La touche menu ouvre le menu contextuel de la page correspondante (si la page contient un menu contextuel, ce qui n'est pas toujours le cas pour toutes les pages).



Bouton de validation (6)

Le bouton de validation commande un arrêt de protection en mode manuel. Quand il est actionné en position médiane, l'arrêt de protection est annulé et il est possible de remettre le bras sous tension, ou de desserrer un frein. L'arrêt de protection est activé quand le dispositif n'est pas actionné, ou appuyé à fond (panique).

L'arrêt de protection du bouton de validation peut être configuré pour un arrêt SS1 (bras hors tension) ou pour un arrêt SS2 (arrêt sécurisé sous tension).

Le boîtier de commande manuelle est conçu pour permettre une utilisation par des opérateurs droitiers ou des opérateurs gauchers.

Touches d'activation de sorties digitales (7)

En mode manuel, ces touches font basculer l'état des sorties digitales qui leur sont associées.



Touche mouvement / pause (8)



La touche mouvement / pause commande les déplacements programmés quand le bras est sous tension.

La led clignote quand les mouvements programmés sont en pause. Elle s'allume fixe quand le programme en cours commande les mouvements du bras.

- En mode manuel, pour les mouvements de connexion, la touche doit être maintenue appuyée pour permettre les mouvements du bras.
- En mode automatique local, l'appui sur la touche permet de basculer entre l'état de mouvement et l'état de pause.







Mode de marche (1)

Manual fast	100%
Manual	3
Remote	0

En fonction de la configuration de la sécurité, le mode de marche **(1)** peut être sélectionné depuis l'interface opérateur WMS9 ou depuis l'écran tactile en appuyant sur l'icône du mode de marche.

Indicateur de vitesse de déplacement du bras (2)

Il s'applique sur tous les mouvements (manuels et programmés).

Indicateur de présence de nouveaux messages d'information (3)

Sa présence indique qu'un ou plusieurs nouveaux messages d'information ont été stockés dans l'historique d'évènements. Toucher l'indicateur pour ouvrir directement le journal des événements.

La page utilisateur VAL 3 peut être ouverte en appuyant sur l'icône du menu .

Pour ouvrir la page du menu principal, toucher l'icône du menu (5).

Les menus (6) ouvrent des pages ou des sous-menus (7).



2.5 - PREMIÈRE UTILISATION

2.5.1 - BOUCHON DE MAINTENANCE

Le contrôleur est livré avec un bouchon de maintenance qui permet d'utiliser le robot pendant les opérations de maintenance et d'intégration, quand les arrêts de sécurité ne sont pas opérationnels.

Le bouchon de maintenance remplace le WMS9 dans la prise (J101) de l'interface de sécurité :



Figure 2.12 : Bouchon de maintenance (J101)

Quand le bouchon de maintenance est en place, la sélection du mode de marche se fait à l'aide du boîtier de commande manuelle. Le mode de marche automatique est possible mais à une vitesse limitée et sous le contrôle du bouton de validation, comme en mode manuel à vitesse réduite.



SÉCURITÉ

(ISO 10218-1: 2011,5.7.3) Autant que possible, le mode de marche manuel doit être exécuté alors que personne ne se trouve dans l'espace protégé.

2.5.2 - LIBÉRATION MANUELLE DU FREIN

M0000733.1

Chaque frein du bras peut être commandé individuellement avec le boîtier de commande manuelle. Ceci permet de libérer rapidement la cellule en poussant le bras ; ou de déplacer un axe avec un moteur, un codeur ou un amplificateur défaillant pendant la maintenance.



SÉCURITÉ

L'opérateur est informé des risques quand il agit à proximité du bras avant d'utiliser l'interface de libération des freins. Les risques résiduels sont indiqués au chapitre 3.1.6.



Sur les robots Scara, il n'y a pas de frein sur les axes 1 et 2.



DANGER

- Dans la mesure du possible, les opérations à proximité du bras doivent être effectuées en dehors de la zone de chute d'un axe.
- Le bras doit être sécurisé avant toute intervention sur ses composants mécaniques.
- L'interface de libération des freins doit être utilisée uniquement avec un bras dont la base a été immobilisée.
- En fonction du bras et de l'axe, la libération du frein peut entraîner un mouvement inattendu. Consulter le manuel d'utilisation du bras pour connaître les risques spécifiques au bras en mode libération manuelle du frein.
- Sélectionner le mode de marche manuel.
- Placer le bouton de validation en position médiane.
- Depuis le menu principal, sélectionner l'application de libération des freins.
- Sélectionner l'axe à déplacer ou le frein à libérer.

M0000732.1

- Vérifier à l'écran la confirmation que l'axe sélectionné est correct.
- Appuyer sur la touche opour libérer le frein, relâcher-le pour activer le frein.

Le moteur et l'amplificateur effectuent un freinage électrique pour limiter la vitesse de chute de l'axe.



DANGER

Si l'amplificateur est défaillant, le freinage électrique peut ne pas être opérationnel et l'axe risque de chuter rapidement par gravité. L'interface affiche un message que l'opérateur doit valider pour pouvoir libérer le frein. Dans cette condition, les axes lourds devront être sécurisés avant de desserrer le frein.



DANGER

- Le freinage électrique (phases du moteur court-circuitées) limite la vitesse mais n'arrête pas complètement le bras. Ce mécanisme dépend toujours du fonctionnement correct des amplificateurs des moteurs : Ce n'est pas un frein de sécurité.
- Le logiciel tente d'activer le frein mécanique en cas d'erreur des amplificateurs, toutefois, dans certains cas, les freins mécaniques peuvent être libérés alors que les amplificateurs ne parviennent pas à effectuer un freinage électrique. Ceci débouche sur une situation dangereuse où le bras n'a aucun moyen de freiner. C'est pourquoi l'opérateur doit toujours s'assurer que la libération des freins mécaniques ne risque pas d'entraîner une situation dangereuse en cas de défaillance du frein électrique.

2.5.3 - MOUVEMENTS ARTICULAIRES

M0000803 1

Chaque axe du bras peut être commandé individuellement à l'aide du boîtier de commande manuelle.



SÉCURITÉ

L'opérateur est informé des risques quand il agit à proximité du bras avant d'utiliser l'interface de libération des freins. Les risques résiduels sont indiqués au chapitre 3.1.6.



Sur les robots Scara, il n'y a pas de frein sur les axes 1 et 2.



DANGER

- Dans la mesure du possible, les opérations à proximité du bras doivent être effectuées en dehors de la zone de chute d'un axe.
- L'interface du jog ne doit être utilisée qu'avec un bras dont la base a été immobilisée.
- Sélectionner le mode de marche manuel 2.
- Placer le bouton de validation en position médiane.
- pour mettre le bras sous puissance. Appuyer sur le bouton
- Ouvrir la page du jog 🙈.
- Sélectionner le mode articulaire dans le menu contextu









Appuyer sur le bouton e ou correspondant à l'axe à déplacer.

Le sens du mouvement est indiqué sur l'axe. Consulter également le manuel de référence du bras.

2.5.4 - MOUVEMENTS CARTÉSIENS

M0000734 1

La bride du robot peut être déplacée en ligne droite ou mise en rotation autour d'un axe à l'aide du boîtier de commande manuelle.



SÉCURITÉ

L'opérateur est informé des risques quand il agit à proximité du bras avant d'utiliser l'interface de libération des freins. Les risques résiduels sont indiqués au chapitre 3.1.6.



DANGER

Sur les robots Scara, il n'y a pas de frein sur les axes 1 et 2.



DANGER

- Dans la mesure du possible, les opérations à proximité du bras doivent être effectuées en dehors de la zone de chute d'un axe.
- L'interface du jog ne doit être utilisée qu'avec un bras dont la base a été immobilisée.
- Un léger mouvement cartésien peut entraîner un important mouvement articulaire inattendu.
- Sélectionner le mode de marche manuel 🌥.
- Placer le bouton de validation en position médiane.
- pour mettre le bras sous puissance. Appuyer sur le bouton
- Ouvrir la page du jog 🙈.
- Sélectionner le mode cartésien Frame ou Tool dans le menu contextuel
- Sélectionner l'outil à utiliser comme référence pour les mouvements (bride par défaut). Le mouve-ment sélectionné sera appliqué à l'extrémité de l'outil sélectionné. En mode Tool, l'outil sélectionné définit les directions X, Y, Z pour les mouvements de translation et de rotation.
- Sélectionner le référentiel à utiliser pour les coordonnées des mouvements (coordonnées univer-selles par défaut). Le référentiel sélectionné définit les directions X, Y, Z pour les mouvements de translation et de rotation en mode Frame.
- Vérifier la vitesse affichée sur le moniteur et modifier-la à l'aide des touches



Appuyer sur le bouton ou to correspondant au mouvement de translation ou de rotation.



Figure 2.14

3 - CONCEPTION DE LA MACHINE

3.1 - EXIGENCES DE SÉCURITÉ

3.1.1 - RÈGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Usage préconisé

Un robot n'est pas un produit prêt à l'emploi. C'est une "quasi-machine" conçue pour être intégrée à une "machine" : la cellule robotisée. L'ensemble de cette machine doit être conforme aux réglementations de sécurité en vigueur avant d'être exploité.

Le robot Stäubli est conçu pour les applications industrielles, où l'opérateur est séparé d'un robot mobile par divers dispositifs de protection. Une proximité temporaire entre l'opérateur et le robot est possible en cas de collaboration ou lors des opérations de mise au point et de maintenance. Les risques supplémentaires encourus doivent être gérés par l'intégrateur.

Réglementations européennes

Au sein de l'Union européenne, les réglementations de sécurité en vigueur pour les machines sont définies par la Directive Machines 2006/42/CE. Cette directive stipule qu'une évaluation des risques doit être effectuée afin de déterminer les exigences applicables en matière de santé et de sécurité. La machine doit alors être conçue et fabriquée en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques. La directive définit les exigences essentielles et obligatoires en matière de santé et de sécurité.

Les normes internationales ont été développées pour fournir un cadre à l'application correcte de la Directive Machines. La Directive Machines et la liste des normes harmonisées sont disponibles à l'adresse http://eur-lex.europa.eu. En termes d'intégration du robot, l'application des spécifications de la norme EN ISO 10218-2:2011, d'après l'évaluation des risques réalisée par l'intégrateur, suppose la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité de la Directive Machines, couvertes par la norme.

La Directive Machines définit les procédures permettant d'évaluer la conformité des machines. Pour les machines complètes, la marque CE, accompagnée de la déclaration de conformité CE, suppose la conformité à la Directive. Pour les quasi-machines, la déclaration d'incorporation définit les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, ainsi que d'autres Directives applicables, qui sont satisfaites.

Le robot est livré avec sa déclaration d'incorporation. Une copie électronique de la déclaration, avec plusieurs traductions, est disponible sur le DVD du robot. Il est également possible de les demander au Support Clients Stäubli.

La déclaration d'incorporation du robot est basée sur la réalisation des exigences applicables des normes harmonisées suivantes :

•	EN ISO 10218-1:2011	Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels - Partie 1
•	EN ISO 13849-1:2015	Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1
•	EN 60204-1:2006 et EN 60204-1/A1:2009	Sécurité des machines - Équipement électrique
•	EN 61000-6-4:2007 / A1:2011	Compatibilité électromagnétique - Norme générique sur les émissions
•	EN 61000-6-2:2005	Compatibilité électromagnétique - Norme générique sur l'immunité
•	IEC/EN 62061:2005	Sécurité des machines : Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables



M0000550.1

Il n'existe pas de norme réglementaire de l'OHSA (Occupational Safety and Health Administration) concernant les robots aux États-Unis. Cependant, la norme ANSI/RIA R15.06-2012 est référencée comme étant la norme applicable aux systèmes robotisés. Cette norme est harmonisée pour être essentiellement identique aux normes ISO 10218-1:2011 et ISO 10218-2:2011, comme l'est la norme CAN/CSA-Z434-03 (R2013) pour le Canada. Ces normes ISO pour les robots industriels ont également été adoptées en Corée.

Chaque pays peut définir des normes de sécurité supplémentaires, et avoir des règlements locaux spécifiques. Par exemple, la norme UL pour les robots et les équipements robotisés UL 1740 contient des exigences supplémentaires pour le robot et la sécurité électrique.

Pour la version UL, le robot a été contrôlé par rapport aux normes suivantes :

- Norme UL 1740 Robots et matériel robotique
- Norme RIA15-06 Norme nationale américaine pour les robots industriels et les systèmes robotiques. Exigences de sécurité.
- Norme CSA Z434-03 Robots industriels et systèmes robotiques. Exigences générales de sécurité.
- Norme NFPA 79 Norme électrique pour les machines industrielles
- Norme NFPA 70 NEC code national de l'électricité

Pour des informations relatives au règlement (CE) REACH 1907/2006, consulter l'adresse internet suivante : https://www.staubli.com/en/robotics-reach/

3.1.2 - EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

M0000591.1

Lors de la prise en compte des exigences essentielles de santé et de sécurité établies par la Directive Machines, l'intégrateur devra satisfaire aux exigences liées au robot non satisfaites ou partiellement satisfaites par Stäubli. Ces exigences sont décrites dans les manuels d'utilisation du robot.

Les exigences générales liées au robot sont les suivantes :

Principes d'intégration de la sécurité

La machine finale doit être conçue de manière à ce que le robot qui y est intégré fonctionne conformément à ses caractéristiques et qu'il soit utilisé, mis au point et entretenu sans risque.

Ergonomie

Les conditions de mise au point du robot (apprentissage de points, réglage des mouvements) seront définies lors de la conception de l'effecteur et de l'environnement de la cellule.

Dispositifs de contrôle et d'information

Les moyens d'interaction entre le robot et l'opérateur doivent satisfaire les exigences de la Directive Machines.

En présence de plusieurs robots fonctionnant en mode automatique, le système de contrôle doit être conçu de manière à ce que l'utilisation d'un robot empêche l'utilisation des autres, à l'exception des commandes d'arrêt et d'arrêt d'urgence.

Risques liés aux éléments mobiles

Les risques de contact entre le robot et l'opérateur doivent être prévenus au moyen de dispositifs de protection appropriés.

Instructions

Si le robot est intégré dans une machine finale utilisée dans un pays différent de celui où le robot a été livré, il est possible que la notice d'instructions du robot doive être traduite par l'intégrateur.

La notice d'instructions de la machine finale doit inclure la notice du robot ou les parties de cette notice qui sont nécessaires pour utiliser, mettre au point et entretenir le robot.

La documentation commerciale de la machine finale doit être conforme à la notice d'instructions du robot.



M0000736.1

3.1.3 - FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Le contrôleur CS9 est compatible avec différents programmes de sécurité, qui sont indiqués dans le manuel de sécurité. Le présent manuel décrit le programme de sécurité Initial (200.x), qui exécute les fonctions de sécurité de base les plus courantes des robots. Tous les robots sont livrés avec la version Initial du programme de sécurité.

La version du programme de sécurité installé sur le contrôleur CS9 peut être vérifiée dans la page d'information du SP2 :

- La valeur "RSI Software" est la version du programme de sécurité.
- Un code CRC unique est associé à chaque programme de sécurité. Les codes CRC des différents programmes de sécurité sont indiqués dans l'annexe au manuel de sécurité.

3.1.3.1 - Performan	ce des fonctions d	le sécurité par défaut
---------------------	--------------------	------------------------

M0000811.1

Fonction	ISO 13849-1	IEC 62061	PFH (h-1)	Descriptif
MCP arrêt d'ur- gence	Cat4, PLe	SIL3, HFT1	5.7 10 ⁻⁸	Quand le bras est sous puissance, il comman- de un arrêt contrôlé dans un délai prédéfini. ⁽¹⁾
Bouton de valida- tion du MCP			8.2 10 ⁻⁸	 Quand le bras est arrêté, mise hors tension des moteurs (STO) et freinage (SBC) tant que la course de l'arrêt porciete
Arrêt de sécurité utilisateur Catégorie 1 (SS1)			4.0 10 ⁻⁸	
Arrêt de sécurité utilisateur Catégorie 2 (SS2)			5.2 10 ⁻⁸	 Quand le bras est sous puissance, il comman- de un arrêt contrôlé dans un délai prédéfini. ⁽¹⁾ Quand le bras est arrêté, mise hors tension des moteurs (STO) et freinage (SBC) immédiats si la position est modifiée (SOS).
Position de sécu- rité et limites de vitesse				 Quand une position de sécurité ou une limite de vitesse est atteinte, mise hors tension des moteurs (STO) et freinage (SBC) immédiate et tant que la cause de l'arrêt persiste.
Sorties de sécu- rité			2.6 10 ⁻⁸	 Sorties testées redondantes.

(1) Le délai prédéfini est de 0.5 s avec le programme de sécurité par défaut 200.x.

Légende :

- SS0 : Arrêt de sécurité catégorie 0.
- SS1 : Arrêt de sécurité catégorie 1.
- SS2 : Arrêt de sécurité catégorie 2.
- SOS : Arrêt sûr opérationnel.
- STO : Absence sûre de couple.
- SBC : Commande de frein sûre.



SÉCURITÉ

Pour garantir les paramètres de sécurité indiqués ci-dessus, le produit doit être mis hors service au bout de 20 ans maximum.

Postulats :

- Temps de mission \leq 20 ans.
- Utilisation moyenne arrêt de sécurité MCP ≤ 1/jour.
- Arrêt de sécurité MCP testé au moins une fois par an.
- Utilisation moyenne du bouton de validation MCP \leq 10/jour.
- Utilisation moyenne panique bouton de validation MCP \leq 1/jour.
- Avec les options LLI et uniVAL : L'arrêt du robot est commandé par la commande de mouvement de l'utilisateur.

Une fonction de sécurité SIL2/PLd catégorie 3 est généralement appropriée pour une protection temporaire de l'opérateur. Une protection fréquente de l'opérateur peut exiger un niveau de performance supérieur de la fonction de sécurité.



SÉCURITÉ

- Les performances exigées et les paramètres d'utilisation des fonctions de sécurité du robot doivent être définis à partir des risques identifiés au niveau de la machine finale.
- Si une intervention normale de l'opérateur est prévue à proximité du robot, les fonctions de sécurité du système de contrôle et de commande doivent être définies selon un niveau de performance approprié et les risques résiduels à proximité du robot figurant dans le manuel doivent être pris en compte.
- Pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, le contrôleur doit être mis hors service au bout de 20 ans maximum.
- Pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, le contrôleur doit être installé dans un environnement assurant une protection IP54 du module intégré et de ses connexions.

3.1.3.2 - Caractéristiques par défaut des entrées de sécurité

M0000812.1

Avec le programme de sécurité par défaut 200.x, les entrées de sécurité de l'utilisateur sont utilisées pour déclencher un arrêt d'urgence (USIA) ou arrêt de protection (USIB, USIC, USID).

Signal d'arrêt	Exploitation		Maintenance		Catégorie	Redémarrage	Libération ma-
	Manuel	Auto	Manuel	Auto		et USOA	nuelle du frein
Arrêt MCP	activé				SS1 ⁽¹⁾	Oui	Non contrôlé
Bouton de vali- dation du MCP	activé	Désactivé	activé			Non	Contrôlé
USIA	activé		Désactivé			Oui	Non contrôlé
USIB	activé	Désactivé				Non	
USIC	Désactivé	activé					
USID	activé	•					

(1) Avec le programme de sécurité 200.x, le temps d'arrêt maximum de l'USI est de 532 ms. Le temps et la distance d'arrêt effectifs sont définis dans le manuel du bras.

Légende :

- SS1 : Arrêt de sécurité catégorie 1 comme défini dans EN 60204-1:2006.
- Redémarrage : L'arrêt de sécurité est maintenu après que la condition d'arrêt ait disparu, jusqu'à ce qu'un acquittement de redémarrage de sécurité soit reçu.
- USOA : Les sorties de sécurité USOA1 et USOA2 signalent l'arrêt de sécurité (0 V: arrêt activé; 24 V: pas d'arrêt).
- Libération manuelle du frein : Effet du signal d'arrêt sur la fonction de libération manuelle du frein.



Les entrées de sécurité utilisent des impulsions pour diagnostiquer les défauts. Les défauts suivants sont détectés par le contrôleur de sécurité et génèrent un défaut de sécurité :

- Court circuit au 0 V (avec protection contre les surcharges).
- Court circuit au 24 V.
- Court circuit entre des entrées de sécurité utilisant différentes sorties de test (voir chapitre 5.1.3).
- Court circuit entre une entrée de sécurité et une sortie de sécurité.

3.1.3.3 - Caractéristiques par défaut des sorties de sécurité

M0000813.1

Les sorties de sécurité disponibles peuvent être utilisées pour délivrer différentes informations de sécurité en modifiant les paramètres de configuration de la sécurité.

Signaux de sor- ties	Descriptif
USOA	Arrêt d'urgence : activé (24 V) quand les signaux d'arrêt du MCP et USIA sont désactivés.
USOB	Mode de marche : Manuel (USOB1 = 24 V) / Automatique (USOB2 = 24 V).
USOC	Mise sous puissance du bras : Activée (24 V) / Désactivée (0 V).

Les sorties de sécurité utilisent des impulsions de test pour diagnostiquer les défauts. Les défauts suivants sont détectés par le contrôleur de sécurité et génèrent un défaut de sécurité :

- Court circuit au 0 V (avec protection contre les surcharges).
- Court circuit au 24 V.
- Court circuit entre des sorties de sécurité.

3.1.4 - CONFIGURATION DE LA SÉCURITÉ

M0004818.1

Le programme de sécurité par défaut 200.x permet de configurer les modes de marche et la commande de redémarrage.

- Par défaut, avec le WMS9, l'acquittement de sécurité (réinitialisation manuelle) peut être effectué soit depuis l'interface du WMS soit depuis le SP2. Il est possible de forcer la réinitialisation manuelle depuis l'interface du WMS9 uniquement en configurant le paramètre de sécurité restart_mcpAck sur 0.
- L'option WMS9 peut être désactivée avec le paramètre de sécurité mode_WMS. Il est alors possible de décider si le mode de marche est sélectionné depuis l'interface J101 ou le SP2, en configurant le paramètre de sécurité mode_MCP.
- Quand le mode de marche est sélectionné depuis le SP2, le mode de marche manuel rapide peut être désactivé avec le paramètre de sécurité mode_manualFast.
- Enfin, sans le WMS9, il est également possible de désactiver l'exigence d'un acquittement de sécurité (réinitialisation manuelle) sur le robot avec le paramètre de sécurité restart_enableAck.



SÉCURITÉ

Le choix des interfaces de commande appropriées pour la sélection du mode de marche et de commande de redémarrage fait partie du concept de sécurité. Il doit être conforme aux normes de sécurité applicables ou être justifié dans le cadre d'une application spécifique avec une analyse des risques dédiée.

Le programme de sécurité Initial définit un profil esclave EtherCAT FSoE pour s'interfacer avec un PLC sûr externe. Le profil esclave doit être activé avec un paramètre de sécurité pour permettre la commande du robot. Le chapitre sur le profil esclave du manuel de sécurité donne les spécifications de ce profil.

Туре	Nom	Valeurs	Description	
Bool	mode_WMS	0	Le mode de marche est sélectionné se- lon mode_MCP et USIA est configurée selon les paramè- tres USIA_xxx.	
		1	Le mode de marche est sélectionné selon les entrées sûr- es J101 et USIA est configurée comme une entrée d'arrêt d'ur- gence.	
Bool	mode_MCP	0	Le mode de marche est sélectionné à partir des entrées sûr- es J101.	
		1	Le mode de marche est sélectionné à partir de la CPU (interfa- ce SP2 ou entrées numériques de la CPU).	
Bool	mode_manual- Fast	0/1	Le mode de marche manuel rapide est désactivé/activé.	
Bool	restart_mcpAck	0	La confirmation du redémarrage est déclenchée uniquement par un front descendant sur l'entrée sûre J101-4.	
		1	La confirmation du redémarrage est déclenchée par la sor- tie Qrestart de RSI9, un front descendant sur l'entrée sû- re J101-4 ou l'interface de sécurité SP2.	
Bool	restart_enableAck	0/1	Désactive/active la commande du redémarrage dans le contrô- leur de sécurité du robot.	
Bool	profile_activate	0	Le maître du bus sûr n'a pas de contrôle sûr du robot.	
		1	Le maître du bus sûr a le contrôle sûr du robot.	
FBus	profile_address	065535	Adresse de la carte de sécurité du contrôleur sur le bus sûr.	

Le paramètre mode_WMS est un raccourci qui fait passer en force mode_MCP à 0 et USIA_eStop à 1.



Les paramètres mode_MCP et mode_manualFast sont ignorés (mis à 0 de force) quand mode_WMS est réglé à 1.

3.1.5 - EXIGENCES DE SÉCURITÉ

3.1.5.1 - Sélecteur de mode de marche (WMS9)

Le WMS9 est équipé de 3 dispositifs de sécurité :

- Un sélecteur à clé à 3 positions (1) pour la sélection du mode de marche. La clé peut être retirée pour verrouiller le mode de marche sélectionné.
- Un bouton poussoir (2) pour l'acquittement du redémarrage de sécurité après un arrêt d'urgence ou un défaut de sécurité.
- Un bouton d'arrêt d'urgence (3) pour forcer le passage du robot à l'état sûr à tout instant.

Le WMS9 est un équipement en option, sauf pour la version UL.

- Il est possible de remplacer le WMS9 par un système équivalent (sauf pour la version UL).
- Il est possible de remplacer le WMS9 par des fonctions équivalentes sur le boîtier de commande manuelle. La sélection du mode de marche et l'acquittement du redémarrage avec le boîtier de commande manuelle sont commandés par un logiciel non considéré comme sécurisé. Le choix de son utilisation ou non doit être opéré en fonction de l'analyse des risques de la cellule (risques qu'une personne s'approche du robot en mode automatique sans arrêt de sécurité, en particulier pendant les opérations de mise au point ou de maintenance ; risques que le mode de marche défini dans le contrôleur de mouvement ou le boîtier de commande manuelle diffère du mode de marche défini dans le contrôleur de sécurité ; risques que la machine redémarre dès que le bouton d'arrêt d'urgence est relâché).



SÉCURITÉ

- Le choix du moyen utilisé pour sélectionner le mode de marche du robot et du moyen d'acquitter le redémarrage doit reposer sur une analyse des risques de la cellule.
- L'emplacement du WMS9 dans la cellule sera défini avec soin. Le WMS9 et son câble seront installés de manière permanente dans la cellule. Le câble doit être protégé contre les risques de détérioration (ex. dans une goulotte/gaine) et séparé de conducteurs à haute tension. Le respect de cette consigne est indispensable pour conserver le niveau de sécurité du robot. Cf. par exemple aux exigences ISO 13849-1:2015, dans le chapitre 5.2.2.
- Le WMS9 est obligatoire pour la version UL1740. Il ne peut pas être remplacé ou modifié par l'utilisateur / intégrateur.
- Tout WMS9 non connecté à un contrôleur de robot doit être installé dans un endroit spécifique ou recouvert pour que son bouton d'arrêt d'urgence non opérationnel ne soit pas visible dans la cellule. Ceci concerne notamment les opérations de maintenance quand le WMS9 est remplacé par le bouchon de maintenance.



3.1.5.2 - Boîtier de commande manuelle

Le MCP est équipé de 2 dispositifs de sécurité :

- Un arrêt d'urgence (1) pour forcer le passage du robot à l'état sûr à tout instant.
- Un bouton de validation (2) qui permet au robot de quitter l'état sûr en mode manuel.

Le MCP joue également un rôle important pour la sécurité :

- Un rôle de dispositif de commande pour démarrer, arrêter le robot ou d'autres dispositifs dans la cellule.
- Un rôle de dispositif d'information signale l'état de la machine et du processus.
- Éventuellement un rôle de sélecteur du mode de marche et un dispositif d'acquittement du redémarrage (voir WMS9).

Un même MCP peut être partagé par plusieurs robots. Il est possible de le raccorder/débrancher sans arrêt d'urgence en désactivant temporairement l'arrêt d'urgence du boîtier de commande manuelle. Quand il est déconnecté, le MCP doit être remplacé aussitôt par un bouchon prévu à cet effet.



SÉCURITÉ

- Quand le MCP est utilisé pour commander la machine, son support doit être fixé à l'extérieur de la cellule avec une visibilité sur les zones dangereuses.
- Les informations affichées à l'écran sont précises, faciles à comprendre et à utiliser par l'opérateur.
- Tout MCP non connecté à un contrôleur de robot doit être installé dans un endroit spécifique ou recouvert pour que son bouton d'arrêt d'urgence non opérationnel ne soit pas visible dans la cellule.

3.1.5.3 - Bouchon de maintenance

M0000915.1

Le contrôleur est livré avec un bouchon de maintenance permettant de commander le robot pendant son intégration dans la machine et les opérations de maintenance, quand les arrêts d'urgence des équipements de protection ne sont pas opérationnels.

Quand le bouchon de maintenance est en place :

- Les signaux d'arrêt de sécurité venant de la cellule sont désactivés (USIA, USIB, USIC, USID).
- L'arrêt d'urgence MCP et le bouton de validation du MCP sont opérationnels.
- La sélection du mode de marche et l'acquittement du redémarrage sont commandés depuis l'interface du MCP.

Le mode de marche automatique est possible mais à une vitesse limitée et sous le contrôle du bouton de validation, comme en mode manuel. Le mode automatique sans restriction avec le bouchon de maintenance est possible, mais dans le cadre d'opérations de maintenance spécifiques et uniquement par un personnel dûment formé.



SÉCURITÉ

- L'accès au bouchon de maintenance est réservé à un personnel formé.
- En mode maintenance, l'accès à la zone dangereuse doit être protégé au moyen de barrières amovibles ou balisé par des bandes de sécurité, et contrôlé par le personnel en service.
- (ISO 10218-1: 2011,5.7.3) Le mode de marche manuel doit être, dans la mesure du possible, utilisé lorsque personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

3.1.5.4 - Dispositifs limiteurs des axes

Voir le manuel d'utilisation du bras.

CS9

M0000916.1



M0000917.1

3.1.5.5 - Alimentation électrique 24 V SELV/PELV externe

Quand le contrôleur est hors tension, le statut d'arrêt d'urgence n'est plus valable et la sortie est amenée de force dans l'état d'arrêt d'urgence. Pour les installations exigeant que l'état d'arrêt d'urgence du système reste en vigueur même quand le contrôleur est mis hors tension, il est possible d'alimenter le contrôleur de sécurité avec une alimentation électrique 24 V externe.



SÉCURITÉ

L'alimentation électrique 24 V externe du contrôleur de sécurité doit avoir une très basse tension de sécurité ou de protection (PELV/SELV).

3.1.6 - RISQUES RÉSIDUELS

M0000584.1



SÉCURITÉ

- Les risques résiduels identifiés et les utilisations non conformes prévisibles doivent être pris en compte par l'intégrateur et complétés par les risques spécifiques et les utilisations non conformes de la machine finale.
- Les risques résiduels doivent être éliminés ou réduits dans la mesure du possible.
- Des mesures de protection doivent être prises contre les risques qui ne peuvent pas être éliminés.
- Les utilisateurs doivent être informés de la présence de risques résiduels.

3.1.6.1 - Absence de défaut

Le robot ne doit fonctionner que s'il est exempt de défauts. Il est conseillé d'établir un "livret de sécurité" ou équivalent dans lequel toutes les opérations de l'utilisateur sur le robot ou la cellule liées à la sécurité seront enregistrées. Des précautions particulières doivent être prises pendant les phases de maintenance et de remise en route.

- Risques d'utilisation du robot dans des conditions dégradées (redémarrage dans des conditions de sécurité réduites, avec des pièces ou équipements de sécurité endommagés...).
- Les risques liés à l'utilisation de pièces de rechange non appropriées (fusibles, fixations, pièces d'occasion inappropriées, etc.).

3.1.6.2 - Conditions d'utilisation adéquate

Le fonctionnement sans risque du robot dans sa cellule ne dépend pas seulement de ses fonctions de sécurité.

- н. Risques d'utilisation du robot avec des équipements de protection désactivés (capteurs, interrupteurs, dispositif de validation...).
- Risques de modifications des conditions environnementales (électriques, électromagnétiques, tem-. pérature, poussière, humidité...).
- Risques de modifications des conditions opérationnelles (charge, vitesse, accélération...).
- Risques d'utilisation du robot comme outil pour des opérations de maintenance (support de pièce, assistance à l'opérateur).
- Risques d'intervention de plusieurs personnes près du robot, une seule personne étant protégée par un équipement de sécurité.

M0000590.1

M0000585.1

3.1.6.3 - Signalisation du risque

La norme ISO 10218-1: 2011, paragraphe 5.7.3, recommande que "dans la mesure du possible, le mode de marche manuel doit être activé avec toutes les personnes à l'extérieur de l'espace protégé".

- Risques de mouvements incontrôlés, par gravité (frein défectueux) ou sur effort extérieur (opération de maintenance sur le bras ou son outil). Avant de travailler à proximité du bras, il faut s'assurer que les freins sont opérationnels. Avant de travailler sous le bras, le robot doit être sécurisé.
- Risque de coincement par un élément mobile, risque d'écrasement entre le robot et son environnement dans la cellule.
- Risques de contact avec des arêtes vives du robot en mouvement, de son outil ou de la pièce portée, même à basse vitesse.
- Risques de contact avec des parties chaudes : La température à la surface du bras peut atteindre 80°C (176°F) après une utilisation intensive.
- Risques induits par l'activation de sorties digitales (chute de pièce lors de l'ouverture d'une pince, activation de mouvement d'autres pièces dans la cellule...).
- Risques induits par une attention réduite aux autres dangers de la cellule lorsqu'on se concentre sur le robot (glissade, trébuchement, chute, contact avec des pièces en mouvement, angles vifs…).
- Risque de réaction soudaine de l'opérateur à un mouvement inattendu du robot, même à petite vitesse (commande incorrecte de l'opération, mouvement articulaire large provoqué par un petit mouvement sur le TCP, commande inopinée du programme...).

3.2 - EXIGENCES RELATIVES À LA MACHINE

3.2.1 - AMBIANCE DE TRAVAIL

M0000737.1

Safety

SÉCURITÉ

- Température de fonctionnement : 5 à 40°C (32 à 104°F) avec refroidissement du contrôleur par ventilateur équipé de filtre.
- Température de stockage : -25 à 55°C (-13 à 131°F).
- Humidité : 90% maximum (sans condensation).
- Altitude max. : 2000 m ou minimum (absolu) 800 mbar.
- Surface d'installation horizontale.
- Vibrations : Nous consulter.
- Protection : contre les poussières conductrices et les projections de liquide (équivalent IP54).
- Air ambiant propre : ISO 7 (ISO 14644-1) avec un degré de pollution maximum = 2 (selon IEC 60664-1:2007).



Si l'environnement ne garantit pas ces conditions de fonctionnement, le contrôleur doit être installé dans une armoire industrielle les garantissant.

Pour les environnements particuliers (rayons X, soudage laser,...) : Nous consulter.

- La puissance thermique dissipée par le contrôleur est de 400 W.
- Le bruit généré par le coffret électrique, mesuré à 1 m de la face avant et à 1.6 m de hauteur, est inférieur à 70 dBA.
- L'indice de protection du CS9 est IP20 (tiroir de type 1) et IP54 avec le CS9 IC.
- L'indice de protection mécanique est IK01 à l'avant de l'armoire (connecteurs) et IK06 sur les autres côtés.



SÉCURITÉ

Pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, le contrôleur doit être installé dans un environnement assurant une protection IP54 du module intégré et de ses connexions.

3.2.2 - RÉSEAU ÉLECTRIQUE

M0000738.1

L'alimentation électrique du robot et de la machine doit être conforme aux normes en vigueur (voir chapitre 3.1).

Les caractéristiques de l'alimentation en énergie et des prises de terre doivent être conformes aux spécifications des fabricants.

L'alimentation du robot doit entrer dans une catégorie de surtension de niveau II au maximum selon IEC 60664-1:2007.

Chaque cellule robotisée doit être équipée de moyens de séparation pour chacune de ses sources d'énergie.

Le raccordement au réseau électrique se fait par l'intermédiaire d'un câble 2 ou 3 fils + terre raccordé au contrôleur. Différentes tensions d'alimentation sont possibles :

Alimentation	Ligne	Plage de tension	Fréquence
URPS325	Triphasé	200 V - 230 V / 400 V - 480 V ±10% ^{*1} (200 à 230 VAC ou 400 à 480 VAC)	50/60 Hz
RPS325	Monophasé	230 V ±10% (230 VAC)	50/60 Hz

*1 : La configuration 3*480V est limitée à +8%/-10% en raison du voltage maximum du filtre prévu par les spécifications (520V).

Le choix de la tension d'alimentation et du type de réseau (monophasé ou triphasé) dépendent de l'option choisie et du type de bras utilisé.



SÉCURITÉ

Assurez vous que la tension fournie correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du contrôleur CS9.



Lors du branchement, le fil de mise à la terre doit être connecté en premier.

3 - Conception de la machine

Puissance à installer :

Bras	Puissance
TX2-40	1.5 kVA
TX2-60	1.7 kVA
TX2-90	2 kVA
TX2-140/160	3 kVA
TS2-40/60/80/100	1.7 kVA

Dimensions minimum du câble : 14 AWG / 2.5 mm².

Section maximum du câble : 10 AWG / 6 mm² (cosse comprise).

Intensité d'interruption IR : 120 kA avec des fusibles Gg, 200 kA avec des fusibles UL.

IR = Intensité d'interruption nominale du dispositif de protection.



Cette valeur est vraie pour les courts-circuits survenant en aval des fusibles principaux du contrôleur. Si un court-circuit se produit entre l'entrée principale et les fusibles, son intensité n'est limitée que par le dispositif de protection externe du client.

Quand le contrôleur est installé dans une armoire industrielle Stäubli, ajouter 800 VA aux valeurs cidessus.

Section maximum du câble : 10 AWG / 6 mm² (fils souples).

Section maximum du câble : 8 AWG / 10 mm² (fils rigides).

Couple de serrage maximum applicable aux vis du bornier : 1 Nm ; aux vis M4 : 2.9 Nm.

Intensité d'interruption IR : 120 kA avec des fusibles Am, 200 kA avec des fusibles UL.



SÉCURITÉ

La ligne d'alimentation principale doit être protégée du côté de l'utilisateur. Utiliser un câble de section adaptée à la puissance figurant sur la plaque signalétique et protéger la ligne en conséquence (voir chapitre 9.1).



Le contrôleur est équipé d'un filtre pour limiter les perturbations conduites (perturbations émises par le contrôleur). Ce filtre peut créer des pics de courant de fuite importants dont il faut tenir compte dans le choix des éléments de protection de la ligne (utilisation de disjoncteur différentiel temporisé). Le courant de fuite peut atteindre jusqu'à 250 mA pendant 3 ms. Le courant de fuite nominal pour les configurations triphasées et monophasées est inférieur à 10 mA.


M0000815.1

3.2.3 - ENCOMBREMENT ET FIXATION DU CONTRÔLEUR

Le contrôleur CS9 peut être installé directement dans la cellule si celle-ci respecte les conditions environnementales requises. Il peut également être installé dans un rack 19" comme illustré ci-dessous pour satisfaire l'environnement et les besoins de flux d'air. Dans ce cas, la hauteur du rack où installer le CS9 est de 8 U pour garantir un bon refroidissement. Selon la température de l'armoire, un échangeur de chaleur à air ou une unité de conditionnement d'air peut être installée sur le châssis afin d'assurer une température ambiante autour du contrôleur de 40°C au maximum. Si le CS9 est enfermé dans une armoire IP54, la porte de son châssis extérieur doit rester fermée pendant le fonctionnement.

Les équerres de fixation utilisées pour maintenir le contrôleur en place assurent également la protection contre le bruit électrique. Il est donc utile que les montants de fixation soient reliés au plan de masse de la cellule en général.



Chacun des tiroirs doit être fixé par 4 vis au châssis du CS9 pour garantir une mise à la terre parfaite de tous les composants du contrôleur.



Outre la fixation mécanique du contrôleur, les supports constituent également un bon moyen de mettre le contrôleur à la masse sur le châssis de la cellule et d'avoir un potentiel de référence commun avec le reste de l'équipement de la cellule. Il est impératif de raccorder le contrôleur/armoire au châssis de la cellule. La mise à la masse utilisée sur l'alimentation principale assure la protection du personnel, et la mise à la masse par les équerres de fixation la protection contre les ESD.



Le contrôleur doit être installé dans un endroit permettant d'accéder facilement aux 3 tiroirs et à l'interrupteur principal S1 qui peut faire office de sectionneur d'urgence. L'interrupteur principal S1 ne coupe pas les alimentations externes fournies par l'application sur J212 (E/S rapides) et J213 (alimentation externe).



Lorsqu'il est installé, l'interrupteur principal (S1) du CS9 doit se trouver entre 0.6 et 1.7 m du sol (selon IEC 60204-1).

Le contrôleur ne peut pas être installé sur un côté (droit, gauche ou arrière) sans risque de détérioration ou de défaillance.

Tous les composants du contrôleur sont accessibles depuis la face avant. L'accès depuis les côtés ou la face arrière n'est pas nécessaire.

3.2.3.1 - CS9 pour bras TX2 et TS2

Détail C







Figure 3.1



3.2.3.2 - Châssis industriel





10000214

Figure 3.2

Quand le châssis industriel est livré avec le CS9, le CS9 est déjà installé à l'intérieur.

Quand le châssis est livré ultérieurement, les instructions d'assemblage sont fournies avec. Voir le document fourni, qui spécifie l'assemblage mécanique et la configuration de tension. Température ambiante : 35°C avec un échangeur de chaleur air-air, 45°C avec une unité de conditionnement d'air.



Lors de la conception de l'enceinte de sécurité, il faut penser à l'accessibilité de tous les éléments mécaniques et électriques (le robot, les capteurs, les montages mécaniques, etc).

3.2.4 - CIRCULATION DE L'AIR

 Anglais
 Traduction

 Air flow
 Flux d'air

Figure 3.3

L'air circule de la droite vers la gauche du contrôleur.

- Lorsque le contrôleur CS9 est installé dans une armoire industrielle garantissant un air ambiant sans poussière, les 3 filtres **(3)** doivent être démontés.
 - Veiller à positionner le contrôleur de façon à ne pas obstruer les orifices d'entrée et de sortie d'air (1), (2) du circuit de ventilation.
 - S'assurer également que le contrôleur se trouve dans un endroit où la circulation de l'air peut se faire librement (voir figure .1). L'échauffement du contrôleur entraîne une diminution de la durée de vie des composants et peut provoquer des dysfonctionnements.

M0000804.1

3.2.5 - SP2 MCP

3.2.5.1 - Caractéristiques

Information :

- Degré de protection IP54.
- Température de service : 0 à 40°C (32 à 104°F).
- Température de stockage : -25 à +55°C (-13 à +131°F).
- Humidité relative (sans condensation) : 5 à 90% (sans condensation).
- Boîtier en ABS-PC (protection contre la graisse, l'huile, des lubrifiants, de l'alcool).
- Classe d'inflammabilité : UL94-V0.
- Poids : 1.2 kg / 2.64 lb.



SÉCURITÉ

Le SP2 ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosive.



Le SP2 est en plastique. Il peut être à l'origine de décharges électrostatiques vers les composants situés à proximité.

3.2.5.2 - Rallonge

M0004393.1

Il est possible de raccorder une rallonge au câble standard de 5 m du SP2. La longueur maximale de la rallonge est de 35 m. La rallonge peut être libre ou fixée à un panneau.



Figure 3.4 : Dimensions du trou de fixation dans le panneau



M0000740.1

3.2.5.3 - Montage

M0000817.1



Figure 3.5

Le support peut être fixé à l'aide des trous oblongs 8 x 12 mm et de vis d'une dimension appropriée (voir figure 3.6). Lorsque le SP2 est utilisé pour contrôler le fonctionnement automatique, il doit être installé à proximité du sélecteur de mode de marche du WMS9 pour constituer une interface de contrôle et de commande complète.



SÉCURITÉ

Si le MCP n'est pas connecté au contrôleur, il doit être retiré de la cellule ou recouvert pour éviter d'exposer un bouton poussoir d'arrêt d'urgence non opérationnel. Dans ce cas, il doit être remplacé par son connecteur bouchon **(J103)**. Des mesures doivent être prises pour stocker ou recouvrir le SP2 non utilisé.





Figure 3.6

M0000871.1







SÉCURITÉ

- Le WMS9 (sélecteur de mode de marche) doit être installé à l'extérieur de l'espace protégé de la cellule, à un endroit offrant une bonne visibilité des risques possibles. Le sélecteur de mode de marche ne doit pas être accessible depuis l'espace protégé.
- Conformément aux recommandations imposées par l'UL, elle ne peut pas être fournie ni modifiée par l'utilisateur ou l'intégrateur.

Le WMS9 est destiné à être installé sur un panneau ayant les dimensions suivantes :



Figure 3.8





10000775

Repère	Description
1	Bouton de sélection du mode de marche (Manuel-Local-Déporté)
2	Bouton de redémarrage (à utiliser pour l'acquittement du redémarrage de sécurité, après un arrêt d'urgence ou un défaut de sécurité)
3	Bouton d'arrêt d'urgence du sélecteur de mode de marche

Figure 3.9

Le câble entre le WMS9 et le CS9 est équipé d'un connecteur aux deux extrémités. Il doit être connecté en J101 sur le CS9.



SÉCURITÉ

Le câble doit être protégé des contraintes mécaniques et installé dans un châssis métallique mis à la terre.



Si la fonction du WMS9 est assurée par un appareil externe (par exemple un PLC), celui-ci doit se trouver au même potentiel de référence que le CS9. Ce potentiel de référence identique peut être obtenu, par exemple, à l'aide d'une tresse métallique.

3.2.6.1 - Caractéristiques du WMS9

M0000995.1



- Classe de protection : IP20.
- Température de service : 0 à 40°C (32 à 104°F).
- Température de stockage : -25 à +55°C (-13 à +131°F).
- Poids : 0.3 kg / 0.66 lb.

3.2.7 - CÂBLAGE

Les connexions du contrôleur CS9 se trouvent à l'avant. Elles doivent être protégées par des goulottes ayant une bonne résistance mécanique et les câbles doivent être fixés au bâti de la cellule afin d'éviter les contraintes sur les connecteurs. La maintenance et les interventions sur le robot doivent être pris en compte lors du câblage du contrôleur : les câbles doivent être suffisamment longs pour que l'on puisse déplacer les composants et ne doivent pas gêner la circulation de l'air autour du contrôleur.



S'assurer que le contrôleur et les signaux d'Entrées / Sorties sont hors tension avant d'effectuer des opérations de connexion ou déconnexion des câbles ou des modifications de configuration électrique.

Des goulottes métalliques reliées à la terre améliorent la protection contre les parasites extérieurs.

Le passage des câbles doit respecter un rayon de courbure minimal pour chaque type de câble. Se référer au tableau suivant :

Rayon de courbure en mm				
Câble d'interconnexion standard	100			
Câble interconnexion plat				
Câbles MCP et WMS9	50			

Caractéristiques dynamiques du câble d'interconnexion :

	Câble standard	Câble plat dynamique
Dimensions du câble	Ø 23 mm	52 x 13 mm
Rayon de courbure statique	100 mm	55 mm
Rayon de courbure dynamique	350 mm	110 mm
Nombre de cycles dans une chaîne	100 000	5 000 000
Vitesse max.	1 m/s	4 m/s
Accélération max.	2 m/s²	8 m/s ²



SÉCURITÉ

Une double isolation sera installée entre les conducteurs haute et basse tension. En principe, les basses tensions sont utilisées pour les signaux 24 V AC/DC, les hautes tensions pour l'alimentation principale et les moteurs. La double isolation peut être obtenue avec des matériaux d'isolation appropriés ou avec une distance suffisante (10 mm minimum), ou encore avec des goulottes/gaines séparées.

Le raccordement des signaux doit se faire avec des câbles blindés dont les blindages sont reliés à la masse aux 2 extrémités. Ceci est indispensable pour les signaux d'arrêt d'urgence et les liaisons numériques (liaisons série, Ethernet, E/S, etc.).



Pendant l'installation, les extrémités du câble d'interconnexion doivent être protégées contre les poussières. Le seul produit de nettoyage utilisable est l'eau. Ne pas utiliser d'alcool.

Le câble plat d'interconnexion prend davantage de place du côté du contrôleur. Il doit être installé dans une chaîne afin de garantir son bon fonctionnement et l'application des contraintes dynamiques sur le câble lui-même et non sur les connecteurs.

La longueur des câbles doit être prise en compte pour faciliter la maintenance.

Câble d'interconnexion standard :

- Ø du câble : 23 mm.
- Ø de passage du connecteur : 115 mm.

Câble WMS :

- Ø du câble : 7 mm.
- Ø de passage du connecteur : 22 mm.

Câble SP2 :

- Ø du câble : 7 mm.
- Ø de passage du connecteur : 27 mm.
- Câble interconnexion plat :
- Ø du câble : 52 mm.
- Ø de passage du connecteur : 115 mm.

3.3 - EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL

3.3.1 - AVERTISSEMENT

Les robots Stäubli comportent des mécanismes commandés par ordinateur, capables de se déplacer à grande vitesse et d'exercer une force considérable. Comme tous les robots et la plupart des équipements industriels, ils doivent être utilisés avec précaution par l'utilisateur de la machine. Tout personnel utilisant les robots Stäubli doit prendre connaissance des avertissements et des recommandations présents dans ce manuel. Les règles de sécurité, d'alerte, des notes et des recommandations fournies dans ce chapitre sécurité ne sont qu'une partie de l'ensemble des consignes de sécurité. D'autres informations sont fournies tout au long du manuel.

Il est interdit de modifier un robot sans l'accord écrit de Stäubli.

3.3.1.1 - Dangers mécaniques et électriques

Ce symbole, présent en différents endroits sur le robot, indique qu'il existe un risque de décharge électrique, et que seul un personnel de maintenance qualifié est habilité à installer et à effectuer la maintenance du robot.



DANGER

- L'installation ou la maintenance du robot doit obligatoirement être réalisée par du personnel de maintenance qualifié. Toute personne chargée de la programmation, de l'apprentissage de points, de l'utilisation, de la maintenance ou de la réparation du robot doit être formée et avoir les compétences nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.
- Veillez à vous conformer aux normes électriques et de sécurité locales et nationales lors de l'installation et de la maintenance du robot.
- Couper toutes les alimentations électriques et pneumatiques avant chaque intervention sur le contrôleur ou sur le bras.
- Empêcher l'accès à l'équipement et y apposer la signalétique nécessaire avant l'intervention.
- Ne pas débrancher le connecteur principal X1 s'il est sous tension.
- Des tensions résiduelles dangereuses peuvent être présentes à l'intérieur du contrôleur après la mise hors tension même si les témoins sont éteints. Toujours attendre 5 minutes avant d'ouvrir un tiroir après la mise hors tension !



DANGER

Sur les robots Scara, il n'y a pas de frein sur les axes 1 et 2.

La mise hors tension du robot se fait en mettant le sectionneur général du CS9 en position "0".

La mise hors tension du robot se fait en mettant le sectionneur général du contrôleur en position "0".





M0000743 1

M0000956 1

Pour éviter toute remise sous tension par inadvertance lors des interventions de maintenance, l'interrupteur principal doit être verrouillé en position 0 au moyen d'un cadenas dont la clé personnalisée doit rester en la possession de la personne responsable de la maintenance. Ce verrouillage doit être signalé. Par exemple, mettre une indication "Ne dois pas être manœuvré".

Avant de mettre le système sous puissance, vérifiez que tous les systèmes de protection électrique ont bien été installés et qu'il n'existe aucun risque d'électrocution.



Lorsque le sectionneur est en position 0, une tension reste présente entre les bornes d'entrée X1 et l'entrée du sectionneur. De plus, les tensions externes peuvent être fournies par la cellule sur J212 (E/S rapides) et J213 (alimentation externe).

- Pour les robots UL : Quand le bras est mis sous puissance, un voyant sur le bras est allumé pour indiquer un danger potentiel. Ce voyant est également allumé lorsque la libération manuelle des freins est enclenchée (sur les axes 1 ou 3 des robots TX2, sur l'axe 3 des robots Scara).
- Ne pas connecter ou déconnecter des éléments sous tension. Le raccordement du contrôleur au bras du robot ne peut être fait que si le contrôleur est mis hors tension.



- Lorsque la puissance sur le bras est coupée, la tension en sortie de l'alimentation est encore présente lorsque le témoin est éteint (décharges de condensateur).
- Il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de travailler sur les tiroirs amplificateurs DP et d'alimentation de puissance URPS ou RPS.
- Lors d'une intervention sur l'alimentation URPS ou RPS, le sectionneur doit être placé sur 0 et le connecteur X1 doit ensuite être débranché.
- Avant de débrancher le connecteur d'alimentation principale X1, la ligne d'alimentation électrique principale doit être coupée (et débranchée) côté utilisateur.
- Prendre soin de retirer la pièce ou l'outil porté par le robot pendant les opérations de maintenance.
- Si des bruits ou des vibrations anormaux apparaissent sur le bras du robot, en particulier après un choc ou un autre incident, il faut porter une attention particulière à la fixation de l'outil, du préhenseur et faire les diagnostics à vitesse lente.
- (\mathbf{i})
- En cas de collision du bras, vérifier soigneusement tous les composants de sécurité afin d'être certain qu'ils fonctionnent encore et ne sont pas endommagés : butées matérielles sur le bras, contacts électriques de fin de course, étalonnage du robot. N'hésitez pas à appeler le service technique de Stäubli si vous avez des doutes.
- Après chaque procédure d'étalonnage, de réglage ou de calibrage, l'étalonnage du bras doit être soigneusement contrôlé, afin de s'assurer que le robot peut se déplacer dans la plage d'angle prévue, mais pas au-delà. Cette vérification doit être effectuée à vitesse lente.



DANGER

Il est interdit à toute personne de se trouver à l'intérieur de l'enveloppe de travail dans laquelle évolue le bras du robot. Certains modes de marche du robot tel que le mode "libération des freins" peuvent entraîner des mouvements imprévisibles du bras.



DANGER

Sur les robots Scara, il n'y a pas de frein sur les axes 1 et 2.





10000086

Figure 3.10

A la suite d'une opération de maintenance, qu'elle soit mécanique, électrique, pneumatique ou logicielle, il convient de s'assurer du bon fonctionnement du robot, d'abord à vitesse réduite et en restant en dehors de la cellule, puis dans les conditions normales d'utilisation. Veiller en particulier à ce que toutes les protections et sécurités soient bien en place, et que le calibrage du robot soit correct.

3.3.1.2 - Dispositifs de sécurité de la cellule robotisée

M0000546.1

Les dispositifs de sécurité doivent faire partie intégrante de la conception et de l'installation de la cellule robotisée. La formation des opérateurs et le respect des procédures de fonctionnement constituent une part importante dans la mise en place des dispositifs de sécurité et des équipements.

Les robots Stäubli sont équipés de différentes interfaces qui aident l'utilisateur à développer des dispositifs de sécurité pour la machine. Ces fonctions incluent les circuits d'arrêt d'urgence, les lignes d'Entrées / Sorties numériques, ainsi que la mise à disposition des messages d'erreurs et d'avertissements (voir chapitre "Intégration" du manuel d'instruction du contrôleur). Lorsque le système est utilisé sans le MCP, ces messages/avertissements ne sont consultables que via le programme d'application.



M0000747.1

4 - INSTALLATION

4.1 - DÉBALLAGE ET MANUTENTION

4.1.1 - CONDITIONNEMENT DU CONTRÔLEUR CS9



Figure 4.1

	CS9 3P – TX2	CS9 SP – TX2	CS9 3P – TS2	CS9 SP - TS2
Emballage standard (A) L x H x P Poids brut (environ)	800 x 690 x 570 mm 32 x 27 x 23 in 57 kg / 126 lb (CS9) 63 kg / 139 lb (CS9 MP)	800 x 690 x 570 mm 32 x 27 x 23 in 51 kg / 112 lb	800 x 690 x 570 mm 32 x 27 x 23 in 55 kg / 121 lb	800 x 690 x 570 mm 32 x 27 x 23 in 49 kg / 108 lb
Emballage internatio- nal (B) L x H x P Poids brut (environ)	870 x 690 x 600 mm 35 x 27 x 24 in 65 kg / 143 lb (CS9) 71 kg / 156 lb (CS9 MP)	870 x 690 x 600 mm 35 x 27 x 24 in 59 kg / 130 lb	870 x 690 x 600 mm 35 x 27 x 24 in 63 kg / 139 lb	870 x 690 x 600 mm 35 x 27 x 24 in 57 kg / 126 lb
Poids net (environ)	38 kg / 84 lb 44 kg / 97 lb	32 kg / 71 lb	36 kg / 79 lb	30 kg / 66 lb

4.1.1.1 - Manutention de l'emballage

Par transpalette.



Ne pas gerber.

M0000748.1

4.1.1.2 - Déballage et mise en place du contrôleur



Figure 4.2

- Rapprocher la caisse (1) le plus possible du site d'installation (voir figure 4.1).
- Ouvrir la caisse.
- Sortir la caisse contenant le MCP, les accessoires et le calage supérieur.
- Ouvrir la caisse du contrôleur et retirer les 2 cales supérieures.
- Placer une élingue (4) (élingue tissu > 80 kg / 177 lb) à l'aide de crochets (6) entre les anneaux de levage (5) du contrôleur (3) et le crochet du palan (7). Les crochets (6) doivent également supporter 80 kg / 177 lb.
- Lever lentement le contrôleur à l'aide du palan et le déposer à côté de la palette (2) (voir figure 4.1). Chaque anneau de levage a une charge maximale autorisée (30 kg / 66 lb) et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Les anneaux de levage (5) du contrôleur sont démontables.
- Sortir les documentations et le calage latéral.
- Sortir la caisse du câble de liaison.



Si le contrôleur doit être déplacé, il doit être emballé de manière similaire et protégé contre les chocs mécaniques et la poussière.

4.1.2 - EMBALLAGE DU CS9 AVEC ARMOIRE INDUSTRIELLE (IC)

M0004628.1

TÄUBLI





Figure 4.3

	CS9 3P — TX2	CS9 SP – TX2	CS9 3P – TS2	CS9 SP – TS2
Emballage stan- dard (A) L x H x P Poids brut (envi- ron)	1100 x 1320 x 950 mm 43 x 52 x 38 in 222 kg / 489 lb (CS9) 228 kg / 503 lb (CS9 MP)	1100 x 1320 x 950 mm 43 x 52 x 38 in 216 kg / 476 lb	1100 x 1320 x 950 mm 43 x 52 x 38 in 220 kg / 485 lb	1100 x 1350 x 950 mm 43 x 52 x 38 in 214 kg / 472 lb
Emballage interna- tional (B) L x H x P Poids brut (envi- ron)	1200 x 1320 x 970 mm 47 x 52 x 39 in 237 kg / 522 lb (CS9) 243 kg / 536 lb (CS9 MP)	1200 x 1320 x 970 mm 47 x 52 x 39 in 231 kg / 509 lb	1200 x 1320 x 970 mm 47 x 52 x 39 in 235 kg / 518 lb	1200 x 1320 x 970 mm 47 x 52 x 39 in 229 kg / 505 lb
Poids net (environ)	160 kg / 353 lb (CS9) 166 kg / 366 lb (CS9 MP)	154 kg / 340 lb	158 kg / 348 lb	152 kg / 335 lb

4.1.2.1 - Manutention de l'emballage

Par transpalette.



Ne pas gerber.

M0000748.1

4.1.2.2 - Déballage et mise en place du contrôleur





- Déplacer la caisse d'emballage au plus près du site d'installation.
- Ouvrir la caisse (voir figure 4.3).
- Enlever la cale supérieure.
- Sortir la caisse contenant le MCP.
- Sortir la caisse du câble de liaison.
- Placer 4 élingues (4) (élingues tissu 200 kg / 442 lb) à l'aide de crochets (6) entre les anneaux de levage (5) de l'armoire (3) et le crochet du palan (7). Les crochets (6) doivent également supporter 500 kg / 1102 lb.
- Enlever les boulons 4 M10 (8).
- Si présente (emballage international), enlever la cale de la porte (1).
- Lever lentement le contrôleur à l'aide du palan et le déposer à côté de la palette (2).
- Les anneaux de levage (5) de l'armoire peuvent être démontés.



Si le contrôleur doit être déplacé, il doit être emballé de manière similaire et protégé contre les chocs mécaniques et la poussière.

Stäubli

4.2 - CONTRAINTES

L'installation du contrôleur doit respecter les recommandations indiquées au chapitre 3.2.

- Aucun connecteur bouchon d'arrêt d'urgence n'est fourni avec un robot neuf. Pour pouvoir démarrer le contrôleur. vous devez :
 - Installer le bouchon de pontage J213 fourni dans le kit de connecteurs et de fusibles fourni avec chaque robot. Il permet de fournir l'alimentation de puissance interne 24 V du tiroir logique.
 - Vous pouvez ensuite installer le bouchon de maintenance pour pouvoir actionner le bras en mode manuel.
- Si vous souhaitez utiliser le robot en mode automatique, vous devez installer les diffé-rents arrêts d'urgence double canal (ou des cavaliers) sur J100 (entre les broches (16-14 & 15-13) ; (12-10 & 11-9); (8-6 & 7-5); (4-2 & 3-1)) ainsi que le J101 (entre les broches 8-6 et 7-5) si aucun WMS9 n'est installé (des connecteurs sont également fournis dans le kit de connecteurs et de fusibles). Consulter les schémas électriques pour plus d'informations.

4.3 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le service et la maintenance du robot doivent être pris en compte lors de la pose du câblage du contrôleur : Les câbles doivent être assez longs pour que l'on puisse déplacer les composants et ne doivent pas arrêter la circulation de l'air autour du contrôleur.



SÉCURITÉ

- Assurez vous que la tension fournie correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du contrôleur CS9.
- Utiliser un câble ayant les caractéristiques correspondant à l'alimentation électrique mentionnée sur la plaque signalétique et à celles du connecteur principal, et protéger la ligne d'alimentation de manière adéquate (voir chapitre 3.2.2).
- Le câble doit être maintenu en place par des attaches.
- Le câble d'alimentation principal ne doit pas être débranché lorsque l'interrupteur principal est en position ON ou lorsque la ligne est alimentée. Attendre 5 min après la mise hors tension du contrôleur avant de débrancher le connecteur principal ou un tiroir.

L'entrée d'alimentation principale doit être raccordée au connecteur X1 (1) fourni avec le contrôleur. Le connecteur X1 est fourni avec un capuchon qui doit être mis en place pour garantir une double isolation des fils.

Figure 4.5

La sélection de la tension est effectuée à l'intérieur du tiroir d'alimentation électrique en fonction des indications fournies par le fabricant sur la plaque signalétique située sur le dessus du contrôleur. Si une autre tension est nécessaire, consulter le chapitre relatif à la maintenance pour modifier le réglage de la tension et modifier les indications figurant sur la plaque du fabricant en conséquence.

10000945





M0000853.1

CS9

Plages de tension d'alimentation :

- 200 à 230 VAC ou 400 à 480 VAC, Triphasé, 50/60 Hz pour l'alimentation URPS,
- 230 VAC, Monophasé, 50/60 Hz pour l'alimentation RPS.

Les configurations d'alimentation suivantes sont autorisées :

	Triphasé 400-480 V	Triphasé 200-230 V	Monophasé 230 V
TX2-40, TX2-60	Х	х	Х
TX2-90	Х	х	
TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100	Х	Х	Х



La plage de valeurs sélectionnée (LOW = 200 à 230 VAC ou HI = 400 à 480 VAC) peut être lue à travers la petite fenêtre (2) du capot en plastique de l'URPS. La tension d'entrée du tiroir RPS doit toujours être de 230 VAC.



10000946



10003909





- Les fusibles sont du type 10 x 38 mm, 600 V pour les contrôleurs non UL. Ampérage : 12AgG dans toutes les configurations.
- Pour les contrôleurs de type UL, remplacer les fusibles par des KTK-R-12 de type UL.



SÉCURITÉ

- Ces fusibles ne protègent pas la ligne d'alimentation secteur, qui doit être protégée séparément.
- Ne jamais remplacer ces fusibles par des fusibles de calibre supérieur ou de caractéristiques différentes (voir section "pièces de rechange").



CS9

- AT signifie "fusible lent" et AF "fusible rapide" selon IEC 127-2.
- G signifie "usage général" : principalement la protection du conducteur.

4.4 - CÂBLE INTERCONNEXION

Le raccordement du bras au contrôleur se fait par 2 connecteurs débrochables au niveau du bras et du contrôleur.



SÉCURITÉ

Les connecteurs doivent être verrouillés en place pour assurer un branchement correct. Le câble doit être fixé au bâti de la cellule afin d'éviter les contraintes mécaniques sur les connecteurs.

Cf. chapitre 3.2.7 pour connaître les contraintes liées au câble.

4.5 - INTERFACES UTILISATEUR

Le SP2 MCP doit être connecté à J103 ou remplacé par son connecteur bouchon. Si un WMS9 est utilisé, il doit être connecté à J101.

4.6 - EXTENSION DE GARANTIE DU ROBOT

Une étiquette collée sur le dessus du contrôleur fournit des informations permettant d'étendre la garantie du robot de 3 mois. Veuillez prendre connaissance des informations figurant sur cette étiquette.

M0000870.1

M0000854.1



M0004819 1

5 - INTÉGRATION

5.1 - SIGNAUX DE SÉCURITÉ UTILISATEUR

5.1.1 - ENTRÉES SÛRES UTILISATEUR

5.1.1.1 - Connecteur J100

(voir figure 5.1)

Le contrôleur de sécurité gère 4 entrées de sécurité configurables par l'utilisateur USIA, USIB, USIC et USID sur le connecteur J100, chaque entrée de sécurité utilisateur se compose de 2 entrées numériques redondantes : USIA1-2, USIB1-2, USIC1-2, USID1-2.

Avec le programme de sécurité par défaut 200.x, les entrées sûres utilisateur commandent 4 fonctions d'arrêt sûr :

- USIA est un arrêt d'urgence, toujours opérationnel.
- USIB est un arrêt de protection opérationnel uniquement en mode de marche manuel.
- USIC est un arrêt de protection opérationnel uniquement en mode de marche automatique.
- USID est un arrêt de protection toujours opérationnel.

L'arrêt d'urgence et les arrêts de protection activent un arrêt de sécurité SIL3/PLe catégorie 4, comme décrit au chapitre 3.1.3. L'état de l'arrêt d'urgence est disponible comme une sortie sûre pour que l'arrêt d'urgence soit transmis aux autres équipements de la cellule. Après un arrêt d'urgence, le redémarrage est commandé par le contrôleur de sécurité (un acquittement du redémarrage est nécessaire), car la commande du redémarrage après un arrêt de protection doit être effectuée par l'application.

5.1.1.2 - Connecteur J101

M0004820.1

(voir figure 5.1)

Les entrées sûres du système sur le connecteur J101 sont utilisées pour interfacer le sélecteur de mode de marche du WMS9 et le bouchon de maintenance. Elles comprennent :

- 3 entrées numériques pour la sélection du mode de marche (WMSmanu, WMSlocal, WMSremote).
- 1 entrée numérique pour l'acquittement du redémarrage de sécurité (WMSrestart).
- 2 entrées numériques pour l'arrêt d'urgence (WMSES1-2, câblées en interne aux contacts USIA1-2).

La configuration de sécurité définit si un WMS9 est utilisé ou non (voir chapitre 3.1.4). Si aucun WMS9 n'est utilisé, les contacts WMSES1-2 doivent être pontés pour empêcher un arrêt d'urgence permanent. Les entrées de sécurité utilisent des impulsions pour diagnostiquer les défauts. Les défauts suivants sont détectés par le contrôleur de sécurité et génèrent un défaut de sécurité :

- Court circuit au 0 V (avec protection contre les surcharges).
- Court circuit au 24 V.
- Court circuit entre des entrées de sécurité utilisant différentes sorties de test "TDO x" (Cf. tableau des points de connexion).
- Court circuit entre une entrée de sécurité et une sortie de sécurité.

Il est possible de désactiver les contrôles des impulsions de test sur les entrées sûres afin de pouvoir connecter directement celles-ci à la sortie 24V d'un dispositif externe. C'est typiquement la solution employée pour connecter un dispositif qui utilise lui aussi des impulsions de test, par exemple un PLC de sécurité.

Cette possibilité doit toutefois être utilisée avec prudence afin d'empêcher une diminution du niveau de performances de la fonction de sécurité en question. Le contrôle des impulsions de test est désactivé :

- par l'utilisation d'un programme de sécurité « noPulses » qui le désactive sur toutes les entrées sûres utilisateur (USIA/B/C/D, WMS). Les impulsions de test sur les entrées sûres système (arrêt d'urgence SP2 et bouton d'activation) sont maintenues.
- par l'utilisation d'un programme de sécurité « noPulsesJ101 » qui les désactive seulement sur J101-1/2/3/4 (entrées de mode de marche et de réinitialisation manuelle). Les contrôles des impulsions de test sur J101-7/8 et USIA/B/C/D sont maintenus.

Les impulsions de test sur les entrées sûres peuvent être désactivées sans risque quand le signal 24V connecté possède ses propres impulsions de test : le diagnostic des courts-circuits est alors effectué par l'équipement émetteur au lieu du robot.



SÉCURITÉ

Quand le signal 24V connecté ne possède pas d'impulsion de test, il faut effectuer une AM-DEC pour déterminer les conséquences des courts-circuits non détectés au 24V ou entre les signaux de sécurité : il peut être nécessaire d'abaisser en conséquence le niveau de performances de la fonction de sécurité correspondante.

Pour connecter une sortie 24V externe à une entrée sûre du robot :

- La sortie de test (TDO) du robot n'est pas utilisée.
- Le dispositif externe et le contrôleur de sécurité doivent avoir la même masse 0V : le 0V du dispositif externe doit être connecté au contact J213-4 du contrôleur du robot.

5.1.2 - SORTIES SÛRES UTILISATEUR

M0000751.1

Le contrôleur de sécurité gère 3 sorties sûres configurables par l'utilisateur USOA, USOB et USOC sur le connecteur J102, chaque sortie sûre utilisateur étant constituée de 2 sorties numériques redondantes : USOA1-2, USOB1-2, USOC1-2.

Avec le programme de sécurité par défaut 200.x, les sorties sûres utilisateur délivrent les informations de sécurité suivantes :

- USOA est l'état des dispositifs d'arrêt d'urgence connectés au robot (MCP, WMS9, USIA).
- USOB transmet le mode de marche en cours (manu / auto).
- USOC transmet l'état d'alimentation des moteurs.

Les informations de sécurité fournies peuvent être utilisées par les fonctions de sécurité, comme décrit au chapitre 3.1.3.



L'état d'arrêt d'urgence est utilisé pour arrêter les autres périphériques de la cellule. Les arrêts de protection ne sont pas inclus dans cette sortie : les arrêts de protection ne concernent que le robot.



- Lorsque plusieurs équipements de sécurité dotés de sorties d'arrêt d'urgence sont connectés, le chaînage des arrêts d'urgence ne doit pas contenir de boucle afin d'éviter un blocage de la sécurité.
- Lorsque des équipements doivent pouvoir s'arrêter en sécurité réciproquement, les arrêts de protection doivent être inclus dans le chaînage des arrêts de sécurité. Par exemple, un équipement peut être sélectionné comme maître, recevoir des demandes d'arrêt d'urgence de ses esclaves et leur envoyer des demandes d'arrêt de protection (et non d'urgence).

Les sorties de sécurité utilisent des impulsions de test pour diagnostiquer les défauts. Les défauts suivants sont détectés par le contrôleur de sécurité et génèrent un défaut de sécurité :

- Court circuit au 0 V (avec protection contre les surcharges).
- Court circuit au 24 V.
- Court circuit entre une sortie de sécurité et une autre entrée ou sortie de sécurité.



SÉCURITÉ

Les défauts de circuit ouvert des sorties de sécurité ne sont pas détectés par le contrôleur de sécurité. Si ces défauts doivent être détectés, un contrôle de cohérence des signaux de sortie de sécurité doit être mis en oeuvre par le périphérique externe qui les utilise.

Les sorties de sécurité sont forcées à l'état sûr (0 V) lorsque le contrôleur est mis hors tension. Une alimentation électrique 24 V externe peut être utilisée pour maintenir la carte de sécurité en fonction pendant que l'alimentation principale du contrôleur est coupée (voir chapitre 5.2).

Affichage sur le tableau de bord du MCP

L'état des signaux de sécurité est affiché sur le panneau de commande.

Sur cet écran l'état sûr est "Off", par conséquent, un arrêt d'urgence non activé est "On".

M0000752.1



10000948

Figure 5.1

La carte RSI9 est connectée à l'équipement de la cellule à l'aide des connecteurs (J101), (J102), (J100) en face avant de la famille CS9.

Tous les contacts à connecter aux canaux des entrées de sécurité doivent être des contacts secs dupliqués ou des coupleurs opto-isolés, comme indiqué sur les schémas électriques. Un dispositif d'arrêt de sécurité doit activer deux contacts en même temps et le délai maximum entre l'ouverture des deux contacts est de 1 s. Si ce délai est dépassé, une alarme de sécurité est déclenchée. La chaîne d'arrêt d'urgence est alors figée. Un redémarrage est nécessaire pour rétablir le fonctionnement.



Vérifier que le contrôleur est hors tension avant d'effectuer des opérations de branchement ou de débranchement de câbles, et avant de modifier la configuration électrique. Attention au câblage électrique externe qui peut rester alimenté même si l'interrupteur principal est en position 0.



SÉCURITÉ

Les signaux d'E/S font partie des signaux ELV (très basse tension) de la cellule. Ils ont une double isolation en comparaison aux signaux à haute tension et le câblage doit être effectué en conséquence (ex. utiliser des goulottes métalliques séparées contribuant également à une bonne immunité électromagnétique).



Les câbles raccordés aux connecteurs (J100), (J101), (J102) doivent satisfaire les contraintes suivantes :

- Section minimum, cosse comprise : 0,2 mm² / AWG 24.
- Section maximum, cosse comprise : 1,5 mm² / AWG 16.
- Longueur maximum : 30 m.



Tableau des points de connexion

Schéma électri- que externe	Nom de la fonc- tion	Brocha- ge J100	Nom des broches	Schéma électrique interne	Contact ouvert	Contact fermé
	USIA	1 3 2 4	usiA1 TDO 0 usiA2 TDO 1	Niveau 1 des si- gnaux TDO x	Arrêt d'ur- gence	Fonction- nement normal
	USIB	5 7 6 8	usiB1 TDO 2 usiB2 TDO 0	Niveau 1 des si- gnaux TDO x	Arrêt de protection en mode manuel	Fonction- nement normal
	USIC	9 11 10 12	usiC1 TDO 0 usiC2 TDO 3	Niveau 1 des si- gnaux TDO x	Arrêt de protection en mode automati- que	Fonction- nement normal
	USID	13 15 14 16	usiD1 TDO 3 usiD2 TDO 2	Niveau 1 des si- gnaux TDO x	Arrêt de protection	Fonction- nement normal

Schéma électri- que externe	Nom de la fonction	Bro- chage J101	Nom des broches	Schéma électrique interne	Contact ouvert	Contact fermé
	WMSES	5 7 6 8	TDO 0 WMSES1 TDO 1 WMSES2	Niveau 1 des si- gnaux TDO x	Arrêt d'urgen- ce	Fonction- nement normal



Le circuit d'arrêt d'urgence WMS9 et l'USIA sont montés en série physiquement.

Schéma élec- trique externe	Nom de la fonc- tion	Bro- chage J102	Nom des bro- ches	Schéma électrique in- terne	Contact ou- vert	Contact fer- mé
Load 0 V (1)	USOA (2)	1 2 3 4	usoA1 usoA2 0V 0V	Niveau 1 des si- gnaux uso x tr ₁ t _{r1} t _{r2} 300 µs 2048 ms tf1432576 ms tf2480624 ms	Arrêt d'ur- gence	Fonctionne- ment normal
Load 0 V (1)	USOB (2)	5 6 7 8	usoB1 usoB2 0V 0V	Niveau 1 des si- gnaux uso x trintize 300 µs 2048 ms tf1432576 ms tf2480624 ms	USOB1: Mode auto- matique USOB2: Mode ma- nuel	USOB1: Mode ma- nuel USOB2: Mode auto- matique
uso x Load 0 ∨ (1)	USOC ⁽²⁾	9 10 11 12	usoC1 usoC2 0V 0V	Niveau 1 des si- gnaux uso x t _{f1} t _{r2} 300 µs 2048 ms tf1432576 ms tf2480624 ms	Bras hors tension	Bras sous puissance

- Lorsque les sorties sûres sont connectées à un module Beckhoff d'entrée sûre externe (par exemple), "USOx" est connectée à l'"entrée -" du module et le "0 V" est connecté au "0 V" de l'alimentation du module pour avoir une masse commune (l'"entrée +" du module de sécurité n'est pas utilisée dans ce cas). Consulter la documentation de Beckhoff pour plus d'informations.
- (2) Les impulsions USO sont conformes à IEC 61131-2.
 - Caractéristiques nominales : 24 VDC, 0.1 A.
 - Courant maximal pour les 6 sorties : 1 A.
 - Protection contre les surcharges : 0.6 A.
 - Capacité commutable max. : 100 nF.
 - Pouvoir de coupure sur charge inductive max. : 100 mJ.
 - Fréquence de commutation On/Off max sur charge inductive : 0.2 Hz.
 - Lorsqu'elles sont utilisées comme des sorties sûres, les sorties doivent être utilisées par paires.

Notes :

- 24 VDC, 0.15 A max pour les sorties (IEC 61131-2). Consulter les schémas électriques pour plus d'informations.
- Entrées conformes à IEC61131-2 type 1.



M0000809.1

5.2 - ALIMENTATION 24 V EXTERNE EN OPTION

Pour les applications nécessitant de conserver valide l'état de la chaîne d'arrêt d'urgence même lorsque le contrôleur est hors-tension, il est possible d'alimenter la chaîne d'arrêt d'urgence par une alimentation PELV/SELV 24 V - 7,5 A max. via J213-2 et J213-4 (Consulter les schémas électriques pour plus d'informations). La connexion entre J213-1 et 2 et entre J213-3 et 4 doit être supprimée.



DANGER

Si l'alimentation électrique 24 V externe est coupée pendant un mouvement (bras sous puissance) le bras risque de chuter car les signaux de commande de cette alimentation externe ne sont pas gérés par la CPU.

5.3 - MAÎTRE ETHERCAT

M0000810.1

Un maître EtherCAT temps réel (synchronisé avec le cycle du robot) est intégré dans le CS9 derrière la prise J206.



Figure 5.2

LED	Affichage et signification
3 : Led liaison/activité (verte)	S'allume dès qu'une connexion est établie. Elle clignote pendant la réception et la transmission de données.
4 :	Non utilisé.



En fonction de la version du module sélectionné, il peut être nécessaire de télécharger la dernière version du fichier ESI depuis le site web de Stäubli ou depuis le DVD SRS. Ce fichier doit être importé dans SYCON.net (voir la description figure 5.8).



L'outil de configuration des E/S SRS SYCON.net ne prend officiellement en charge que les modules Stäubli référencés ici : https://www.staubli.com/en/robotics/product-range/robot-controller/cs9-robot-controller/io/. D'autres dispositifs EtherCAT peuvent fonctionner avec mais ils n'ont pas été testés et ne sont pas officiellement recommandés. En cas de problème, nous conseillons d'utiliser TWINCAT au lieu de SYCON.net.



Stäubli s'efforce d'être compatible avec le plus grand nombre de modules E/S possible. Toutefois, en raison du nombre important de fabricants et d'appareils disponibles, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité de la configuration avec Sycon.Net. En cas d'incompatibilité, nous recommandons d'utiliser TWINCAT pour la configuration. La configuration du maître EtherCAT J206 doit être effectuée depuis l'outil SRS.



Le scanner de périphérique n'étant pas implémenté, la configuration du bus doit être effectuée par l'utilisateur.

- Démarrer SRS et créer une cellule avec votre robot.
- Dans l'explorateur de cellule, sélectionner le contrôleur et appuyer sur le bouton "E/S physi-

que"
Cell Explorer
✓ I myCS9Cell
Controller1 [s8.0.0-Cs9_B277_44f1a8c67b87]
10000733
Figure 5.3
Dans "E/S physique" appuyer sur le bouton "Ajouter cartes E/S"



M0000878.1

5.3.1 - CONFIGURATION AVEC SYCON

Sélectionner "EtherCAT J206 Master" et appuyer sur "OK" (la configuration avec TWINCAT est décrite à la fin de ce paragraphe).

Туре:	EtherCAT J206 Master 💌
● Hilscher ◎ Twincat	SyCon will be run to create J206 master configuration
	OK Cancel
	10000765



SRS démarre l'outil SYCON.net pour définir la configuration du bus. Vous pouvez saisir un mot de passe pour protéger votre configuration mais ceci n'est pas obligatoire, vous pouvez simplement cliquer sur "OK".

SYCON.net User Login Hilscher SYC User Name: Password:	XON.net Administrator	Cancel	ild 151220) 2006-2013 hation mbH nstraße 15 łattersheim lscher.com
			10000735

Figure 5.5

Depuis SYCON.net, faites glisser/déposer les périphériques sur la ligne du bus qui corresponde à votre configuration matérielle.



Figure 5.6

Les informations relatives aux périphériques sont affichées dans le cadre inférieur de la fenêtre.



10000676

Figure 5.7



Les nouveaux périphériques peuvent être importés en sélectionnant d'abord "EtherCAT" dans l'onglet "Bus de terrain" et en utilisant le menu "Réseau"/"Importer description périphérique".

Sélectionner le "Type de fichier", "EtherCAT DDF" (*.xml) puis le fichier ESI.

Regarder dans	i 🍶 hilscher		- G 🗊 🖡	🤊 🛄 -
a.	Nom	*	Modifié le	Туре
Emplacements récents Bureau	2207J208.xml		12/02/2010	5 11:14 Document
Bibliothèques				
(All of the second seco		III		,
0	Nom du fichier :	J207J208.xml	•	Ouvrir
	Types de fichiers :	EtherCAT DDF (* xml)	~	Annuler

Figure 5.8

Lorsqu'un périphérique est connecté au bus, vous pouvez double cliquer sur son nom pour obtenir plus d'informations à l'aide du lien vers le site Internet de Stäubli.

EtherCAT Master[J206 ECM]<>(#1)	999]<1001>		Componet DeviceNet EtherCAT Gateway / Stand Master Slave EtherCAT Slave	1-Alone Slave 0.9999	
IO Device: D2 Vendor: Sta	D24403000 V9999. 4403000 EtherCAT IO aubli	0[D24403000 V0.9999]<1001> D-Coupler (1A E-Bus, 8 Ch. Dig. In, 3ms,	Device ID: Vendor ID:	0x071A2C52 0x00000584	
Navigation Area		Ge	neral		
Configuration	Description:	D24403000 V9999.0			_
Behavior	Device type:	D24403000			
Distributed Clock Process Data	Device name: Product revision: Physics:	D24403000 EtherCAT IO-Coupler (1A E-E	lus, 8 Ch. Dig. In, 3ms,	4 Ch. Dig. Out 24V, 0,5A)	
Contraction Contraction		9999.0 (0x270F0000)			
XML DDF Viewer		YKY			
	Station Address:	1001 (0x03E9)			
etwork View /	Note: http://www.staubli	Station Addresses are logical ones and are	set in Master DTM for a oller-cs9/io/D244030	ll slaves.	
Sisconnected ∩ Data S			ок	Cancel Apply	Help

Figure 5.9

- Pour gérer l'ordre des périphériques sur le bus, double-cliquer sur l'icône J206_EtherCAT et sélectionner "Topologie".
 - L'arborescence est juste une autre vue, elle ne permet pas de modifier les connexions des périphériques.



10000729

Figure 5.10

Pour modifier les connexions des périphériques, utiliser la "Vue des connexions".
 Double-cliquer sur un point de connexion pour supprimer la liaison.

Un clic simple sur 2 points de connexion crée une liaison.



10000695



Une fois la configuration terminée, enregistrer et fermer SYCON.net puis, dans SRS, appuyer sur le

bouton "actualiser"



- La carte J206_EtherCAT est affichée.

Physical IC	s	1	Description	Ph
• -	CpuIO			
⊕- []]	DsiIO		Arm	
Ð-	FastIO		J212	
+	J206_EtherCAT		J206 - SyCon	
+	PowerSupplyIO		J222	
Ð-🕅 📰	Rsi9IO		J10X	
	Serial			
	StarcIO			

10000807



- La carte J206_EtherCAT est également visible dans la fenêtre des E/S SP2.

Controller1[s8.0.0-	Cs9_B277_44	1a8c67b87]:tx2_40			→ 🗖	×
http://locall	host:850/emu	lator.html					
6	i	(2	I.			
\bigcirc			BOARDS		<		
(Arm	DsilO			> ^	•	
	J212	FastIO			>		
	J206	J206_Eth	erCAT		>	- +	
	J10X	Rsi9IO			>		
	System io į	groups are hi t	dden. You ca he menu.	an show the	em using		
						100007	27

Figure 5.13

5.3.2 - CONFIGURATION AVEC TWINCAT

M0000880.1



 Si l'ajout de la carte est fait avec le bouton , il est également possible d'utiliser un fichier ENI venant de TWINCAT pour configurer le maître J206_EtherCAT.

Туре	EtherCAT J206 Master 🔻
 Hilscher Twincat 	ENI file must be provide to init J206 Master and will be copied in the following place C:\Users\fper8169\Documents\Staubli\SRS\myCS9Cell\Controller1\usr\con
	OK Cancel
	000057

Figure 5.14

5.3.3 - CONFIGURATION D'UN CS9 (CONTRÔLEUR RÉEL)

La configuration et le projet SYCON.net sont enregistrés dans la cellule SRS.

Pour configurer un CS9 :

Transférer d'abord la configuration en utilisant l'outil "gestionnaire de transferts" SRS.





Puis redémarrer le CS9.

5.3.4 - MODIFICATION D'UNE CONFIGURATION EXISTANTE

M0000882.1

Dans la fenêtre des "E/S physiques", sélectionner votre carte et appuyer sur le bouton "Éditer une

	🕲 Physical I	Os-Controller1 ×		
	Physical IO	s /	Description	P
	• 🕀 🕅 🚟	CpuIO		
	+	DsiIO	Arm	
	+ - 📖	FastIO	J212	
	0	J206_EtherCAT	J206 - SyCon	
	+	PowerSupplyIO	3222	
	÷	Rsi9IO	J10X	
-		Rsi9IO Serial	J10X	
		StarcIO		

10000755

Figure 5.16

 SRS démarre l'outil SYCON.net avec la configuration existante et les modifications sont alors possibles.
CS9

5.4 - ESCLAVES ETHERNET RT

Repère

1

2

Le contrôleur est équipé d'une interface bus de terrain RT Ethernet esclave dotée de 2 prises d'interfaçage. Chaque prise d'interface est dotée de 2 leds d'état.

Outre les leds d'état des prises, une autre led d'état située sous chaque prise indique l'état de l'interface.





2 1

Désignation

Figure 5.17

L'interface esclave (J207, J208) est utilisée pour les communications temps réel (Ethernet temps réel). Le logiciel permet de configurer l'interface en :

- EtherCAT,
- Sercos III,
- EtherNet/IP,
- PROFINET
- POWERLINK.
- ModBus TCP.

L'autocrossing est pris en charge.



La signification de la led d'état de la prise interface bus de terrain esclave varie en fonction du protocole du bus de terrain implémenté. Coller la sérigraphie correspondante.







5.4.1 - ETHERCAT

M0000883.1



10004794

Figure 5.18

Connecteur	Désignation
J207	EtherCAT IN
J208	EtherCAT OUT

LED	Affichage et signification		
3 : Led liaison/activité (verte)	S'allume dès qu'une connexion est établie. Elle clignote pendant la réception et la transmission de données.		
4:	Non utilisé.		
5 : RUN (verte)	Clignote lorsque l'interface est en cours d'initialisation. Allumée fixe lorsque l'interface est opérationnelle.		
6 : ERR (rouge)	 OFF : Pas d'erreur, Clignotement : Configuration invalide, Clignotement rapide : Erreur locale, Double clignotement : Délai écoulé watchdog. 		



Il est conseillé d'attendre quelques secondes avant de redémarrer le contrôleur après avoir écrit la station alias dans l'EEPROM. Sinon, la nouvelle valeur risque de ne pas être enregistrée de façon permanente.

5.4.2 - PROFINET



M0000891.1





Figure 5.19

Connecteur	Désignation
J207	СНО
J208	CH1

LED	Affichage et signification		
3 : Led liaison/activité (verte)	S'allume dès qu'une connexion est établie.		
4 : Led RX/TX (jaune)	Clignote rapidement pendant la réception et la transmission de données.		
5 : SF (rouge)	 OFF : Pas d'erreur, ON : Erreur de configuration ; ou pas de liaison physique ou vitesse lente de la liaison physique, Clignotant : Pas d'échange de données. 		
6 : BF (rouge)	 OFF : Pas d'erreur, ON : Délai écoulé watchdog ; ou erreur système ou présence diagnostic, Clignotant : Mode DCP. 		

5.4.3 - POWERLINK



10005445

Figure 5.20

Connecteur	Désignation
J207	СНО
J208	CH1

LED	Couleur	Etat	Signification	
3 : Led liaison/activité	LED verte			
(vert)	Vert	ON	Liaison : l'appareil est connecté à l'Ethernet mais n'émet et ne reçoit pas de trames Ethernet.	
	Vert	Vacillante (selon la charge)	Activité : l'appareil est connecté à l'Ethernet et émet/ reçoit des trames Ethernet.	
	OFF	OFF	L'appareil n'est pas connecté à l'Ethernet.	
4 :	Non utilisé			
5 : BS (Vert)	Double LED rouge/vert			
	Vert	ON	Esclave dans l'état 'Operational'.	
	Vert	Triple clignotement	Esclave dans l'état 'ReadyToOperate'.	
	Vert	Double clignote- ment	Esclave dans l'état 'Pre-Operational 2'.	
	Vert	Un seul éclat	Esclave dans l'état 'Pre-Operational 1'.	
	Vert	Vacillante (10 Hz)	Esclave dans l'état 'Basic Ethernet'.	
	Vert	Clignotante (2,5 Hz)	Esclave dans l'état 'Stopped'.	
	OFF	OFF	Initialisation de l'esclave.	
6 : BE (Rouge)	Double LED rouge/vert			
	OFF	OFF	Pas d'erreur sur l'esclave.	
	Rouge	ON	L'esclave a détecté une erreur.	

État de la LED	Définition
Triple clignote- ment	Le témoin présente une séquence de 3 éclats courts (200 ms chacun) séparés par une courte phase d'extinction (200 ms). La séquence s'achève par une phase d'extinction plus longue (1000 ms).



État de la LED	Définition
Double clignote- ment	Le témoin présente une séquence de 2 éclats courts (200 ms chacun) séparés par une courte phase d'extinction (200 ms). La séquence s'achève par une phase d'extinction plus longue (1000 ms).
Un seul éclat	Le témoin présente 1 éclat court (200 ms) suivi d'une phase d'extinction longue (1000 ms).
Vacillante (10 Hz)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 10 Hz : allumé 50 ms, puis éteint 50 ms. La LED rouge et la LED verte s'allument alternativement.
Clignotante (2,5 Hz)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 2,5 Hz : allumé 200 ms, puis éteint 200 ms. La LED rouge et la LED verte s'allument alternativement.
Vacillante (selon la charge)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence d'environ 10 Hz pour indiquer une activi- té Ethernet intense : allumé environ 50 ms, puis éteint 50 ms. Le témoin s'allume et s'éteint à intervalles irréguliers pour indiquer une activité Ethernet sporadique.

5.4.4 - SERCOS III

M0005464.1





Connecteur	Désignation
J207	СНО
J208	CH1

LED	Couleur	Etat	Signification			
3 : Led liai-	LED verte	LED verte				
(Vert)	Vert ON	ON	Liaison : l'appareil est connecté à l'Ethernet mais n'émet et ne reçoit pas de trames Ethernet.			
	Vert	Vacillante (selon la charge)	Activité : l'appareil est connecté à l'Ethernet et émet/reçoit des trames Ethernet.			
	OFF	OFF	L'appareil n'est pas connecté à l'Ethernet.			
4 :	Non utilisé	•				

LED	Couleur	Etat	Signification		
5 : S	Double LED rouge/vert (Orange = rouge/vert simultanément))				
	Vert	ON	CP4 : Phase de communication 4 : Fonctionnement normal. Pas d'erreur.		
	Vert	Clignotante (2 Hz)	Loopback : L'état du réseau a changé de "fast-forward" à "loopback".		
	Vert/Orange	Clignotant (3 x Vert/ 3 s)	CP3 : Phase de communication 3		
		(2 x Vert/ 3 s)	CP2 : Phase de communication 2		
		(1 x Vert/ 3 s)	CP1 : Phase de communication 1		
	Orange	ON	CP0 : Phase de communication 0		
	Orange/Vert	Clignotante (2 Hz)	HP0 : mode de connexion à chaud		
		(1 x Orange/ 3 s)	HP1 : mode de connexion à chaud		
		(2 x Orange/ 3 s)	HP2 : mode de connexion à chaud		
	Orange	Clignotant (2 Hz)	Identification : invoquée par C-DEV.Bit15 ou demande d'iden- tification SIP.		
	Vert/Rouge	Clignotant (2 Hz, ≥ 2 s)	Pertes MST \geq (S-0-1003/2) : l'avertissement de communication (S-DEV.Bit 15) est présent dans le statut de l'appareil.		
	Rouge/Oran- ge	Clignotant (2 Hz)	Erreur de l'application (C1D) : voir la classe d'erreur des co- des d'état GDP et FSP.		
	Rouge	Clignotant (2 Hz)	Erreur du chien de garde : l'application ne fonctionne pas.		
	Rouge	ON	Erreur de communication (C1D) : erreur détectée selon le diagnostic Sercos 1 de troisième génération ; voir la classe d'erreur des codes d'état SCP.		
	OFF	OFF	Mode NRT (Mode non temps réel) : Pas de communica- tion Sercos.		
6:	Non utilisé				

État de la LED	Définition
Clignotant (2 Hz)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 2 Hz : 1 couleur : allumé environ 250 ms, puis éteint 250 ms. 2 couleurs : Première couleur pendant environ 250 ms, puis deuxième couleur pendant environ 250 ms.
Clignotant (1 x vert / 3 s)	Vert clignotant pendant 250 ms, puis orange fixe pendant 2 s et 750 ms.
Clignotant (2 x vert / 3 s)	Vert / orange / vert clignotants pendant 250 ms chacun, puis orange fixe pendant 2 s et 250 ms.
Clignotant (3 x vert / 3 s)	Vert / orange / vert / orange / vert clignotants pendant 250 ms chacun, puis orange fixe pendant 1 s et 750 ms.
Clignotant (1 x orange / 3 s)	Orange clignotant pendant 250 ms, puis vert fixe pendant 2 s et 750 ms.
Clignotant (2 x orange / 3 s)	Orange / vert / orange clignotants chacun pendant 250 ms, puis vert fixe pendant 2 s et 250 ms.



État de la LED	Définition
Vacillante (selon la char- ge)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence d'environ 10 Hz pour indi- quer une activité Ethernet intense : allumé environ 50 ms, puis éteint 50 ms. Le témoin s'allume et s'éteint à intervalles irréguliers pour in- diquer une activité Ethernet sporadique.

5.4.5 - ETHERNETIP

M0005465.1



10005447

Figure 5.22

Connecteur	Désignation
J207	СНО
J208	CH1

LED	Couleur	Etat	Signification		
3 : Liaison	LED verte				
	Vert	ON	L'appareil est connecté à l'Ethernet.		
	OFF	OFF	L'appareil n'est pas connecté à l'Ethernet.		
4 : Activité	ivité LED jaune				
	Jaune	Vacillant (selon la charge)	L'appareil émet/reçoit des trames Ethernet.		
	OFF	OFF	L'appareil n'émet ni ne reçoit pas de trames Ethernet.		

LED	Couleur	Etat	Signification
5 : M	Double LED) rouge/vert	
	Vert	ON	Appareil en service : l'appareil fonctionne correctement.
	Vert	Clignotant (1 Hz)	Attente : l'appareil n'a pas été configuré.
	Vert/Rou- ge/Vert	Clignotant	Autotest : l'appareil effectue ses contrôles au démarrage. Selon la nouvelle séquence, l'indicateur d'état du module est testé avant l'indicateur d'état du réseau :
			LED d'état du réseau OFF.
			La LED d'état du module passe au vert pendant envi- ron 250 ms, au rouge pendant environ 250 ms, puis à nouveau au vert (et reste verte jusqu'à ce que l'essai au démarrage soit terminé).
			 La LED d'état du réseau passe au vert pendant envi- ron 250 ms, au rouge pendant environ 250 ms, puis s'éteint (et reste éteinte jusqu'à la fin du démarrage).
	Rouge	Clignotant (1 Hz)	Défaut majeur récupérable : l'appareil a détecté un défaut majeur récu- pérable. Par exemple, une configuration incorrecte ou incohérente peut être considérée comme un défaut majeur récupérable.
	Rouge	ON	Défaut majeur non récupérable : l'appareil a détecté un défaut majeur non récupérable.
	OFF	OFF	Pas d'alimentation : L'appareil est hors tension.
6 : NS	Double LED) rouge/vert	
	Vert	ON	Connecté : Une adresse IP est configurée, au moins 1 con-ne- xion CIP (toute classe de transport) est établie et il n'y a pas eu d'expira- tion de délai d'une connexion de propriétaire exclusif.
	Vert/Rou- ge/OFF	Clignotant	Autotest : l'appareil effectue ses contrôles au démarrage. Voir la des- cription de l'autotest des LED d'état du module.
	Rouge	Clignotant (1 Hz)	Délai de connexion expiré : Une adresse IP est configurée et le délai d'une connexion de propriétaire exclusif dont l'appareil est la cible a ex- piré. L'indicateur d'état du réseau ne redevient vert fixe que lorsque tou- tes les connexions de propriétaire exclusif dont le délai a expiré sont ré- tablies.
	Rouge	ON	IP en double : l'appareil a détecté que son adresse IP est déjà utilisée.
	OFF	OFF	Hors tension, pas d'adresse IP : L'appareil n'a pas d'adresse IP (ou est hors tension).

État de la LED	Définition
Clignotante (1 Hz)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 1 Hz : allumé 500 ms, puis éteint 500 ms.
Vacillante (selon la charge)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence d'environ 10 Hz pour indiquer une activi- té Ethernet intense : allumé environ 50 ms, puis éteint 50 ms. Le témoin s'allume et s'éteint à intervalles irréguliers pour indiquer une activité Ethernet sporadique.





M0005466.1



Figure 5.23

Connecteur	Désignation
J207	СНО
J208	CH1

LED	Couleur	Etat	Signification
3 : Liaison	LED verte	9	
	Vert	ON	L'appareil est connecté à l'Ethernet.
	OFF	OFF	L'appareil n'est pas connecté à l'Ethernet.
4 : Activité	LED jaun	e	
	Jaune	Vacillant (selon la charge)	L'appareil émet/reçoit des trames Ethernet.
	OFF	OFF	L'appareil n'émet ni ne reçoit pas de trames Ethernet.
5 : RUN	Double L	ED rouge/vert	
	Vert	ON	Connecté : la tâche OMB a une communication. Au moins 1 connexion TCP est établie.
	Vert	Clignotant (1 Hz)	Prêt, pas encore configuré : la tâche OMB est prête et pas encore configurée.
	Vert	Clignotant (5 Hz)	En attente de communication : la tâche OMB est configurée.
	OFF	OFF	La tâche OMB n'est pas prête.
6 : ERR	Double L	ED rouge/vert	
	OFF	OFF	Pas d'erreur de communication.
	Rouge	Clignotant (2 Hz, allu- mé 25%)	Erreur système.
	Rouge	ON	Erreur de communication active.

État de la LED	Définition
Clignotant (1 Hz)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 1 Hz : allumé 500 ms, puis éteint 500 ms.
Clignotant (2 Hz, allumé 25%)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 2 Hz : allumé 125 ms, puis éteint 100 ms.

État de la LED	Définition
Clignotant (5 Hz)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence de 5 Hz : allumé 100 ms, puis éteint 100 ms.
Vacillant (selon la charge)	Le témoin s'allume et s'éteint à une fréquence d'envi- ron 10 Hz pour indiquer une activité Ethernet intense : allumé environ 50 ms, puis éteint 50 ms. Le témoin s'allume et s'éteint à intervalles irréguliers pour indi- quer une activité Ethernet sporadique.

5.4.7 - CONFIGURATION

M0000884.1

La configuration des esclaves Ethernet RT se fait avec l'outil SRS.

- Démarrer SRS et créer une cellule avec votre robot.
- Dans l'explorateur de cellule, sélectionner le contrôleur et appuyer sur le bouton "E/S physi-



- Dans la fenêtre des E/S physiques, appuyer sur le bouton "Ajouter carte E/S"
- Sélectionner l'option correspondant au protocole J207 J208 et appuyer sur "OK".

elec	t the boa	ard	
۲	AS	Asi	
۲	CC-Link	CClink	
۲	Ether CAT	EtherCAT	
۲	Ether/Ist/IP	EtherNet/IP	
۲	Acobus	Open Modbus/TCP	
۲	POWERLINK	Powerlink	
۲	00800°	PROFIBUS	
4	90290"	PROFINET	
	ब्ब्	PROFINET - Controller - Fieldbus - CIFX50E-RE	
		PROFINET - Device - J207J208 - RE/PNS V3.5.35	
		Ajouter profil de sécurité (PROFISAFE)	
)es	PROFINET - Device - Fieldbus - RE/PNS V3.5.35 - V3.x	
Þ	sercos	Sercos III	
۲]==	Virtual los	
		ОК	Annu

Figure 5.25

SRS démarre l'outil SYCON.net pour définir la configuration.



 Dans SYCON.net, double-cliquer sur l'icône et définir les paramètres et les signaux en fonction de vos besoins.



Figure 5.26

Ajouter les modules nécessaires dans la configuration.

Vendor: Hilscher Gesellschaft für Systemautor	nation mbH	Device ID: Vendor ID:
lavigation Area 📃	Мос	lules
Settings Solution Solution Sevice Assignment Firmware Download Configuration General Modules Signal Configuration Address Table Device Settings Description Device Info	ilot ! ▼ NETX 51 RE/PNS V3.5.35 - V3.2	Module [2231.000]
Module Info	Add Submadula Damawa	

Figure 5.27

5 - Intégration

Sélectionner le nombre et le type d'octets (entrée ou sortie) pour le module.

IO Device: NE Vendor: Hil	TX 51 RE/PNS V3.5.35 - V3.x scher Gesellschaft für Systemat	utomation mbH	Device ID: Vendor ID:	0x0115 0x011E	-
Navigation Area			Modules		
 Jettings Driver netX Driver Device Assignment Firmware Download Configuration General Modules Address Table Device Settings 	Slot Sub Slo	At ! At ! At Provide the second sec	Mod 5 V3.5.35 - V3.x [22	ule 31.000]	

Figure 5.28

Appuyer ensuite sur le bouton OK, sauvegarder le projet et fermer SYCON.net, puis depuis SRS,

2	

– L	a ca	arte	est	affich	née.
-----	------	------	-----	--------	------

Hom	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	⊨ L3 Mo	delling	Simu	lation	Physical IOs General	
Import Refresh	Properties	Cell I/O Linker	Edit board Edit	Add IC board Insert	Filter	5	
🙋 3D View*	🚧 Ph	ysical IOs-	Controlle	r1 ×			
Physical IOs	;			/	Descripti	on	Physical link
æ.	CpuIO				CPU		
🕂 🕀 🗐 🧱	DsiIO				Arm		
🕂 🗇 🛄	FastIO				J212		
	NETX_51	_RE_PNS_V	3.5.35	V3.x	3207/320	8	
	Analo	gic Inputs					
] (≠ 9	6IBO			Outputs	0	59c82362-fba6-4bcc-9c9
	¢ %	JIB8			Outputs	1	59c82362-fba6-4bcc-9c9
		TDIC			0.1	2	FO-000C0 A-C 4 0-0

Figure 5.29



La carte est également visible dans la fenêtre des E/S SP2.





5.4.7.1 - Configuration d'un CS9 (contrôleur réel)

La configuration et le projet SYCON.net sont enregistrés dans la cellule SRS.

Pour configurer un CS9 :

Transférer d'abord la configuration en utilisant l'outil "gestionnaire de transferts" SRS.





Il est alors nécessaire d'entrer l'adresse IP du robot, ainsi que le nom de l'utilisateur et le mot de passe.

Target Name	General Informations	
10.116.13.2	IP 10.116.13	3.10 ¢ ()
10.116.13.11		
127.0.0.1	Comment	-
172.31.0.1		
192.168.1.1	Controller Version Cannot fu	ind controller version 😢
10.116.16.91		
Default(2)	Properties	
Default(6)	SOAP Port 5653	\$ 5
Default(8)		
	User name default	· ·
	Password	
+ -		



M0000885.1

Figure 5.32

Sélectionner soit le nœud IO complet dans le cadre gauche ou soit uniquement le port J207-J208 configuré et appuyer sur "Transférer".

Diransfer Manager - F15_53CTA1_C_01 [s7.9.1]	
File View Language ?	
→ Transfer >>	
Controller - Controller - Controller - Controller - F15_53CTA1_C_01 [s7.9.1] Image: Controller - F15_53CTA1_C_01 [s7.9.1] I	
Refresh Delete Delete	Backup
	Security Exclude filters
	10003903

Figure 5.33

Après avoir transféré la configuration au robot, vous devez redémarrer le contrôleur pour que les modifications soient prises en compte.



M0000886.1

5.4.8 - DIAGNOSTIC

- Démarrer SRS et créer une cellule avec votre robot.
- Dans l'explorateur de cellule, sélectionner le contrôleur et appuyer sur le bouton "E/S physi-



Figure 5.34

Dans la fenêtre des "E/S physiques", sélectionner votre carte et appuyer sur le bouton "Éditer une

Physical IC)s	/	Description	Physic
÷-	CpuIO			
e	DsiIO		Arm	
+	FastIO		J212	
▶ ⊕- —)⊒	NETX 51 RE/ECS V4.2		3207/3208	
÷)	PowerSupplyIO		J222	
+- 	Rsi9IO		J10X	
	Serial			
+	StarcIO			

Figure 5.35

 SRS démarre l'outil SYCON.net, double-cliquer sur l'icône pour accéder à la configuration et au diagnostic en ligne via la connexion TCP/IP avec le CS9.

5.5 - FIELDBUS HILSCHER

5.5.1 - CARACTÉRISTIQUES

En option, une carte Hilscher CIFX50E-xx PCI express peut être installée dans le contrôleur pour prendre en charge un protocole bus de terrain supplémentaire. Cf. le chapitre Maintenan-



Figure 5.36

10000953

M0000808.1



Pour l'option PROFIBUS, le connecteur en face avant doit être de type droit (un connecteur à angle droit n'est pas compatible avec la configuration mécanique du CS9).

CS9

La configuration de bus de terrain Hilscher doit être effectuée avec l'outil SRS.

- Démarrer SRS et créer une cellule avec votre robot.
- Dans l'explorateur de cellule, sélectionner le contrôleur et appuyer sur le bouton "E/S physi-

que"	
	Cell Explorer
	4 🏠 myCS9Cell
	Controller1 [s8.0.0-Cs9_B277_44f1a8c67b87]
	10000733
	Figure 5.37
	Land Carl

- Dans "E/S physique" appuyer sur le bouton "Ajouter cartes E/S"
- Sélectionner l'option correspondant au protocole CIFX50E-xx et appuyer sur "OK".

]	Type : PROFIBUS - Slave - Fieldbus -	CIFX50E-DP
1		
		OK Annuler

Figure 5.38



 SRS démarre l'outil SYCON.net pour définir la configuration. Vous pouvez saisir un mot de passe pour protéger votre configuration mais ceci n'est pas obligatoire, vous pouvez simplement cliquer sur "OK".

	SYCON.net User Login
PREX or chip Haster	Hilscher SYCON.net User Name: Administrator Password: OK Cancel 2006-2013 nation mbH nstraße 15 lattersheim Ischer.com All Rights Reserved.
	10000735



- A partir de SYCON.net :
 - Configuration du maître :

Si le protocole permet un scanner du bus, il est accessible en double-cliquant sur l'icône maître. La configuration du bus peut également être réalisée en faisant glisser/déposer les périphériques sur la ligne du bus en fonction de la configuration matérielle.

- Configuration de l'esclave :

Double-cliquer sur l'icône de l'esclave et définir les paramètres et signaux en fonction de vos besoins.

Une fois la configuration terminée, enregistrer et fermer SYCON.net puis, dans SRS, appuyer sur le



La carte est affichée.

Physical IC)s	/	Description	Ph
	CIFX_RE_PNM		Fieldbus	
÷	CpuIO			
+	DsiIO		Arm	
÷	FastIO		J212	
🕀- 🛄 🧱	PowerSupplyIO		J222	
🕀 🔲 📰	Rsi9IO		J10X	
	Serial			
÷-	StarcIO			



La carte est également visible dans la fenêtre des E/S SP2.





5.5.3 - CONFIGURATION D'UN CS9 (CONTRÔLEUR RÉEL)

M0000888.1

La configuration et le projet SYCON.net sont enregistrés dans la cellule SRS. Pour configurer un CS9 :

Transférer d'abord la configuration en utilisant l'outil "gestionnaire de transferts" SRS.



Figure 5.42

Puis redémarrer le CS9.



5.5.4 - DIAGNOSTIC

- M0000889.1
- Démarrer SRS et ouvrir votre cellule robotique (ou créer une nouvelle cellule).
- Dans l'explorateur de cellule, sélectionner le contrôleur et appuyer sur le bouton "E/S physi-

que" 🔣 .	
	Cell Explorer
	4 🟠 myCS9Cell
	Controller1 [s8.0.0-Cs9_B277_44f1a8c67b87]
	10000733

Figure 5.43

Dans la fenêtre des "E/S physiques", sélectionner votre carte et appuyer sur le bouton "Éditer une

Physical IO	s	1	Description
— —	CpuIO		
÷	DsiIO		Arm
⊕- ⊡	FastIO		J212
	netSLAVE		Fieldbus
+	PowerSupplyIO		J222
⊕- ⊡ ⊠	Rsi9IO		J10X
	Serial		
	StarcIO		

10000684

Figure 5.44

 SRS démarre l'outil SYCON.net, double-cliquer sur l'icône pour accéder à la configuration et au diagnostic en ligne via la connexion TCP/IP avec le CS9.

5.6 - ETHERNET

5.6.1 - CONFIGURATION

M0000855.1

Le CS9 dispose de 2 ports Ethernet J204 et J205. L'adresse IP de chaque port peut être modifiée en

appuyant sur PARAMÈTRES > Réseau dans la page d'accueil. La modification est effective immédiatement. A la livraison, le premier port est configuré avec l'adresse 192.168.0.254 (masque 255.255.255.0), le second avec l'adresse 172.31.0.1 (masque 255.255.0.0). L'adresse IP actuelle du port Ethernet J204 est affichée sur l'interface homme-machine (voir figure 2.5).

Il est aussi possible d'obtenir automatiquement une adresse IP à partir du réseau (au moyen du protocole DHCP).



- Le protocole DHCP n'attribue pas systématiquement la même adresse IP au contrôleur. Le mécanisme DHCP ne doit donc pas être utilisé lorsque l'adresse IP du contrôleur est utilisée par un autre périphérique.
- Les deux ports Ethernet doivent correspondre à des sous-réseaux différents. Deux adresses IP d'un même sous-réseau ne sont pas supportées.

Le contrôleur CS9 peut accéder à d'autres sous-réseaux Ethernet, au moyen de passerelles configurables à partir du Tableau de bord. Chaque passerelle est définie par :

L'adresse IP du périphérique utilisé comme passerelle. Cette adresse doit appartenir au même sous-réseau que le contrôleur CS9.

L'adresse IP du sous-réseau à atteindre. Vous pouvez utiliser une adresse nulle "0.0.0.0" pour définir une passerelle par défaut, permettant d'accéder à tous les sous-réseaux qui ne sont pas gérés par une passerelle spécifique.

5.6.2 - FTP

La plupart des échanges sur le réseau entre un PC et un contrôleur peuvent facilement être réalisés avec l'outil Transfer Manager de la Stäubli Robotics Suite.

Ce chapitre décrit la manière d'accéder au disque Flash du contrôleur par une simple connexion FTP.

5.6.2.1 - Client FTP

Un client FTP existe sous Windows (SEVEN). Pour se connecter :

- Ouvrir une session de commande en ligne et entrer : ftp w.x.y.z (w x y z correspond à l'adresse IP du contrôleur) (voir chapitre 5.6).
- Puis à l'invite de l' "Utilisateur" entrer le nom d'un profil utilisateur, à l'invite du mot de passe entrer le mot de passe réseau de ce profil (voir chapitre 5.8.4).
- Se positionner sur le lecteur USR avec la commande cd /usr puis effectuer les actions désirées.

Les logiciels "FileZilla Client" et "Winscp" sont fournis avec le DVD du robot.

5.6.2.2 - Configuration de l'adresse IP

L'adresse IP du contrôleur est configurée en sélectionnant PARAMÈTRES d'accueil (voir chapitre 5.6).

5.6.2.3 - Fonctions via FTP

Toutes les informations disponibles à l'utilisateur se trouvent sur le disque nommé "usr".

Mise à jour du fichier de configuration :

Utiliser un client FTP.

Se connecter sur le contrôleur et se positionner dans le répertoire /usr/configs.

Les fichiers permettant la configuration utilisateur du contrôleur sont les suivants :

- "arm.cfx" contient la configuration liée au bras (calibrage, marques). Ce fichier est accessible uniquement pour une sauvegarde avant maintenance.
- "cell.cfx" contient la configuration liée à la cellule (langue, vitesse cartésienne maximale, etc.).
- "network.cfx" contient la configuration de réseau du contrôleur (adresse IP, ports system TCP, passerelles, etc.).
- "controller.cfx (s6: controller.cf)" contient la configuration du contrôleur.
- sio.cfx contiennent la configuration des entrées-sorties.



DANGER

Toute modification inconsidérée des fichiers de configuration peut entraîner des accidents corporels ou de sérieux dommages matériels.

M0000753.1

M0000754.1

M0000868.1

M0000423.1

5.6.2.4 - Installation de FileZilla Server

Le présent chapitre n'a pas pour objet d'expliquer les connexions FTP mais simplement de donner des indications pour l'installation du logiciel et la création du compte d'utilisateur.

- Exécuter le fichier FileZilla-server.exe, qui se trouve sur le DVD du robot et suivre les instructions d'installation.
- Une fois le logiciel installé, créer un nouvel utilisateur.
- Ajouter le partage du dossier contenant les applications VAL 3.

Pour plus d'information, consulter la documentation du logiciel.

5.6.3 - SOCKETS (TCP, UDP)

Le contrôleur CS9 peut être configuré pour communiquer par Ethernet à l'aide de sockets (TCP ou UDP). Le contrôleur CS9 supporte jusqu'à 40 sockets simultanées, en mode client et/ou en mode serveur. Les prises Ethernet sont configurées en éditant sio.cfx via FTP (voir chapitre 5.6.2.3).

Les paramètres d'une socket serveur sont :

- Le port de connexion entre 0 et 65535.
 - Les ports inférieurs à 1000 sont réservés.
- Le nombre maximum de clients simultanés.
- Le délai avant déclenchement d'erreur (délai maximum atteint en lecture ou sur une connexion). Une valeur nulle supprime le contrôle de délai.
- Le caractère de fin de chaîne.
- L'activation et la désactivation de l'algorithme d'optimisation de Nagle.

Les détails des derniers paramètres sont donnés dans le manuel de référence VAL 3 (type SIO).

Les paramètres d'une socket client sont les mêmes, avec en plus l'adresse IP de la socket serveur à atteindre. Un menu "Test" peut être utilisé pour tester la connexion avec le serveur.

Une socket serveur est activée (« ouverte ») dans le CS9 dès qu'un programme VAL 3 l'utilise, et désactivée (« fermée ») lorsque le dernier client se déconnecte. Lorsque le nombre maximum de client pour une socket serveur est atteint, les clients additionnels qui essayent de se connecter sont acceptés mais la communication est immédiatement interrompue par le serveur.



Tant qu'aucun programme VAL 3 n'accède aux sockets serveurs du CS9, celles-ci ne sont pas activées, et toute tentative de connexion par un client échouera. En particulier, le menu "Test" utilisé sur un contrôleur CS9 pour tester une socket serveur d'un autre contrô-leur CS9 reportera une erreur si aucune application VAL 3 ne tourne sur ce dernier.

5.7 - ENTRÉES / SORTIES STANDARD

Pour afficher l'état des entrées/sorties ou le modifier, sélectionner la branche "I/O" dans le tableau de commande accessible depuis le menu principal.

5.7.1 - USB

Le CS9 est équipé de 2 ports USB situés à l'avant du tiroir CPT. Il est conseillé d'utiliser ceux-ci avec une clé USB directement connectée à la carte, et non en utilisant un câble USB intermédiaire qui peut poser des problèmes d'interférences électromagnétiques. Ils peuvent être utilisés pour la maintenance (démarrage du système) ou pour l'enregistrement/l'ouverture de programmes.



La plupart des marques de clé USB sont compatibles mais certaines clés "exotiques" peuvent ne pas l'être.

M0000756.1

M0000832.1

M0000996.1

M0000757.1

5.7.2 - LIAISON SÉRIE

Un port série est disponible sur le contrôleur CS9 (J203, COM1) pour les échanges de données entre une application VAL 3 et un composant de la cellule.

La liaison série est configurée en sélectionnant E/S +> Série dans la page d'accueil.

Les paramètres configurables de la liaison série sont :

- La vitesse de transmission (de 110 à 115200 bauds).
- Le nombre de bits de données (de 5 à 8).
- Le nombre de bits de stop (1 ou 2).
- La parité (paire, impaire ou sans parité).
- Le contrôle du flux (aucun / matériel).
- Le délai avant déclenchement d'erreur (délai maximum atteint en lecture). Une valeur nulle supprime le contrôle de délai.
- Le caractère de fin de chaîne.

Les détails des deux derniers paramètres sont donnés dans le manuel de référence VAL 3 (type SIO).

Contrôler la configuration de la liaison Série du périphérique externe avant de faire le branchement électrique.

5.7.3 - ENTRÉES / SORTIES RAPIDES

Deux entrées (FDI 0 et FDI 1) et deux sorties (FDO 0 et FDO 1) sont disponibles sur le connecteur J212 (voir le repérage dans le manuel des schémas électriques).

Ces E/S sont conformes à la IEC61131-2, type 2. Le temps de réponse est de 100 µs (HW + SW). L'alimentation électrique 24 V externe doit être filtrée pour éviter le bruit au niveau des E/S.



Anglais	Traduction
Inputs	Entrées
Outputs	Sorties
Load	Charge
User equipment	Equipement utilisateur

Figure 5.45

© Stäubli 2019 - D.280.940.01-F

M0000760.1





M0000761.1

Les entrées suivantes sont accessibles en VAL 3 afin de détecter différentes erreurs.

Alimentation du contrôleur

L'entrée powerSupplyIO\mainPowerOk est activée à la mise sous tension du contrôleur. Lorsque l'alimentation du contrôleur CS9 est coupée, ce signal est désactivé 600 ms environ avant que la puissance soit effectivement interrompue. Cette entrée peut également être désactivée temporairement si la tension d'alimentation est trop faible.

L'entrée PowerSupplyIO\mainPowerOk_mem est activée en même temps que powerSupplyIO\mainPowerOk mais elle ne sera jamais désactivée à nouveau. Cette entrée permet de détecter les fluctuations de l'alimentation électrique.

Tiroir amplificateur (voir figure 2.1)

Le tiroir amplificateur contient une carte électronique dénommée STARC9 et un amplificateur pour chaque moteur du robot dénommé DRIVE.

Le bon fonctionnement du contrôleur n'est plus garanti à partir d'une température de 55°C. Il faut dans ce cas vérifier le système de ventilation du contrôleur CS9 (ventilateurs en marche, ouvertures d'aération dégagées).

L'entrée StarcIO\STARCboard_temp montre la température de la carte STARC9.

Les entrées StarcIO\driveCase1_temp, StarcIO\driveCase2_temp, ... montrent la température du boîtier de chaque module d'alimentation.

Les entrées StarcIO\motorWinding1_temp, StarcIO\motorWinding2_temp, ... montrent la température du bobinage de chaque moteur.

Les entrées StarcIO\driveJunction1 _temp, StarcIO\ driveJunction2_temp, ... montrent la température de la jonction d'IGBT de chaque amplificateur.

Température du bras

Des capteurs de température sont installés dans le bras afin de protéger les moteurs et la mécanique en cas de trop forte température. Si la température d'un moteur dépasse 120°C, le bras s'arrête immédiatement. Une température excessive de la carte DSI9 (72°C) entraîne un arrêt du bras après dix secondes environ.

Les entrées DsilO\encoder1_temp, DsilO\encoder2_temp, ... montrent la température (C°) de chaque codeur.

L'entrée DsilO\dsi_temp montre la température (°C) de la carte DSI9 (base du bras).

Les entrées DsilO\motorProbe1_temp, DsilO\motorProbe2_temp, ... montrent la température (°C) de chaque moteur.

Carte CPU

L'entrée CpuBoard\cpuBoard_temp indique la température (°C) mesurée sur la carte CPU (dans le contrôleur). Le bon fonctionnement du contrôleur n'est plus garanti à partir d'une température de 70°C. Il faut dans ce cas vérifier le système de ventilation du contrôleur CPU (ventilateurs en marche, ouvertures d'aération dégagées).

L'entrée CpulO\cpu_temp montre la température (°C) mesurée dans le cœur du CPU.

Le bon fonctionnement du contrôleur n'est plus garanti à partir d'une température de 85°C. Il faut dans ce cas vérifier le système de ventilation du contrôleur CPU (ventilateurs en marche, ouvertures d'aération dégagées).

L'entrée cpuBoard\cpuFan1_vel montre la vitesse du ventilateur (RPM = tour / min.) du tiroir calculateur (voir figure 2.1).

Si la vitesse du ventilateur est 0, ceci risque d'entraîner une augmentation de la température et une mise hors tension du tiroir calculateur (CPT).

L'entrée CpulO\cpuOverCurrent montre l'état du courant de SBL/CPU/RSI. Une surcharge permanente est détectée sur la 24V1 interne (seuil 5.5 A).

Pile de la carte du CPU

Pour maintenir l'horloge temps réel (RTC) lorsque l'alimentation électrique est coupée, le CS9 utilise une pile située dans le tiroir calculateur CPT. Si cette entrée est désactivée, la pile doit être remplacée (voir chapitre 7).

L'entrée CpulO\cpuBattery montre l'état de cette pile. Si cette entrée est désactivée, la pile doit être remplacée (voir chapitre 7).

5.8 - CONFIGURATION LOGICIELLE

5.8.1 - CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR

M0000763.1

Pour afficher le numéro de version des composants logiciels et matériels et le numéro de série du con-

trôleur, sélectionner ROBOT N > Informations dans la page d'accueil.

Certaines caractéristiques sont modifiables :

- La langue (voir ci-dessous).
- La date et l'heure, fixes ou depuis le serveur d'heure SNTP.
- L'adresse et le masque IP de chacun des ports Ethernet (fixés ou obtenus par le protocole DHCP).
- Le numéro de port pour différents serveurs Ethernet (Stäubli Robotics Suite).
- L'état des arrêts d'urgence et de protection.



Ces configurations n'ont pas le niveau de performances de sécurité exigé par la norme ISO 10218-1: 2011 pour les systèmes de commande de sécurité. Elles assurent la protection des appareils mais pas la sécurité fonctionnelle dans la cellule.

5.8.2 - CONFIGURATION DE LA LANGUE

5.8.2.1 - Introduction

M0000997.1

Le contrôleur est livré avec quelques traductions prédéfinies (anglais, allemand, français, italien, espagnol, chinois, japonais, coréen, etc.).

Le contrôleur utilise la technologie gettext :

https://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html

Il est possible de supprimer, ajouter ou modifier une traduction. Une série d'outils d'aide à la traduction est disponible, Stäubli recommande https://poedit.net/.



Ci-après :

AB est utilisé pour l'abréviation de la langue correspondant.

Langue	Abréviation
deutsch	de
english	en
espanol	es
francais	fr
italiano	it
japanese	ja
korean	ko
polski	pl
portugues	pt
chinese	zh

sxxxcs9 est utilisé pour la version SRC correspondante.

5.8.2.2 - Comment traduire

Les messages sont enregistrés sous la forme de fichiers texte avec l'extension po. Le texte source est la seule clé identifiant le message comprenant %s, %d, ... pour des paramètres.

5.8.2.2.1 - Récupération des fichiers po

Depuis un émulateur

Copier le répertoire X:\Program Files (x86)\Staubli\CS8\sxxxcs9\sys\configs\lang\AB dans le répertoire de travail à l'intérieur d'un sous-répertoire ayant pour nom l'abréviation de la langue.

Par exemple : c:\workDir\de\LC_MESSAGES.

 Copier le fichier : X:Program Files (x86)StaubliCS8sxxxcs9syssp2appwww-2.0i18nAB.po dans votre répertoire de travail à l'intérieur d'un sous-dossier sp2.

Par exemple : c:\workDir\sp2\de.po.



Les droits d'administrateur Windows sont nécessaires.

Depuis un CS9

Copier le répertoire /sys/configs/lang/AB dans le répertoire de travail à l'intérieur d'un sous-répertoire ayant pour nom l'abréviation de la langue.

Par exemple : c:\workDir\de\LC_MESSAGES.

Copier le fichier : /sys/sp2/app/www-2.0/i18n/AB.po dans votre répertoire de travail à l'intérieur d'un sous-dossier sp2.

Par exemple : c:\workDir\sp2\de.po.

M0000998.1

Nouvelle langue

Lorsque le répertoire correspondant à votre langue n'existe pas dans le dossier de l'émulateur ou dans le CS9 :

- 1) Copier le répertoire anglais sys/configs/lang/en and sys/sp2/app/www-2.0/i18n/en.po dans votre répertoire de travail.
- 2) Dans votre répertoire de travail, renommer le répertoire en avec l'abréviation de votre langue (par exemple zh).
- 3) Pour tous les fichiers .po de votre répertoire de travail :
 - Démarrer l'outil Poedit, ouvrir le fichier po.
 - Sélectionner tous les messages :
 - Cliquer sur le premier message en haut de la liste.
 - Appuyer simultanément sur les touches <ctrl>, <shit> et <end>.
 - Supprimer la traduction en appuyant sur Ctrl+K ou avec le menu "Modifier ou supprimer la traduction".
 - Enregistrer le fichier .po.
- 4) Vous pouvez reprendre la procédure du chapitre 5.8.2.2.2.

5.8.2.2.2 - Effectuer la traduction

Pour tous les fichiers .po de votre répertoire de travail :

- 1) Démarrer l'outil Poedit, ouvrir le fichier po.
- 2) Traduire tous les messages.
- 3) Uniquement pour les fichiers po du répertoire AB (et non pas ceux du répertoire sp2) :

Compiler le fichier .mo correspondant (menu Fichier / Compiler vers MO...) et enregistrer-le au même endroit.

5.8.2.2.3 - Vérification de la traduction

Depuis un émulateur

1) Copier le répertoire AB de votre répertoire de travail dans le répertoire de l'émulateur :

Program Files (x86)\Staubli\CS8\sxxxcs9\sys\configs\lang\

- Les droits d'administrateur Windows sont nécessaires.
- 2) Copier le fichier sp2\AB.po dans le répertoire de travail de l'émulateur :

Program Files (x86)\Staubli\CS8\sxxxcs9\sys\sp2\app\www-2.0\i18n\

Les droits d'administrateur Windows sont nécessaires.

3) Redémarrer l'émulateur.

Depuis un CS9

Depuis une ligne de commande Windows :

- 1) Accéder au répertoire hôte de la version SRC (par exemple D24440843A_SRC_s8.2.0BScs9\CdDoc\System\host).
- 2) En supposant que c:\workDir est votre répertoire de travail, taper la commande suivante :
- update-lang.bat maintenance@CS9_IPaddress c:\workDir\AB
- 3) Redémarrer le contrôleur CS9.

M0001000.1

M0001001.1

M0000764.1

5.8.3 - CARACTÉRISTIQUES DU BRAS

Les caractéristiques du bras peuvent être consultées en sélectionnant ROBOT ∞ > Informations dans la page d'accueil. Le numéro de série du bras est affiché avec la liste des versions des logiciels et matériels installés. La liste indique également la version du bras, avec :

- Le type de bras ainsi que sa version mécanique, par exemple TX2-90-S1.
- La version du réglage du bras, par exemple R2.
- Le type de montage du bras (sol / mur ou plafond).
- Eventuellement les options mécaniques du bras.
- Le temps de fonctionnement du bras.

Le contrôleur est livré avec la configuration du bras livré avec lui. En cas de changement du bras rattaché au contrôleur, les caractéristiques de ce bras, définies dans le fichier de configuration /usr/configs/arm.cfx, doivent être mises à jour.

Si certaines caractéristiques du bras doivent être mises à jour, vous devez modifier le fichier de configuration du bras /usr/configs/arm.cfx.

- La configuration de certaines caractéristiques du bras (par exemple les limites logicielles) peut avoir des conséquences sur la sécurité de l'installation robotique.
- Ces configurations n'ont pas le niveau de performances de sécurité exigé par la norme ISO 10218-1: 2011 pour les systèmes de commande de sécurité. Elles assurent la protection des appareils mais pas la sécurité fonctionnelle dans la cellule.

5.8.3.1 - Configuration du type de montage du bras

La configuration du type de montage du bras permet au contrôleur de compenser les effets de la gravité. Elle peut être mise à jour en modifiant la valeur du paramètre "mount" dans le fichier arm.cfx :

<String name="mount" value="floor" />

Cette valeur peut être mise à "floor" (montage au sol), "ceiling" (montage au plafond), ou "wall" (tout type de montage). En cas de montage au mur (wall), le contrôleur utilise le vecteur de gravité configuré dans le fichier /usr/configs/cell.cfx, et affiché dans l'utilitaire d'historique au démarrage.

- En cas de montage au mur, les coordonnées du vecteur de gravité dans World doivent être correctes !
- La valeur par défaut (gravité dans le sens X de World) peut ne pas correspondre à la réalité !
- Tous les modèles de bras ne peuvent pas être montés au plafond ou sur un mur. Voir la documentation du bras de robot.

Les limites du bras peuvent être éditées dans /usr/configs/arm.cfx.

5.8.3.2 - Réglage des paramètres dynamiques du bras

Il est possible de déclarer les charges réelles déplacées par le bras.

Grâce à la compensation de la flexibilité, ceci améliore la précision statique du bras avec l'option "calibrage absolu".

Plus généralement, cette fonction améliore le comportement du bras quand l'application exige une dynamique très élevée car l'anticipation du couple est plus précise lorsque la charge réelle est déclarée.

M0001003.1

M0001002.1

Principes :

Les charges sont définies par un poids et une inertie. Il existe trois ensembles de paramètres pour chaque articulation du bras :

- Les paramètres "système". Définis dans le fichier system.zfx, ils décrivent la charge du bras proprement dite. Ils ne peuvent pas être lus ni modifiés par l'utilisateur.
- Les paramètres "cellule". Ils définissent les charges statiques montées sur le bras. Une pince ou un équipement monté sur le bras, par exemple, est une charge statique. Ils sont enregistrés dans le fichier cell.cfx et initialisés une fois pendant le démarrage du contrôleur. Si aucune charge n'est définie dans le fichier cell.cfx, le système utilise une valeur par défaut. Cette valeur par défaut est effacée dès que l'application VAL 3 déclare une charge (avec l'instruction setPayload()).
- Les paramètres "utilisateur". Ils représentent la charge utile du robot. Il s'agit habituellement des pièces qui sont saisies et mises en place pendant l'application. La charge utile peut être modifiée de façon dynamique à partir de l'application VAL 3 (voir le Manuel de référence VAL 3). Elle est effacée au démarrage du système, mais pas lors de l'arrêt ou du déchargement d'une application.

Le modèle dynamique du contrôleur utilise la combinaison de tous ces paramètres.

Déclaration de la charge statique du bras

Les charges statiques peuvent être définies pour chaque articulation du bras.

Elles sont définies et référencées individuellement par rapport aux repères de référence des articulations par :

- La masse (kg).
- L'emplacement du centre de gravité de la charge (x, y, z en millimètres).
- La matrice d'inertie 3x3 (en kg/m²).

Contactez votre support technique local pour en savoir plus sur la position des repères de référence pour un bras donné.

Ces paramètres doivent être définis dans le fichier /usr/config/cell.cfx, de la manière illustrée ci-dessous.

L'exemple ci-dessous montre comment déclarer 2 charges statiques sur un bras TX2-90.

- Un effecteur d'outil de 2.5 kg situé sur la bride avec un décalage de 100 mm dans le sens Z (pas d'inertie).
- Une charge statique de 10 kg fixée sur l'avant-bras (articulation 4) et décalée de 150 mm dans le sens X et 300 mm dans le sens Z (pas d'inertie).





Dans le fichier cell.cfx, les articulations sont identifiées à partir de l'index 0 (0, 1, 2, 3, 4, 5 pour un bras 6 axes).



La configuration des entrées-sorties système se fait dans le fichier /usr/configs/iomap.cfx. Chaque contrôleur CS9 est livré avec un exemple /usr/configs/templates/iomap/iomap.cfx dans lequel les configurations sont mises en commentaire. Pour activer une configuration, il faut :

- Copier /usr/configs/templates/iomap/iomap.cfx dans /usr/configs/iomap.cfx.
- Compléter le paramètre 'value' des entrées-sorties système à configurer en indiquant l'adresse physique d'une entrée-sortie. L'adresse physique d'une entrée/sortie peut être copiée dans l'application VAL 3 Studio de la Stäubli Robotics Suite (menu Outils/ES physique).
 - Renommer le fichier iomapExample.cfx en iomap.cfx.
 - Enlever les commentaires "//" devant les mots-clefs à configurer et remplacer la description après le "=" par le nom d'une entrée-sortie. Par exemple : enablePower = FastIO\fin0.
- Redémarrer le contrôleur.

Les erreurs de configuration dans le fichier iomap.cfx sont listées au démarrage dans l'historique évènements.

Configuration des entrées système

Certaines fonctions du contrôleur nécessitent un signal utilisateur pour lequel le câblage par défaut peut être reprogrammé.

Mot clef	Description	Туре	Câblage par défaut
safety- Restart	Acquittement d'un arrêt de sécurité tel qu'un arrêt d'urgence pour autoriser le redémarrage.	Entrée digitale	Pas de câblage
	Cette configuration n'est efficace que si la carte de sécurité est configurée pour un redé marrage de sécurité depuis la CPU. Le redémarrage a lieu pendant le front descendant du signal.		
	 SÉCURITÉ Le signal de redémarrage de sécurité doit être initié de l'extérieur de l'espace protégé de la cellule, depuis un endroit offrant une bonne visibilité des risques possibles. Le redémarrage de sécurité ne doit pas être accessible depuis l'espace protégé. 		
redu- cedSa- fety	Acquittement rapide en mode manuel haute vitesse.	Entrée digitale	Pas de câblage
enable- Power	Activer ou désactiver la mise sous puissance du bras en mode déporté avec le front ascendant du signal (voir chapitre 6.3).	Entrée digitale	Pas de câblage
referen- cingSen- sor	Signal du capteur de référencement de sécurité.	Entrée digitale	Pas de câblage

Lorsque le MCP est remplacé par son connecteur bouchon, il est possible de simuler certains appuis touche à l'aide d'entrées :

Mot clef	Description	Туре
remoteMonitorSpeed	Sélection de la vitesse moniteur [0, 100]	Entrée analogique
remoteMoveHold	Remplacement du bouton Move/Hold	Entrée digitale



Accès aux états et signaux du système

Les états des signaux de la chaîne de sécurité sont à "On" lorsqu'un arrêt d'urgence est actif.

Mot clef	Description	Туре
deadman	Etat du bouton de validation du MCP	Sortie digitale
power	Etat de la mise sous puissance du bras	
dummyPlug	Indique que le MCP est remplacé par un connecteur bouchon	
popup	Messages affichés sur le MCP	Liaison série

Configuration pour l'option "remoteMCP"

Cette option permet de simuler entièrement le MCP lorsque celui-ci est remplacé par son connecteur bouchon. Il est ainsi possible de connecter un MCP d'OEM au contrôleur CS9. Le contrôleur de sécurité doit être configuré pour avoir des modes de marche sur le MCP.

Cette option peut aussi être utilisée pour remplacer seulement le boîtier WMS9 par des signaux provenant d'un bus de terrain ou d'un autre périphérique d'entrée-sortie. Les réglages pour l'option "remoteWMS" sont expliqués ci-dessous.



SÉCURITÉ

L'option "remoteMCP" doit être utilisée de façon très rigoureuse pour satisfaire les exigences des normes de sécurité de façon renforcée. En particulier :

- Un mécanisme logiciel de surveillance mutuelle doit être mis en place entre le MCP d'OEM et le CS9. Ce mécanisme doit arrêter le robot dès que le MCP d'OEM passe en état de défaut et vérifier que l'état du robot est correct sur le MCP d'OEM.
- Stäubli ne peut plus définir le niveau de performances de la fonction de sécurité du bouton de validation du MCP (chapitre 3.1.3). C'est l'OEM qui doit mettre en oeuvre cette fonction, en connectant, par exemple, les sorties du bouton de validation OEM sur la chaîne d'urgence de la cellule.
- La réaction aux signaux d'arrêt SS1 doit être mise en oeuvre par l'OEM. Le temps et la distance d'arrêt du bras doivent être mis à jour en conséquence.

Mot clef	Description	Туре	
remoteTestMode	Signal d'activation du mode test	Entrée digitale (paramè- tres WMS9 déporté)	
remoteManualMode	Signal d'activation du mode manuel		
remoteLocalMode	Signal d'activation du mode automatique lo- cal		
remoteRemoteMo- de	Signal d'activation du mode automatique dé- porté		
remoteEnablePower	Signal de mise sous puissance manuelle	Entrée digitale	
remoteJogJointMo- de	Signal montrant l'activation du mo- de "Joint" de déplacement manuel		
remoteJogFrame- Mode	Signal montrant l'activation du mo- de "Frame" de déplacement manuel		
remoteJogToolMo- de	Signal montrant l'activation du mo- de "Tool" de déplacement manuel		
remoteJogUserMo- de	Signal montrant l'activation du mo- de "User" de déplacement manuel		

5.8.5 -	ATION DES	PROFILS U	JTILISATEURS

Les profils utilisateur sont configurés à l'aide de l'outil Stäubli Robotics Suite. Chaque profil est défini par un fichier de configuration qui doit être placé sur le CS9 sous /usr/configs/profiles. Il n'y a pas de limite au nombre de profils.

Les profils peuvent être consultés en sélectionnant PARAMÈTRES Profils dans la page d'ac-

L'instruction setProfile() peut aussi être utilisée pour modifier le profil d'utilisateur dans un programme VAL 3.

Le nom du fichier détermine le nom du profil correspondant. Une configuration de profil utilisateur est définie par les mots-clef suivants :

Mot clef	Description
password	Mot de passe du profil.
connectionPass- word	Mot de passe du profil pour les connexions réseau (FTP et télémaintenance).
writeAccess	Accès en écriture aux applications VAL 3 (modification de données, apprentissa- ge de points, enregistrement des applications) et à la configuration du contrôleur (en utilisant le MCP ou via FTP). Lorsque l'accès en écriture est activé, l'accès en lecture l'est aussi.
readAccess	Accès en lecture aux applications VAL 3 depuis le MCP ou par FTP (ouverture, édition sans modification, export des données contrôleur, connexion par l'outil de télémaintenance).
armWriteAccess	Accès en écriture aux données spécifiques du contrôleur et du bras (limites logi- cielles, alignements électriques, références du bras, chaîne de sécurité, vitesse cartésienne maximale).
recovery	Accès à l'étalonnage et au phasage quand les données doivent être écrites pour le bras. La restauration n'exige aucun droit.
ioWriteAccess	Activation des menus "On"/"Off" pour les entrées et sorties en mode manuel. N'empêche pas l'utilisation des touches (1), (2) et (3).
123KeysControl	Accès à la programmation des touches (1), (2) et (3).

	Decemption	1,160
remoteJogMove1	Vitesse de déplacement manuel sur l'axe 1 ou X	Entrée analogique [-100, +100]
remoteJogMove2	Vitesse de déplacement manuel sur l'axe 2 ou Y	
remoteJogMove3	Vitesse de déplacement manuel sur l'axe 3 ou Z	
remoteJogMove4	Vitesse de déplacement manuel sur l'axe 4 ou en rotation RX	
remoteJogMove5	Vitesse de déplacement manuel sur l'axe 5 ou en rotation RY	
remoteJogMove6	Vitesse de déplacement manuel sur l'axe 6 ou en rotation RZ	
remoteSpeedLimit	Signal d'incrémentation de la vitesse maxi- male autorisée en mode test	Entrée digitale

Type

M0001004.1



Mot clef	Description	
manualMode	Accès au mode de marche manuel (désactivé quand le WMS9 est utilisé).	
localMode	Accès au mode de marche local (désactivé quand le WMS9 est utilisé).	
remoteMode	Accès au mode de marche déporté (désactivé quand le WMS9 est utilisé).	
monitorSpeed	Accès à la vitesse moniteur du MCP.	
powerButton	Activation du bouton de mise sous puissance du MCP en mode automatique dé- porté. Vrai : En mode déporté, l'alimentation du robot peut être coupée avec le bouton de mise sous puissance du MCP. Faux : En mode déporté, l'alimentation du robot ne peut pas être coupée avec le bouton de mise sous puissance du MCP.	
moveHoldKey	Activation du bouton Move/Hold en mode déporté.	
stopKey	Activation du bouton d'arrêt "Stop" pour l'application VAL 3.	
menuKey	Activation du bouton Accueil O dans l'interface du MCP.	

Le contrôleur est délivré avec 2 profils :

- "default" (champ vide comme mot de passe de session et "default" comme mot de passe réseau) permet un accès complet à l'exception de la configuration du bras.
- "maintenance" (avec "spec_cal" comme mot de passe login et réseau), qui fournit un accès libre.

Les profils peuvent bien sûr être adaptés ou supprimés. Si aucun profil n'est défini, il n'y a aucune restriction d'accès. Ceci signifie que la connexion au réseau se fait avec l'identifiant "default" et le mot de passe "default".



- La configuration de certaines caractéristiques du contrôleur et du bras peut avoir des conséquences sur la sécurité de l'installation robotique. Le profil utilisateur par défaut empêche la modification de ces caractéristiques.
- La configuration des profils utilisateurs doit être effectuée avec soin, de telle façon que seul le personnel qualifié puisse modifier les caractéristiques ayant des conséquences potentielles sur la sécurité (en particulier les mots-clés writeAccess et armWriteAccess).
- Ces configurations n'ont pas le niveau de performances de sécurité exigé par la norme ISO 10218-1:2011 pour les systèmes de commande de sécurité. Elles assurent la protection des appareils mais pas la sécurité fonctionnelle dans la cellule.





M0000825.1

6 - EXPLOITATION

6.1 - MISE SOUS TENSION DU CONTRÔLEUR



Figure 6.1

Pour démarrer le contrôleur, placer l'interrupteur principal (1) sur "1".



DANGER

- Avant d'entreprendre toute activité sur les composants internes du contrôleur, placer l'interrupteur principal S1 (1) sur "0" et attendre 5 minutes.
 Les 2 leds "VBUS > 60V" (5) doivent être éteintes.
- Ne pas débrancher la prise X1 (2) tant que l'alimentation électrique n'est pas coupée.
- Ne retirer aucun tiroir tant que l'interrupteur principal S1 (1) n'est pas en position "0". Les tiroirs DP (3) et alimentation (4) peuvent être retirés après 5 minutes.

Pour la procédure de débranchement du système de l'alimentation électrique, reportez-vous à 3.3.1 dans le chapitre sur la sécurité.



DANGER

Lorsque l'interrupteur principal S1 (1) est en position "0", les câbles et le filtre secteur situés en amont restent sous tension. De plus, l'alimentation externe 24 V fournie par le circuit utilisateur peut être encore active.



DANGER

Après un débranchement côté utilisateur, un risque d'électrocution persiste au niveau de la prise d'alimentation principale, ne pas toucher les broches mâles de la prise pendant au moins 20 sec (temps nécessaire pour que les composants du filtre se déchargent).

6.1.1 - ECRAN SP2 AU DEMARRAGE

M0000765.1



Figure 6.2

Lorsque le contrôleur est sous tension, une image de Stäubli est affichée à l'écran et la page d'accueil s'affiche après 2 minutes.




M0000869.1



Figure 6.3

Le mode de marche est sélectionné depuis la face avant du WMS9 ou depuis l'écran du SP2.

Le sélecteur à clé 3 positions du WMS9 permet de sélectionner un des 3 modes de marche (local, déporté ou manuel). Le mode sélectionné est signalé par un point rouge sur le sélecteur du WMS9 ou sur l'écran du MCP.

Pour sélectionner le mode de marche depuis le SP2, appuyer sur l'icône correspondante.

6.2 - MOYENS D'ARRÊT ET DE RÉINITIALISATION

6.2.1 - ARRÊT DU ROBOT

Les conditions d'arrêt du robot varient en fonction de l'action qui est à l'origine de l'arrêt :

Action/défaut	Niveau de sécurité (voir chapi- tre 3.1.3)	Catégo- rie (EN 60204)	Descriptif
Arrêt par une application	-	-	Exécution du programme d'arrêt de l'appli- cation, et arrêt sur la trajectoire (SS2).
Relâchement touche dépla- cement/pause		SS2	Arrêt sur la trajectoire, le bras reste sous puissance.
Touche Jog +			
Instruction StopMove()			
Touche marche/arrêt		SS1	Arrêt sur la trajectoire, activation du frein, bras mis hors tension.
Instruction DisablePower()			
Bouton de validation du MCP (mode manuel)	PLe / SIL3		
Bouton d'arrêt d'urgence du MCP ou du WMS9			
Arrêt de sécurité utilisateur]		
Défaut d'un signal de sécurité			
Erreur de traînée	-	SS0	Arrêt par freinage dynamique des amplifi-
Limites logicielles]		cateurs et sur les freins.
Défaut de la logique du con- trôleur			
Alarme de sécurité			Arrêt sur freins uniquement.
Panne de l'alimentation de puissance			
Défaut matériel d'un amplifi- cateur			Arrêt par freinage dynamique des amplifi- cateurs ; axe défaillant arrêté par son seul frein.
Arrêt sur butée			Arrêt par freinage dynamique des amplifi- cateurs et sur les freins ; axe concerné ar- rêté par son seul frein

- L'arrêt sur la trajectoire est effectué selon le paramètre de décélération du descripteur de mouvement de l'application ; pour les arrêts SS1, le temps d'arrêt est limité à une valeur maximum qui dépend du modèle de robot (consulter le manuel du bras).
- Le freinage dynamique de l'amplificateur correspond à est un court circuit contrôlé du bobinage de champ du moteur. La performance du freinage dynamique dépend du moteur et de la vitesse.
- Le temps et la distance d'arrêt sont décrits dans le manuel du bras.

110/190

M0000820.1





DANGER

Lors du redémarrage du robot, il est interdit à toute personne de se trouver à l'intérieur de l'enveloppe de travail dans laquelle évolue le bras.

Pour redémarrer après un arrêt du robot, la cause de l'arrêt doit d'abord être corrigée :

- Lorsque le bras est hors puissance, appuyer sur la touche marche/arrêt du MCP pour obtenir un diagnostic de la cause de l'arrêt.
- Lorsque le bras est sous puissance, la cause de l'arrêt est indiquée en bas de l'écran si un mouvement du robot est en attente. Si aucun mouvement n'est en attente, l'application peut être arrêtée ou mise en attente d'un redémarrage.

Le bouton d'arrêt d'urgence du MCP peut être réarmé en le faisant tourner d'1/4 de tour ; le bouton de validation MCP doit d'abord être testé en le relâchant et en l'actionnant de nouveau.



DANGER

En fonction de la cause de l'arrêt, le robot peut redémarrer automatiquement dès que la cause de l'arrêt disparaît.

- En mode manuel et automatique local, le bras peut être mis sous puissance manuellement depuis le MCP et les mouvements peuvent être ensuite commandés manuellement avec le bouton Move / Hold.
- En mode automatique déporté, la mise sous puissance du bras et les mouvements du robot peuvent être rétablis automatiquement par l'application VAL 3, sauf si un mouvement de connexion par commande manuelle est nécessaire, ou si la carte de sécurité attend un redémarrage de sécurité ou un signal de réinitialisation de sécurité.

Avec l'application de sécurité par défaut, un acquittement du démarrage de sécurité est nécessaire après une demande de redémarrage, un arrêt d'urgence (bouton d'arrêt MCP ou signal de sécurité USIA) ou un changement de mode de marche.



SÉCURITÉ

Par défaut, aucun acquittement du redémarrage n'est nécessaire après les signaux d'arrêt de sécurité USIB, USIC et USID : Le robot peut redémarrer dès que la cause de l'arrêt a disparu. Il est possible d'autoriser un acquittement de redémarrage de sécurité avec les signaux USIB, USIC et USID en modifiant les paramètres de sécurité.

Une alarme de sécurité nécessite une réinitialisation de sécurité manuelle en appuyant sur le bouton "Update" de l'interface de sécurité du contrôleur.

6.3 - MOUVEMENTS MANUELS

6.3.1 - MODE MANUEL VITESSE RÉDUITE

Le mode manuel vitesse réduite est nécessaire dans les cas suivants :

- Déplacements manuels du bras.
 - L'opérateur commande les mouvements du bras à partir du SP2.
- Test / mise au point d'une application.

Dans ce cas, c'est un programme qui détermine les mouvements du bras.

Le mode manuel vitesse réduite permet de déplacer le robot à une vitesse lente (250 mm/s maximum) conformément aux normes en vigueur.



SÉCURITÉ

- Dans la mesure du possible, les modes de marche manuels doivent être utilisés lorsque personne ne se trouve à l'intérieur de l'espace protégé.
 - S'il est nécessaire de se tenir à l'intérieur de la cellule en mode manuel, l'opérateur doit être averti des risques résiduels inhérents à cette situation. Les risques résiduels typiques dans la cellule sont décrits au chapitre 3.1.6.

Les mouvements manuels sont effectués avec les touches de mouvements (voir chapitre 6.3.3).

Les mouvements programmés ne sont effectifs que si la touche Move / Hold est activée. Les mouvements cessent dès que la touche est inactive (voir chapitre 2.4).

La mise sous puissance du bras n'est maintenue que si le bouton de validation est maintenu enfoncé dans sa position médiane (voir chapitre 2.4).

Quand le mode manuel est sélectionné, les autres modes sont désactivés et les mouvements ne peuvent être initiés depuis un équipement externe.

M0000767.1

6.3.2 - MISE SOUS PUISSANCE DU BRAS



M0000768.1



Figure 6.4

Dans les conditions normales de fonctionnement, la marche à suivre est la suivante :

Sélectionner le mode manuel à vitesse réduite sur la face avant du WMS9 ou sur l'écran du SP2. Le mode sélectionné est affiché sur le WMS9 et sur le SP2 (voir chapitre 2.4).

Appuyer sur le bouton (1) de mise sous puissance de bras. Cette action est prise en compte si le bouton de validation (2) a été amené dans sa position médiane au cours des 15 dernières secondes.

S'il n'est pas possible de mettre le bras sous puissance parce que le bouton de validation a été actionné il y a plus de 15 secondes, il faut relâcher le bouton puis appuyer à nouveau dessus.



SÉCURITÉ

Dans la mesure du possible, les modes de marche manuels doivent être utilisés lorsque personne ne se trouve à l'intérieur de l'espace protégé. S'il est nécessaire de se tenir à l'intérieur de la cellule en mode manuel, l'opérateur doit être averti des risques résiduels inhérents à cette situation. Les risques résiduels typiques dans la cellule sont décrits au chapitre 3.1.6.

Le voyant du bouton se met à clignoter pendant quelques secondes puis reste allumé fixe, cela signifie que le bras est désormais sous puissance et prêt à effectuer des mouvements.

Un nouvel appui sur le bouton (1) coupe la puissance sur le bras et active les freins. Il est alors nécessaire, pour rendre les mouvements possibles, de relancer la procédure de mise sous puissance du bras.

En mode manuel, l'alimentation est également coupée si le bouton de validation est relâché ou si le sélecteur à clé du WMS9 a changé de position (changement de mode de marche).

6.3.3 - INTERFACE DE MOUVEMENTS MANUELS

6.3.3.1 - Présentation

M0000771.1



Figure 6.5

L'interface de mouvements manuels est un utilitaire dédié à la commande manuelle des mouvements du robot et à l'apprentissage des positions du robot.



- Autant que possible, le mode de marche manuel doit être exécuté alors que personne ne se trouve dans l'espace protégé.
- S'il est nécessaire de se tenir à l'intérieur de la cellule en mode manuel, l'opérateur doit être averti des risques résiduels inhérents à cette situation. Les risques résiduels typiques dans la cellule sont décrits au chapitre 3.1.6.

Quand la puissance du bras est coupée, l'interface de mouvements manuels est accessible en appuyant sur une touche de sélection de mode de mouvement (Joint, Frame, Tool ou Point), quel que soit le mode de marche du robot à ce moment. Quand la puissance du bras est présente, l'interface de mouvements manuels est accessible par ces mêmes touches, mais seulement en mode manuel.

L'interface de mouvements manuels affiche le contexte du mouvement sous contrôle manuel. Ce contexte est important pour éviter les mouvement imprévus. Par conséquent quand on quitte l'interface de mouvements manuels, le mode de mouvement est également réinitialisé automatiquement. Lorsque vous quittez la page du jog, le mode de mouvement reste activé, ce qui signifie que le robot peut toujours être piloté avec les touches du jog **(2)**. Le jog peut être arrêté soit manuellement depuis le panneau d'état (qui affiche également les informations contextuelles du jog) soit en changeant de mode de marche. Le panneau d'état s'affiche en touchant la barre d'état située dans la partie inférieure centrale de l'écran.



Pour sélectionner le mode manuel, tourner le sélecteur à clé à 3 positions dans la position appropriée. Le mode sélectionné est indiqué sur l'interface opérateur WMS9 et sur le SP2 (1).



Figure 6.6 : Icône mode manuel

- Exécuter la procédure de mise sous puissance en mode manuel (voir chapitre 6.4.2).
- Sélectionner le mode de mouvement (Joint, Frame, Tool, ou Point) dans le panneau contextuel de

la page de jog accessible depuis la page d'accueil (sélectionner JOG 🔊) et en appuyant sur la



Appuyer sur une des touches de jog (2) ou, en mode Point appuyer sur la touche Move / Hold.



En mode manuel, la vitesse de déplacement est limitée à 250 mm/s selon les normes applicables indiquées dans le chapitre 3.1.

Description de la page des mouvements manuels



La vitesse cartésienne est limitée à 250 mm/s au centre de l'outil (TCP) et au niveau de la bride du robot. Si l'outil n'est pas correctement défini, la limite de vitesse cartésienne au TCP peut être incorrecte.

6.3.3.2 - Déplacement en mode articulaire (JOINT)

M0000859.1



Figure 6.7

Après que le bras ait été mis sous puissance, sélectionner le mode Articulaire \clubsuit dans le menu contextuel de la page de jog (voir chapitre 6.3.3.1).

Les touches **(1)** vous permettent d'effectuer des mouvements en mode articulaire (Joint) autour des différents axes (1, 2, 3 etc.). Ces mouvements se font dans le sens positif (pavé de touches avec le symbole "+") ou négatif (pavé de touches avec le symbole "-"). Il est possible de déplacer plusieurs axes simultanément.



M0000856.1

6.3.3.3 - Déplacement en mode cartésien (Frame, Tool)



Après que le bras ait été mis sous puissance, sélectionner le mode Frame \checkmark ou Outil \checkmark dans le menu contextuel de la page de jog (voir chapitre 6.3.3.1).

En appuyant sur les touches de mouvement **(1)** il est possible d'effectuer des mouvements suivant les trois axes du système de coordonnées en cours (World par défaut). Ces mouvements se font dans le sens positif (pavé de touches avec le symbole "+") ou négatif (pavé de touches avec le symbole "-").

Les mouvements peuvent être effectués en translation et en rotation (voir figures 6.9, 6.10, 6.11) :

En Translation (Touches X, Y, Z) :

Un déplacement dans le sens de l'axe X sera appelé X+, un déplacement dans le sens inverse de l'axe X sera appelé X- (idem pour les axes Y et Z).

En rotation (touches RX, RY et RZ) :

La rotation autour de l'axe X dans le sens X+ est appelée RX+, une rotation dans le sens inverse de l'axe X est appelée RX- (idem pour les axes Y et Z).

Cas particulier (bras TS) :

La rotation RZ n'est possible que si l'axe Z du repère courant coïncide avec l'axe Z du repère World. Les rotations RX et RY n'ont aucun effet.



Figure 6.9

Si le mode Tool a été sélectionné, les mouvements sont effectués par rapport à l'axe de l'outil utilisé (Flange par défaut).







M0000772.1

6.3.3.4 - Déplacements en mode point

Le mode POINT permet de se déplacer sur un point de l'application. Pour afficher les points d'une application, vous devez d'abord sélectionner un référentiel dans cette application. Il est alors possible de filtrer la liste des points en sélectionnant un référentiel dans le filtre qui se trouve juste au-dessus de la liste de points.



Figure 6.12

Lorsque le mode de déplacement POINT est sélectionné, l'écran affiche :

- Le mode de déplacement actif (1) :
 - Mode Line, les déplacements vers le point cible s'effectuent en ligne droite.
 - Mode Joint, les déplacements se font point à point.
 - Mode Align, l'axe Z de l'outil est aligné avec l'axe le plus proche du repère courant. L'extrémité de l'outil effectue une rotation sans translation.
- Le mode pas à pas sélectionné (2) et la valeur du pas. Quand le mode pas à pas est actif, chaque mouvement manuel est un pas de la taille spécifiée (en mm ou en degrés).

Pour commander le déplacement, toucher un point \checkmark ou une articulation \checkmark dans la liste correspondante. Le panneau contextuel s'affiche. Toucher Move pour se déplacer vers le point. Toucher Appro pour se déplacer vers le point selon les paramètres d'approche spécifiés.

6.3.4 - APPRENTISSAGE DE POINTS

M0000770.1

Toucher un point \checkmark ou une articulation \checkmark dans la liste correspondante. Le panneau contextuel s'affiche. Toucher Teach ou Teach with config (ce dernier ne s'applique qu'aux points) pour apprendre la position.

6.4 - MOUVEMENTS AUTOMATIQUES

6.4.1 - MODE AUTOMATIQUE

6.4.1.1 - Mode local

M0000775.1

Le mode local permet de faire déplacer le robot sans aucune intervention humaine à la vitesse maximale définie pour l'application. Les mouvements sont le résultat d'un scénario écrit dans un programme.



DANGER

Quand le robot est en mode local, il est interdit à toute personne de se trouver à l'intérieur de l'enveloppe de travail dans laquelle évolue le bras.

Le robot n'est opérationnel que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Le bras est sous puissance.
- Une application de mouvement est chargée en mémoire et est en cours d'exécution.



L'ordre de mouvement est donné à partir du SP2 par la touche Move / Hold (voir chapitre 6.4.1.1).

Les mouvements du bras sont exclusivement gérés par l'application.



L'opérateur ne peut intervenir que pour stopper ou reprendre le mouvement et régler la vitesse d'exécution avec la touche "+/ -".

6.4.1.2 - Mode déporté

M0000822.1

Le fonctionnement du mode déporté est similaire à celui du mode local.

Les différences sont les suivantes :

- Le bras est mis sous puissance par un système externe (contrôleur, MCP externe) à l'aide d'un signal d'entrée numérique système ou par l'utilisation de l'instruction enablePower (voir le manuel de référence du langage VAL 3).
- L'ordre de mouvement Move / Hold peut être généré automatiquement dès que la puissance sur le bras est effective (voir l'instruction autoConnectMove dans le manuel de référence du langage VAL 3).
- Le bouton Move / Hold Upeut être désactivé en fonction du profil utilisateur.

Le signal système enablePower doit tout d'abord être configuré avant de pouvoir être relié à une entrée digitale (voir chapitre 5.8.4) :

- Une impulsion de 200 ms sur le signal enablePower met la puissance.
- Une deuxième impulsion sur le signal enablePower coupe la puissance du bras.



DANGER

Quand le robot est en mode déporté, il est interdit à toute personne de se trouver à l'intérieur de l'enveloppe de travail dans laquelle évolue le bras.



DANGER

Lorsqu'elle est pilotée en mode distant, la séquence d'alimentation tiendra compte de l'état du contrôleur et ne sera pas répétée s'il n'est pas pris en compte la première fois.

6.4.1.3 - Mode test



M0000823.1

Le mode test est similaire au mode manuel. Il permet en plus de faire déplacer le robot à pleine vitesse avec présence de l'opérateur dans la cellule.



SÉCURITÉ

- Ce mode est réservé uniquement aux personnes habilitées à effectuer des mises au point de la cellule robotique, ayant été formées avec succès à la manipulation des robots Stäubli et ayant une connaissance approfondie de la cellule de production et de ses dangers.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents.

La vitesse maximale s'affiche dans la barre d'état.

Le signal système reducedSafety doit tout d'abord être configuré avant de pouvoir être relié à une entrée digitale (voir chapitre 5.8.4).

Pour augmenter la vitesse il est nécessaire de :

- Mettre le bras sous puissance.
- Valider le passage au mode test par une impulsion de 200 ms du signal reducedSafety.
- Mettre la vitesse moniteur à 100% avec les touches de vitesse "+/-".
- Chaque appui sur le "+" augmente alors la vitesse maximale.

Cette procédure est à refaire après chaque coupure de puissance.

6.4.2 - MISE SOUS PUISSANCE DU BRAS

M0000776.1



Figure 6.13

Dans les conditions normales de fonctionnement, la marche à suivre est la suivante :

Sélectionner le mode manuel sur la face avant du WMS9 ou dans l'écran du MCP. Le mode sélectionné est affiché sur le WMS9 et sur le MCP (voir chapitre 2.4).

Appuyer sur le bouton (1) de mise sous puissance de bras. Cette action est prise en compte si le bouton de validation (2) a été amené dans sa position médiane au cours des 15 dernières secondes.

S'il n'est pas possible de mettre le bras sous puissance parce que le bouton de validation a été actionné il y a plus de 15 secondes, il faut relâcher le bouton puis appuyer à nouveau dessus.



SÉCURITÉ

Autant que possible, le mode de marche manuel doit être exécuté alors que personne ne se trouve dans l'espace protégé. S'il est nécessaire de se tenir à l'intérieur de la cellule en mode manuel, l'opérateur doit être averti des risques résiduels inhérents à cette situation. Les risques résiduels typiques dans la cellule sont décrits au chapitre 3.1.6.

Le voyant du bouton se met à clignoter pendant quelques secondes puis reste allumé fixe, cela signifie que le bras est désormais sous puissance et prêt à effectuer des mouvements.

Un nouvel appui sur le bouton (1) coupe la puissance sur le bras et active les freins. Il est alors nécessaire, pour rendre les mouvements possibles, de relancer la procédure de mise sous puissance du bras.

En mode manuel, la puissance est également coupée si le bouton de validation est relâché ou si la position du sélecteur du WMS9 a changé (changement de mode de marche).

6.4.3 - DÉMARRAGE ET ARRÊT DE L'APPLICATION

6.4.3.1 - Démarrage en mode local

M0000778.1

Le mode local n'est généralement pas utilisé en production pour éviter une action de l'utilisateur après un arrêt d'urgence.



DANGER

En mode local, le bras du robot réalise des mouvements rapides. Ces mouvements peuvent être dangereux. Il est impératif de respecter les normes de sécurité préconisées pour l'utilisation des robots et d'informer les opérateurs sur les dangers encourus.



DANGER

Si une application est configurée en mode "Exécution automatique", elle démarre dès que le contrôleur est mis sous puissance.

Une fois l'application ouverte :

- Placer le sélecteur à clé 3 positions sur la position appropriée ou sélectionner le mode local sur l'écran MCP. Le mode sélectionné est indiqué sur l'interface opérateur WMS9 et sur le MCP.
- Mettre le bras sous puissance en appuyant sur le bouton de mise sous puissance (voir chapitre 6.4.2).

La mise sous puissance est effective lorsque le bouton reste allumé fixe.

Pour démarrer l'application, accéder aux applications VAL 3 en sélectionnant VAL 3



page d'accueil. Dans la liste des applications ouvertes, sélectionner le bouton Exécuter **v** situé à côté de l'application que vous souhaitez démarrer. Après son premier démarrage, une application peut être démarrée et arrêtée depuis le panneau d'état (toucher le centre de la barre d'état pour y accéder).

Donner l'ordre de mouvement en maintenant enfoncée la touche Move / Hold.



Figure 6.14 : Touche Move / Hold

6.4.3.2 - Démarrage en mode manuel

Une fois l'application ouverte (voir chapitre 6.4.4) :

Placer le sélecteur à clé 3 positions sur la position appropriée ou sélectionner le mode manuel sur l'écran du MCP. Le mode sélectionné est indiqué sur l'interface opérateur WMS9 et sur le MCP.

Figure 6.15 : Icône mode manuel

- Maintenir le bouton de validation dans sa position médiane (voir chapitre 6.4.2).
- Mettre le bras sous puissance en appuyant sur le bouton de mise sous puissance.
- Pour démarrer l'application, accéder aux applications VAL 3 en sélectionnant VAL 3

page d'accueil. Dans la liste des applications ouvertes, sélectionner le bouton Exécuter visitué à côté de l'application que vous souhaitez démarrer. Après son premier démarrage, une application peut être démarrée et arrêtée depuis le panneau d'état (toucher le centre de la barre d'état pour y accéder).

Donner l'ordre de mouvement en maintenant enfoncée la touche Move / Hold.

I0000692 Figure 6.16 : Touche Move / Hold

П

6.4.3.3 - Démarrage en mode déporté

En mode déporté, la mise sous puissance du bras est effectuée par un système externe (MCP externe, PLC) par le biais d'une entrée digitale dédiée (voir chapitre 6.3). La mise sous puissance du bras peut aussi être commandée par l'utilisation de l'instruction EnablePower (voir Manuel de Référence du langage VAL 3).

Une fois l'application ouverte : (voir chapitre 6.4.4).

Placer le sélecteur à clé 3 positions sur la position appropriée ou sélectionner le mode Déporté sur l'écran du MCP. Le mode sélectionné est indiqué sur l'interface opérateur WMS9 et sur le MCP.

Figure 6.17 : Icône mode déporté

Pour démarrer l'application, accéder aux applications VAL 3 en sélectionnant VAL 3

page d'accueil. Dans la liste des applications ouvertes, sélectionner le bouton Exécuter **v** situé à côté de l'application que vous souhaitez démarrer. Après son premier démarrage, une application peut être démarrée et arrêtée depuis le panneau d'état (toucher le centre de la barre d'état pour y accéder).

6.4.3.4 - Arrêt des mouvements

Lorsque le robot exécute des mouvements programmés, il est toujours possible de les arrêter par une action à partir du MCP. Suivant le mode d'arrêt choisi par l'utilisateur, le système peut adopter plusieurs types de comportements.

6.4.3.5 - Arrêt / reprise des mouvements avec la touche Move / Hold

Figure 6.18 : Touche Move / Hold

M0000227.1

M0000782.1



M0000780.1





- En mode manuel, les mouvements du bras sont activés lorsque la touche Move / Hold est activée. Dès que la touche est relâchée, le bras s'arrête immédiatement sur la trajectoire programmée.
- En mode local et déporté, un appui sur la touche Move / Hold arrête les mouvements et fait passer le robot en mode pause. Un nouvel appui sur la même touche réactive les mouvements.

Mouvements de reprise

Lors de l'arrêt des mouvements programmés par appui sur la touche Move / Hold ou lors d'une coupure de puissance, le système mémorise un point d'arrêt.

Quand les mouvements sont relancés, le bras revient au point d'arrêt (si nécessaire) selon un mouvement point à point, à une vitesse limitée à 250 mm/s.

Pour commander le mouvement de reprise en mode local ou manuel, appuyer sur la touche Move / Hold. Le mouvement de reprise peut être automatique en mode "Déporté".



La touche Move / Hold n'arrête pas l'application en cours, elle ne fait que suspendre les mouvements du bras. Le robot se trouve alors en mode Pause.

Arrêt avec le bouton de mise sous / hors puissance

Lors de la mise hors puissance (voir chapitre 6.3), les mouvements sont d'abord suspendus comme avec la touche Move / Hold puis le système actionne les freins et coupe la puissance du bras. Pour reprendre les mouvements, suivre la procédure propre au mode de marche sélectionné (voir chapitre 6.4.2).



La mise hors puissance du bras à partir du MCP est utilisable dans tous les modes de marche.

6.4.3.6 - Arrêt / reprise des mouvements avec la touche Stop

M0000829.1

Pour arrêter l'application en cours, sélectionner Stop $\mathbf{\Psi}$ à côté du nom de l'application dans la rubrique Applications en cours d'exécution de la page APPLICATIONS VAL 3. L'application peut également être arrêtée depuis le panneau d'état, qui s'affiche en touchant le centre de la barre d'état. Dans tous les cas, une fenêtre s'affiche pour demander la confirmation.

Pour redémarrer, ouvrir la page APPLICATIONS VAL 3 en sélectionnant VAL 3

d'accueil. Dans la liste des applications ouvertes, sélectionner le bouton Exécuter visitué à côté de l'application que vous souhaitez démarrer. Après son premier démarrage, une application peut être démarrée et arrêtée depuis le panneau d'état (toucher le centre de la barre d'état pour y accéder).

Le contrôleur redémarre l'application depuis le début.



La fonction d'arrêt de l'application n'entraîne pas forcément un arrêt immédiat. En fonction de la programmation de l'application, il est possible que le robot achève le cycle en cours et s'arrête, ou qu'il s'arrête immédiatement (option par défaut).

6.4.3.7 - Arrêt des mouvements avec le bouton d'arrêt d'urgence

M0000783.1

Lors d'un arrêt d'urgence, la norme impose une coupure rapide de l'alimentation électrique du bras, qui peut provoquer une décélération plus forte que celle obtenue à l'aide du bouton de coupure de l'alimentation. Par conséquent, l'arrêt d'urgence ne doit pas être utilisé comme une méthode normale d'arrêt du robot ou de mise hors puissance du bras.

Après s'être assuré que toutes les conditions de sécurité sont rétablies, la procédure de mise sous puissance du bras peut se faire avec le MCP (voir chapitre 6.2).

6 - Exploitation

6.4.4 - GESTIONNAIRE D'APPLICATION VAL 3

6.4.4.1 - Opérations sur les applications

Pour modifier les applications, utiliser de préférence la STÄUBLI Robotics Suite sur PC.

Ouverture d'une application existante

Pour ouvrir une application, ouvrir la page APPLICATIONS VAL 3 (sélectionner VAL 3 V⁻ dans la page d'accueil). Les applications disponibles sont affichées dans la liste en bas de la page. Sélection-

ner Ouvrir **W** sur la ligne de l'application que vous souhaitez ouvrir. Vous pouvez également indiquer un autre chemin en le sélectionnant dans la liste déroulante située au-dessus de la liste.

Fermeture d'une application

Sélectionner Fermer **W** à côté de l'application dans la liste des applications en cours d'exécution (l'application doit être fermée).

Enregistrement d'une application VAL 3 📑

A l'instant où la touche est actionnée, toutes les informations sont sauvegardées :

- Les variables globales et leur valeur courante.
- Les programmes de l'application.
- Les données de configuration de l'application.

6.4.4.2 - Moyens de diagnostic

M0000787.1

Evènements systèmes

Les évènements systèmes peuvent être signalés de plusieurs manières sur l'écran du MCP :

- Par l'apparition d'une fenêtre avec un message d'explication clair de l'erreur ou de l'évènement système.
- Dans un historique qui permet de prendre connaissance des événements du système classés dans un ordre chronologique en fonction de la date et de l'heure d'arrivée. Les messages sont archivés dans l'historique d'évènements accessible depuis le menu principal.
- Par l'affichage de l'indicateur "notification" dans la barre d'état. Il indique qu'un nouvel évènement a été ajouté dans l'historique sans que l'utilisateur n'en ait été prévenu par l'apparition d'une fenêtre. L'indicateur "notification" disparaît quand l'utilisateur a consulté la liste des événements.

Etat des tâches

CS9

Pour ouvrir le gestionnaire de tâches VAL 3, sélectionner VAL 3 dans la page d'accueil. Il contient la

liste des tâches et leur état 💳

Etat des entrées / sorties

Pour afficher l'état des entrées et des sorties, sélectionner le menu "E/S" dans la page d'accueil.

Cette branche est utilisée pour afficher l'état des entrées et des sorties des cartes du contrôleur définies dans le système (RSI9, Bus de terrain, Modbus TCP).

Témoins lumineux des cartes du système

Pour connaître la signification des témoins lumineux de la carte RSI9 et autres cartes du système.





M0000786.1

Exemples d'évènements courants et moyens de diagnostic

Evènement	Diagnostic
Malgré le démarrage de l'applica- tion avec la touche "Run", le robot ne bouge pas.	 Vérifier le voyant associé à la touche "Move / Hold". Vérifier que la tâche n'a pas été suspendue par un point d'arrêt. Vérifier que la tâche n'est pas en erreur (le Gestionnaire de tâches est accessible depuis le menu principal). Vérifier que l'application n'est pas en mode attente (icône ? dans la barre d'état).
L'application a démarré mais rien n'est affiché à l'écran.	Les informations relatives à un programme VAL 3 ne sont affi- chées que dans la page utilisateur.
L'appui sur la touche de menu contextuel "Rep." (Reprendre) d'une tâche n'a aucun effet.	 Vérifier que la tâche n'est pas en erreur. Vérifier que la tâche n'est pas arrêtée sur un point d'arrêt. Dans ce cas, supprimer le point d'arrêt ou utiliser le menu "Rep." via le programme de débogage.
Le robot ne se déplace pas vers l'endroit voulu.	 Si, lors d'un appui sur la touche "Move / Hold" le robot ne suit pas les mouvements programmés : Vérifier que le contrôleur n'est pas en mode manuel "Point" (voyant associé allumé), dans ce cas le robot se déplace vers le dernier point sélectionné pour un mouvement manuel. Pour revenir aux mouvements programmés, quitter le mode "Point" (voir le chapitre 6.1.2).
Lorsqu'une application est arrêtée avec la fonction "Stop", l'indica- teur "Run" reste activé.	 Une tâche doit encore être en phase de débogage. Sortir du débogueur, puis tuer cette tâche dans le gestion- naire de tâche.
1 2 Un appui sur les tou- ches "1" ou "2" ne fait pas com- muter les électrovannes.	Vérifier que ces touches n'ont pas été affectées à d'autres sorties.

6.4.5 - SRS

M0000785.1

Suite logicielle sur PC permettant le développement et la maintenance d'applications robotiques.

Fonctions de base

- Transfert de fichiers facile entre le contrôleur de robot et le PC de développement.
- Réalisation de sauvegarde de l'intégralité du système robot vers un PC déporté pour une sauvegarde complète, soit manuellement, soit en automatique à partir d'une tâche planifiée.
- Visualisation des bras robot en mode 3D.
- Exécution / modification des programmes VAL 3 dans la CS8 émulée.
- Présentation de type fenêtre unique à l'agencement entièrement personnalisable.

Development Studio

- Éditeur de programme VAL 3 avec fonctionnalités avancées telles que le débogage en ligne, la saisie automatique, l'intelligence, des blocs de code, etc.
- Possibilité d'importer des données CAO (STEP, IGES, STL, VRML).
- Possibilité de créer des modèles sur la base de primitives standards (cubes, sphères, etc...).
- Lien direct entre la scène 3D et l'éditeur de programmes (pour la création/édition de données géométriques, etc...).



- Réalisation de simulation multi-robots (l'espace de travail des robots, temps de cycle réalistes par le cadencement de chaque contrôleur de la cellule).
- Chaque robot simulé peut être piloté par un contrôleur émulé ou réel.
- Détection de collisions haute performance (mise en évidence des éléments en collision, vérification de distances minimums).

Maintenance Studio

- Remote Access permet l'accès complet au système robot depuis un site distant. Il est possible de contrôler le système depuis un PC déporté et d'obtenir un retour visuel direct de toute opération réalisée par l'opérateur sur le pendant d'apprentissage.
- Scène 3D en mode visualisation permettant le chargement d'une cellule 3D préalablement créée dans Development Studio.

6.4.6 - MISE AU POINT DES MOUVEMENTS

M0000788.1

Pendant l'édition d'un descripteur de mouvement dans le gestionnaire d'applications, une vue simplifiée est affichée, dans laquelle seuls la vitesse et le type de blending peuvent être modifiés. Le menu ">>" donne accès à l'interface avancée, dans laquelle tous les paramètres du descripteur de mouvement peuvent être modifiés.

La modification du paramètre de vitesse dans l'interface simplifiée modifie à la fois la vitesse de l'articulation et son accélération/décélération, de sorte que le comportement du bras reste harmonieux. De fait, les paramètres d'accélération et de décélération doivent être approximativement égaux au carré du paramètre de vitesse. Par exemple, une vitesse de 120% = 1.2 est mieux adaptée avec une accélération et une décélération de $1.2 \times 1.2 = 1.44 = 144\%$. Les valeurs d'accélération et de décélération plus élevées donnent un comportement du bras plus agressif mais plus instable.

Quand les paramètres d'accélération et de décélération sont modifiés dans l'interface avancée, la relation avec le paramètre de vitesse n'est pas toujours établie. Dans ce cas, lorsque l'interface simplifiée est affichée à l'aide du menu "<<", le paramètre de vitesse est affiché comme "Utilisateur". Il peut encore être modifié, afin de retrouver la relation par défaut entre la vitesse de l'articulation et l'accélération/décélération.



7 - Maintenance



7.1 - MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Le filtre à air de la ventilation doit être nettoyé et/ou changé autant de fois que nécessaire en fonction de son encrassement. Un contrôle visuel doit être effectué une fois par an minimum.

7.2 - MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Pour toute demande de renseignement, commande de pièces de rechange, ou demande d'intervention, veuillez préciser le type et le numéro de série de la machine concernée, situés sur la plaque signalétique.

Vous trouverez le numéro de téléphone du contact le plus proche sur une étiquette apposée sur le contrôleur. Les coordonnées mises à jour du contact sont disponibles à l'adresse : http://www.staubli.com/contacts.



Pour garantir un bon fonctionnement du robot, il est impératif d'utiliser en réparation les pièces d'origine Stäubli.



SÉCURITÉ

La déclaration de conformité Stäubli précisant les exigences de la Directive Machines et de la réglementation locale en vigueur perd tout effet en cas de remplacement de pièces liées à la sécurité par des pièces issues d'anciens modèles ou de versions incompatibles. Une liste actualisée des pièces de rechange peut être demandée au Support Clients Stäubli Robotique de votre pays.



DANGER

Couper toutes les alimentations électriques et pneumatiques avant chaque intervention sur le contrôleur ou sur le bras. Il faut attendre au moins 5 minutes avant d'intervenir.



DANGER

Des tensions résiduelles peuvent être présentes entre les phases du moteur même à l'état "bras hors tension". Avant d'entreprendre toute intervention sur les connexions du moteur, le contrôleur doit être mis hors tension.

7.2.1 - SAUVEGARDE DU CONTRÔLEUR

M0000367.1

M0004394.1

M0004395.1

Il est important de maintenir une sauvegarde du contrôleur à jour pour faciliter et accélérer les opérations de maintenance. La sauvegarde doit contenir les données de configuration spécifiques du bras et du contrôleur, le firmware du contrôleur, le programme d'application de sécurité et l'application utilisateur.

La sauvegarde du contrôleur peut être effectuée soit depuis "Stäubli Robot Studio", soit directement depuis le contrôleur à l'aide d'une clé USB.

7.2.1.1 - Sauvegarde du contrôleur depuis SRS

Consulter la documentation SRS.

7.2.1.2 - Sauvegarde du contrôleur directement depuis le contrôleur

Cette procédure nécessite de démarrer le contrôleur depuis une clé USB.



M0000789.1

M0000833.1

1) Connecter une clé USB de 4 Gb minimum dans votre PC.

La clé USB sera entièrement effacée.

- 2) Démarrer l'outil USBIT (cet outil est disponible dans la base de données technique de Stäubli).
- 3) Sélectionner la clé USB et appuyer sur Restaurer.
- 4) Sélectionner le type de fichier img.gz puis le fichier cs9-CFAST-tools.img.gz.

C30 C39_CFA3	ST ► cs9-CFAS	T-tools ▶ usbit	t ▼ ∮	Rechercher dans : usbit	
rganiser 👻 Nouveau dossier				:≡ ▼ 🔳	(
🧰 data (D:) 👝 Disque amovible (F:)	~	Nom	^	Modifié le	Т
		😸 cs9-CFAS	T-tools.img.gz	12/04/2016 15:47	I
	E				
	E				
	II	<			
Nom du fichie	r: cs9-CFAST-	۲ در معامل میں در معامل ۲۰۰۰ در معامل ۲۰۰ در معامل م		Compressed (gzip) image files	•

Figure 7.1

5) Démarrer la restauration (ceci nécessite un certain temps...).



- 1) Connecter la clé USB dans le CS9 (J210 ou J209).
- 2) Démarrer le CS9, il démarre depuis la clé USB et Ethernet est configuré avec :
 - 1) J204, DHCP.

IpAddress (affichée sur la MMI).

2) J205 : adresse statique :

IpAddress=172.31.0.1; mask=255.255.0.0.

3) Les commandes suivantes sont disponibles :

s8.xcs9Part.sh	Initialisation totale de la CFAST. Après cette commande, une version de SRC doit être réinstallée et les partitions USR et LOG sont vides.
s8.xcs9RestoreSys.sh	Initialisation de la partition système de la CFAST. Après cette commande, une version de SRC doit être réinstallée ; les partitions USR et LOG ne sont pas affectées.
usrPartBackup.sh	Copier et sauvegarder la partition USR sur la clé USB ⁽¹⁾ .
usrPartRestore.sh	Restaurer la partition USR sur le contrôleur ⁽¹⁾ .

- (1) Sauvegarder / restaurer la partition USR
 - La commande usrPartBackup.sh crée un fichier dénommé USRbackup.tar dans le dossier actif de la clé USB.

Pour copier ce fichier sur votre PC utiliser la commande :

- pscp.bat maintenance@lpAddress:USRbackup.tar fileNameOnThePC
- La commande usrPartRestore.sh restaure la partition USR à partir du fichier USRbackup.tar du dossier actif de la clé USB.

Pour copier un fichier de sauvegarde de votre PC vers la clé USB, utiliser la commande :

pscp.bat fileNameOnThePC maintenance@IpAddress:USRbackup.tar

Comment utiliser des commandes :

Depuis une ligne de commande windows :

- 1) Ouvrir le dossier hôte d'un s8.xcs9 (cdDoc\System\host).
- 2) Taper la commande plink.bat maintenance@lpAddress "./command".

Par exemple : plink.bat maintenance@10.10.xx.xx "./s8.xcs9Part.sh".



Atteinte potentielle à la sécurité ! La clé hôte du serveur ne correspond pas à celle que PuTTY a mis en cache dans le registre. Cela signifie soit que l'administrateur du serveur a modifié la clé hôte, soit que vous êtes connecté à un autre ordinateur prétendant être le serveur. La nouvelle empreinte digitale de la clé rsa2 est : ssh-rsa 2048 2c:a1:a3:c5:78:f1:57:24:ed:77:91:48:44:f0:23:78

Connexion abandonnée.

Taper une fois la commande : pre-check.bat maintenance@lpAddress



132/190

7.2.2 - PIÈCES DE RECHANGE

- Fusibles CPT UL (voir chapitre 7.6.3.3.4).
- Fusible 10x38 alimentation électrique (URPS ou RPS) en fonction du type d'alimentation électrique (voir les chapitres 7.6.4 et).
- Batterie CPT (voir chapitre 7.6.3.3.3).
- Connecteurs E/S.
- Carte STARC.
- Variateur.
- Alimentation (URPS ou RPS).
- Tiroir CPT.
- Tiroir DP ou amplificateur DPM.
- MCP.
- Ventilateurs (URPS/RPS et CPT).
- Filtre à air.

Veuillez consulter le catalogue de pièces de rechange pour connaître les n° de référence.

7.2.3 - OUTILLAGE

M0000876.1

M0000824.1



- MCP (si non utilisé pendant la phase de production).
- Interface RBR (si nécessaire) (cf. manuel d'instruction TX2 pour plus d'informations).
- Alimentation 24 V externe pour CPT (RSI9) (si nécessaire).
- Alimentation 24 V externe pour RBR (si nécessaire).

Veuillez consulter le catalogue de pièces de rechange pour connaître les n° de référence.

7.3 - SÉCURITÉ

7.3.1 - MODE MAINTENANCE

Le bouchon de maintenance (cf. chapitre 2.5.1) réinitialise la configuration de la sécurité à une configuration par défaut pour pouvoir tester le contrôleur et le bras.

- Les arrêts de sécurité de l'utilisateur sont désactivés; La sécurité du personnel est garantie par la vitesse lente du robot et sous le contrôle du bouton de validation, y compris en mode automatique.
- La sélection du mode de marche et l'acquittement du redémarrage de sécurité se font à l'aide du boîtier de commande manuelle.

La configuration de sécurité antérieure est restaurée simplement en retirant le bouchon de maintenance.

Le bouchon de maintenance est destiné à prévenir les risques de court circuit des arrêts de sécurité de l'utilisateur pendant la maintenance. Après un tel court circuit, la sécurité du personnel ne peut pas être garantie en cas de fonctionnement en mode automatique (volontaire ou par erreur).



SÉCURITÉ

- Le bouchon de maintenance ne doit être utilisé que lorsqu'une modification temporaire de la configuration de sécurité est nécessaire pour des raisons de maintenance.
- Le personnel intervenant doit être formé aux risques existant à proximité du robot (cf. chapitre 3.1.5) et liés à l'utilisation du bouchon de maintenance.





Le personnel de maintenance doit posséder l'expérience requise pour effectuer des interventions électriques et mécaniques. Voir la réglementation en vigueur du pays concerné.

Les différentes étapes de dépannage représentées ci-dessous s'organisent selon 3 niveaux d'intervention :

- Niveau 1 (par défaut) : Opérations pouvant être effectuées par un technicien de maintenance sans formation spécifique Stäubli.
- Niveau 2 : Opérations pouvant être effectuées par un technicien de maintenance ayant suivi une formation spécifique Stäubli.
- Niveau 3 : Opérations devant être effectuées par le Support Clients Stäubli.

7.3.3 - **RISQUES**

M0000791.1



DANGER

- Couper toutes les alimentations électriques et pneumatiques avant chaque intervention sur le contrôleur ou sur le bras. Il faut attendre au moins 5 minutes avant d'intervenir.
- Bien que cela ne soit pas précisé à chaque étape du dépannage, chaque changement ou déconnexion de composant doit être effectué quand l'interrupteur principal du CS9 se trouve dans la position 0 (arrêt).
- Certains des diagnostics nécessitent d'arrêter et de remettre en marche le contrôleur de temps en temps. N'oubliez pas de l'arrêter pour changer les composants.
- Les phases du moteur restent à 230 V lorsque le bras est hors tension (sans arrêt de sécurité) ou en cas de défaillance de l'amplificateur (avec arrêt de sécurité).



Utiliser un bracelet électrostatique et un tapis antistatique reliés au contrôleur pour toute manipulation de carte ou de composant.

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les charges électrostatiques (voir le chapitre 7.4.2).
- Pendant les opérations de maintenance et/ou de diagnostic, si des pièces sont remplacées ou échangées avec d'autres appartenant à d'autres systèmes, vérifier qu'elles soient parfaitement compatibles (sur le plan matériel et logiciel). Vérifier, à vitesse lente, que le robot fonctionne correctement, en particulier le calibrage.



SÉCURITÉ

Après l'échange d'un composant important pour la sécurité, les fonctions de sécurité suivantes doivent être vérifiées :

Composant remplacé	Fonction ou composant à tester	
MCP	Bouton de validation	
	Arrêt d'urgence	
RSI9 (Tiroir CPT)	Version de sécurité (programme et paramètres)	
	Arrêts de sécurité utilisateur utilisés (USIA, USIB, USIC, USID)	
	Sorties sûres utilisées (USOA, USOB, USOC)	
	Modes de marche et acquittement de redémarrage de sécurité	
	Bouton de validation et arrêt d'urgence du MCP (si disponible)	
RBR	Libération manuelle du frein depuis l'interface du RBR (si disponible)	
Alimentation électri- que 24 V externe sur RSI9	Sorties sûres (USOA) avec le contrôleur hors tension	
Alimentation électri- que 24 V externe sur RBR	Libération manuelle du frein depuis le RBR avec le contrôleur hors tension	

Selon la norme EN 60204-1, quand une partie de machine ou de son équipement associé est changée ou modifiée, la nécessité d'une nouvelle vérification et de tests de l'équipement électrique doit être évaluée.

L'un des tests à effectuer est la mesure de la résistance d'isolement. Selon la norme, cette résistance doit être > 1 M Ω , ce qui était le cas pour le contrôleur CS9 après retrait des parasurtenseurs de l'alimentation électrique.

Cela n'est pas possible sur un système opérationnel ; pour effectuer ce test sur le terrain :

- pour l'alimentation triphasée (URPS), vous trouverez sur le connecteur principal une résistance entre phase et masse d'environ 350 kΩ +/-15%.
- pour l'alimentation monophasée (RPS), vous trouverez sur le connecteur principal une résistance entre phase et masse d'environ 320 kΩ +/-15%

7.4 - PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

7.4.1 - INFORMATIONS SUR LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

M0000207.1

Qu'est-ce qu'une décharge électrostatique ?

Tout le monde a expérimenté les effets de l'électricité statique sur ses vêtements ou en touchant un objet métallique sans être conscient des dommages provoqués par l'électricité statique sur les composants électroniques.

Notre souci d'intégrer les notions de qualité et de fiabilité à nos produits rend nécessaire la prévention contre les effets des décharges électrostatiques. Par conséquent, tous les collaborateurs et utilisateurs doivent être informés.

Stockage d'une charge

Une charge électrique se crée simplement en combinant un conducteur, un diélectrique et le sol (potentiel de référence plus faible, habituellement la terre dans le cas d'une charge statique).

Exemples : Personnes, circuits imprimés, circuits intégrés, composants, tapis conducteurs, lorsqu'ils sont séparés du sol par un diélectrique.



La décharge électrostatique ou ESD

La plupart des gens ont fait l'expérience des ESD en recevant une décharge électrique alors qu'ils marchaient sur un tapis et touchaient un bouton de porte ou encore alors qu'ils descendaient d'une voiture.

Dans la plupart des cas, on peut dire :

- Pour ressentir une ESD, il faut une charge d'au moins 3 500 V.
- Pour l'entendre, il faut une charge d'au moins 5 000 V.
- Pour voir une étincelle, il faut une charge d'au moins 10 000 V.

Ceci montre qu'il est possible de générer des charges dépassant 10 000 V avant de remarquer une décharge électrostatique !

Risques générés par la décharge électrostatique

La forte tension des ESD (plusieurs milliers de volts) génère un danger pour les composants électroniques. Un semiconducteur doit être manipulé avec précaution afin d'éviter une destruction par ESD. On estime que les ESD détruisent seulement 10% des composants affectés. Les 90% des composants restants tombent dans la catégorie "dégradés". Un composant peut être abîmé avec seulement 25% du voltage requis pour le détruire.

Ces défaillances cachées peuvent faire apparaître des problèmes des jours, des semaines, voire des mois après l'incident. Les composants peuvent également subir un changement de leurs caractéristiques de fonctionnement. Les tests initiaux sont passés avec succès, mais une erreur intermittente intervient sous contrainte de températures ou de vibrations. Les mêmes composants passeront avec succès les tests "tout ou rien" réalisés à l'occasion de réparations, mais les problèmes réapparaîtront une fois sur site.

Source	Humidité relative bas- se 10 - 20%	Humidité relative moyenne 40%	Humidité relative hau- te 65 - 90%
Marche sur tapis	35 kV	15 kV	1.5 kV
Marche sur Vinyl	12 kV	5 kV	0.3 kV
Ouvrier à son poste	6 kV	2.5 kV	0.1 kV
Notices plastifiées	7 kV	2.6 kV	0.6 kV
Sacs polyéthylène	20 kV	2 kV	1.2 kV
Polyuréthane cellulaire	18 kV	11 kV	1.5 kV

Tensions ESD typiques

Sources de charge

- Surfaces de travail
- Emballages
- Sols
- Manipulations
- Chaises
- Assemblages
- Transports
- Nettoyages
- Vêtements
- Réparations

Pièces sensibles aux charges statiques

- Cartes électroniques
- Alimentations
- Codeurs
- etc...

7.4.2 - PRÉVENTION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

M0000547.1

Il est indispensable de se prémunir contre les décharges électrostatiques lors d'une intervention sur les composants électroniques, les sous-ensembles et les systèmes complets.

Eliminer les dangers des ESD nécessite un effort d'équipe concerté. Le respect des instructions suivantes permet de réduire de façon substantielle les dommages potentiels causés par les ESD et préserve la fiabilité du robot sur le long terme :

- Informer le personnel sur les risques dus aux ESD.
- Connaître les zones critiques sensibles aux ESD.
- Connaître les règles et procédures pour faire face aux ESD.
- Toujours transporter les composants et cartes dans un équipement de protection contre les charges électrostatiques.
- Se mettre à la terre avant toute intervention sur un poste de travail.
- Tenir les équipements non conducteurs (générateurs de charge statique) éloignés des composants et des cartes.
- Utiliser les outils de protection contre les ESD.

Poste de travail Stäubli

Pour la manipulation des cartes électroniques, les postes de travail Stäubli sont équipés d'un revêtement dissipateur de charge statique relié à la terre.

Zones de travail

Un bracelet antistatique est requis pour manipuler les cartes ou les composants électroniques.

Ecarter de la zone de travail les objets générateurs de charge statique.

Les circuits imprimés, cartes et composants électroniques doivent rester dans des sachets antistatiques.

Bracelets antistatiques

Des bracelets sont fournis dans l'équipement standard du robot.



Pour toute manipulation de cartes de circuits électroniques ou de composants électriques, utiliser un bracelet et un tapis antistatiques connectés au châssis du contrôleur ou du bras et à la masse.

7.5 - CALIBRAGE, RESTAURATION, LIBÉRATION DU FREIN

M0000800.1



Après chaque procédure de calibrage ou de restauration, le calibrage du bras doit être soigneusement vérifié, afin de s'assurer que le robot peut se déplacer dans la plage angulaire prévue mais pas au-delà. Cette vérification doit être effectuée à vitesse lente.



7.5.1 - DÉFINITION

M0000795.1

Les bras Stäubli sont calibrés en usine, afin de déterminer avec la meilleure précision la position géométrique particulière "zéro" du bras. La qualité du calibrage est essentielle pour la précision du bras, c'est-à-dire sa capacité à respecter les positions cartésiennes demandées.

En cas d'échanges d'éléments de transmission (moteur, courroie, codeur), ou de glissement mécanique suite à un choc, la position géométrique particulière "zéro" du bras peut être décalée sur un ou plusieurs axes : il faut alors calibrer ces axes pour retrouver la précision d'origine du bras.

Lorsqu'un ou deux axes sont décalés, il existe des procédures simples de recalage à partir de positions de référence pré-établies. Si plus de 2 axes sont décalés, ou si l'on ne dispose pas de positions de référence, il n'est pas possible de calibrer précisément le bras et il faut alors mettre en oeuvre une procédure complète de calibrage.



Il est important de prévoir une procédure de calibrage dans la cellule et de définir à l'avance les positions de référence associées.

A chaque instant, la position du bras est donnée par :

- La position mesurée de chaque moteur (codeur).
- Les offsets de calibrage au zéro.

Ces offsets sont enregistrés dans les codeurs correspondants à chaque moteur. Une sauvegarde est enregistrée dans le fichier arm.cfx du contrôleur, dont une copie est fournie sur le CD-ROM livré avec chaque bras.

Au démarrage, si un offset de zéro d'un codeur de moteur est différent de celui du fichier arm.cfx (remplacement du bras relié au contrôleur), il faut indiquer quel offset est correct : c'est l'opération de restauration.

Le codeur du moteur stocke également un offset de phase pour l'ensemble codeur-moteur. Comme pour les offsets au zéro, les offsets de phase moteur sont sauvegardés dans le fichier arm.cfx du contrôleur. Au moment du démarrage, si les offsets de phase moteur d'un ensemble codeur-moteur sont différents de ceux du fichier arm.cfx, il faut désigner quels sont les offsets à prendre en compte au moyen de l'opération de restauration.

7.5.2 - PROCÉDURE DE RESTAURATION

M0000796.1

La procédure de restauration peut être exécutée depuis la page de calibrage, accessible depuis la pa-

ge d'accueil SP2 en sélectionnant ROBOT X> Calibrage.

Cette opération sert à actualiser les données du bras ou du contrôleur en cas d'incohérence entre les données d'un codeur moteur et les données du fichier arm.cfx du contrôleur.

La procédure est soit une réparation, qui consiste dans la récupération des données du codeur à l'intérieur du bras (en cas de perte de communication avec le bras ou avec le contrôleur) ou une récupération des informations de l'articulation dans la carte DSI9 et leur réinjection dans le contrôleur (généralement après la connexion d'un nouveau bras au contrôleur).

Dans tous les cas, la première étape consiste à sélectionner une position de référence dans une liste au début de la page de calibrage.

Si une restauration est nécessaire sur une ou plusieurs articulations (suite à une perte de communica-

tion) l'icône réparation apparaît dans la colonne correspondant à l'articulation. Toucher l'icône pour démarrer la procédure.

Si une restauration est nécessaire sur une ou plusieurs articulations (suite à la connexion d'un nou-

veau bras au contrôleur) l'icône de restauration apparaît dans la colonne correspondant à l'articulation. Toucher l'icône pour démarrer la procédure. Les deux procédures peuvent également être exécutées sur toutes les articulations à la fois en tou-

chant l'icône correspondante dans le panneau contextuel qui s'affiche avec la touche de menu



Le fichier arm.cfx contient d'autres données propres au bras (butées logicielles modifiées, marques usine, marques utilisateur) qui ne sont pas mises à jour par cette opération. Lors du remplacement d'un bras, il est préférable de récupérer le fichier arm.cfx du nouveau bras et de l'installer sur le contrôleur.

- Si vous avez remplacé un moteur ou un codeur, la procédure de maintenance aurait dû mettre à jour tous les offsets dans le codeur du moteur et le fichier arm.cfx. Le menu restauration vous invite donc à reprendre la procédure pour corriger le problème.
- Si vous n'avez rien modifié dans le bras ou le contrôleur, le problème peut être lié à un défaut du codeur du moteur (perte de données) ou à une altération du fichier arm.cfx du contrôleur. Contrôler le contenu du fichier arm.cfx (menu Export "Exp" de l'application de calibration) et comparez-le au fichier d'origine. S'il est corrompu, restaurez-le à partir d'une sauvegarde ou, avec le menu de restauration, en simulant un changement de bras. Si le fichier est correct, le défaut doit provenir du codeur, qui peut être reprogrammé à l'aide du menu de calibrage.



Les offsets de phase moteur pour les codeurs sont critiques et si ils sont incorrects, ils peuvent rendre un moteur incontrôlable. N'actualisez jamais un codeur si vous n'êtes pas certain d'utiliser les bonnes données.

7.5.3 - PROCÉDURE DE CALIBRAGE

M0000797.1

Avant de calibrer un ou plusieurs axes du robot, il faut avoir placé les axes sur une position de référence avec la plus grande précision possible. Les coordonnées exactes de cette position de référence doivent être déterminées à l'avance.

Séquence des opérations :

- Sélectionner la position de référence dans la liste déroulante en haut de la page de calibrage.
- Si la position de référence n'a pas encore été saisie, il est possible de la mémoriser à l'aide du

panneau contextuel accessible avec la touche de menu . Toucher l'icône de la fonction ap-

prentissage Opour mémoriser la position.

- Toucher l'icône de calibrage dans la page de calibration pour effectuer l'opération sur toutes les articulations (utiliser la flèche de la barre de titre de la position de référence) ou sur une articulation en particulier (utiliser la flèche figurant sur la ligne correspondant à l'articulation). Dans les deux cas, une fenêtre s'affiche pour demander confirmation.
- Vérifier le calibrage du bras en allant à vitesse lente sur un point connu.





M0000858.1

Pour ouvrir la page de libération des freins, sélectionner ROBOT N> Freins.



DANGER

- Dans la mesure du possible, les opérations à proximité du bras doivent être effectuées en dehors de la zone de chute d'un axe.
- Le bras doit être sécurisé avant toute intervention sur ses composants mécaniques.
- La fonction de libération du frein du SP2 et de l'interface RBR ne doivent pas être utilisées avec un bras dont la base n'a pas été immobilisée sur la surface d'installation.
- En fonction du bras et de l'axe, la libération du frein peut entraîner un mouvement inattendu.



DANGER

Sur les robots Scara, il n'y a pas de frein sur les axes 1 et 2.

Pour démarrer la procédure de libération du frein sur une articulation, sélectionner le mode de marche manuel puis toucher le bouton Sélectionner correspondant à l'articulation. Ceci active la procédure sur l'articulation sélectionnée.

Pour libérer le frein, maintenir le bouton de validation situé à l'arrière du SP2 appuyé et appuyer en

même temps sur la touche "1" ①. Si une de ces touches est relâchée, le frein se bloque de nouveau.

Pour terminer la procédure, toucher le bouton Terminé situé en haut de la page.



La fonction de libération du frein depuis le SP2 est sécurisée par le bouton de validation, un freinage électrique du moteur et une limite de vitesse lente sure.

- Une alarme de sécurité est déclenchée si un dépassement de vitesse est détecté pendant la libération du frein ; cette erreur ne peut être acquittée qu'en utilisant l'entrée de sécurité J101-4 (bouton de redémarrage du WMS9). Si cette entrée de sécurité n'est pas utilisée, un redémarrage est nécessaire pour la restauration.
- Le freinage électrique et la limite de vitesse n'autorisent que des mouvements lents ; la fonction de libération du frein RBR doit être utilisée quand des mouvements plus rapides sont nécessaires (voir manuel du bras TX2).

7.6 - DÉPANNAGE

7.6.1 - MÉTHODOLOGIE DE MAINTENANCE

M0000289.1

Les chapitres suivants présentent la méthodologie générale de dépannage du robot. Celle-ci est basée sur les indicateurs visuels fournis par le contrôleur (diodes, affichage) et sur les indications données par le MCP (messages contextuels, statuts).

Pour chaque point, on suppose que les points précédents ont été contrôlés et fonctionnent correctement.

7.6.2 - POSITION DES COMPOSANTS

8 5 0 PM3 łłį PM6 0 0 0 10 q 3 6 2 1

10000758

Repère	Composant	Désignation
1	URPS ou RPS	Tiroir alimentation de puissance, versions triphasée ou monophasée
2	CPT	Tiroir calculateur
3	SBL-CPU	Bus de liaison Stäubli / Unité centrale de traitement
4	RSI9	Carte Interface de Sécurité pour contrôleur CS9
5	ММІ	Interface homme-machine
6	PCle	Interconnexion de composants périphériques express (option)
7	DP	Tiroir amplificateur
8	DPM 325	Module double amplificateur 325VDC
9	STARC9	Carte de contrôle de robots Stäubli pour contrôleur CS9
10	BACKPLANE	PCB de liaison entre l'alimentation URPS325 (ou l'alimentation RPS325) et le DP

Figure 7.2



M0000894.1

7.6.3 - ACCÈS AUX COMPOSANTS



Figure 7.3

Dans les chapitres suivants, il peut être nécessaire d'extraire certains composants pour réparer le contrôleur. Dans ce cas, suivre les procédures suivantes.



DANGER

- Couper toutes les alimentations électriques et pneumatiques avant chaque intervention sur le contrôleur ou sur le bras. Attendre que les 2 témoins "Vbus>60V" (1) situés à l'avant de l'URPS et du DP soient éteints avant d'entreprendre toute intervention.
- Avant toute opération de maintenance, l'interrupteur général doit être placé sur 0 et le connecteur du contrôleur X1 doit être débranché de la prise électrique.
- Des tensions résiduelles peuvent être présentes entre les phases du moteur même à l'état "bras hors tension". Avant d'entreprendre toute intervention sur les connexions du moteur, le contrôleur doit être mis hors tension.
- Préparer un endroit propre où poser les tiroirs après leur extraction.



ESD

Utiliser un support antistatique connecté en (2).



Lors des réparations, utiliser exclusivement des pièces et composants fournis par Stäubli.

7.6.3.1 - Accès au filtre à air

M0000835.1

Les filtres à air sont installés sur le côté droit du contrôleur.

 Pour y accéder, couper l'alimentation du contrôleur pour éviter que la poussière ne soit aspirée par les ventilateurs internes.

7 - Maintenance



Figure 7.4

Dévisser les 2 vis (3) et retirer la plaque avant.





Les 3 filtres peuvent être démontés individuellement pour être nettoyés ou remplacés.

7.6.3.2 - Accès à l'alimentation de puissance



10000959



Pour extraire l'alimentation de puissance, il est impératif de mettre le contrôleur hors tension en mettant l'interrupteur principal S1 (4) en position 0 et d'attendre que les 2 témoins "Vbus>60V" (1) de l'URPS et du DP soient éteints.



DANGER

Lorsque le contrôleur est hors tension, l'alimentation principale reste présente entre la prise X1 (6) et l'interrupteur principal S1 (4) jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée côté utilisateur. De plus, l'alimentation externe 24 V fournie par le circuit utilisateur peut être encore active.



DANGER

Lorsque le tiroir d'alimentation de puissance est démonté, il n'y a plus de connexion directe du robot à la terre et il existe un risque potentiel si une alimentation externe est connectée au contrôleur (à travers les E/S par exemple). Dans ce cas, une connexion à la terre temporaire de sécurité du contrôleur doit être mise en place (avec une vis par exemple).

Avant de débrancher le connecteur d'alimentation principale X1 (6), la ligne d'alimentation électrique principale doit être coupée (et débranchée) côté utilisateur.



DANGER

Après un débranchement côté utilisateur, un risque d'électrocution persiste au niveau de la prise d'alimentation principale, ne pas toucher les broches mâles de la prise pendant au moins 20 sec (temps nécessaire pour que les composants du filtre se déchargent).

Dévisser les 4 vis (5) et extraire le tiroir en utilisant les poignées (7).



DANGER

En raison de leur poids, ne pas tenir les tiroirs uniquement par les poignées de la face avant, soutenir également les tiroirs par le dessous. Les poignées servent principalement à extraire et à insérer les tiroirs dans le châssis contre le fond de panier.



M0000836.1





10000956

Le tiroir d'alimentation de puissance pèse entre 6 et 14 kg selon les modèles. Ne pas tenir le tiroir uniquement avec les poignées **(7)**. Soutenir le tiroir d'alimentation électrique par le dessous jusqu'à ce qu'il soit complètement extrait.



7.6.3.3 - Accès au tiroir CPT

Figure 7.8

- Pour extraire le tiroir CPT, il est impératif de mettre le contrôleur hors tension en plaçant l'interrupteur principal S1 (4) en position 0 et d'attendre que les 2 témoins de la face avant "Vbus>60V" (1) de l'URPS et du DP soient éteints.
- Si une alimentation électrique 24 V externe est connectée en J213, elle doit être débranchée.
- Tous les câbles d'E/S doivent être débranchés.

M0000837.1






Dévisser les 4 vis (8) et extraire le tiroir d'environ 15 cm à l'aide des poignées (9).



10000770

Figure 7.10

Débrancher le câble plat (10) et les 2 câbles EtherCAT (11) venant de la carte STARC9 et (12) venant du bras à travers le tiroir DP (le câble jaune doit se trouver sur le côté droit).



Figure 7.11

- Continuer à extraire le tiroir à l'aide des poignées (9).
- Le retirer en le soulevant quand il se bloque puis extraire complètement le tiroir.



Le poids du tiroir logique est de 4.7 kg. Ne pas tenir le tiroir uniquement avec les poignées **(9)**. Soutenir le tiroir logique (CPT) par le dessous jusqu'à ce qu'il soit complètement extrait.



SÉCURITÉ

Le tiroir CPT doit être considéré comme un composant sûr à part entière. Si les cartes sont démontées et si le panneau supérieur est retiré, la garantie n'est plus valable et le niveau de sécurité du robot n'est plus garanti.

Lorsque le tiroir calculateur (CPT) est démonté (même partiellement), il est possible d'accéder au ventilateur de refroidissement, à la CFast, à la batterie, aux fusibles du CPT et à la carte bus de terrain PCIe.



ESD

Utiliser un support antistatique connecté en (2).



Le couvercle du ventilateur doit rester fermé jusqu'à ce que le ventilateur soit arrêté.







Pousser la languette (14) pour ouvrir le cache (13).



Figure 7.13

Celui-ci permet d'accéder au ventilateur (17), à la CFast (16) et la batterie se trouve sur sa gauche (15). 7.6.3.3.1 - Remplacement du ventilateur

Pour remplacer le ventilateur, procéder comme suit après avoir ouvert le volet latéral :



10000965





10000690



Extraire le ventilateur (17) par le haut et le débrancher de la carte (18).



Pour introduire un ventilateur, prendre soin de la position des câbles pour éviter de les détériorer lorsque le ventilateur fonctionne. Lorsque qu'il est en fonctionnement, vérifier qu'aucun objet n'entre en contact avec le ventilateur pour éviter tout risque de dommages.

- Raccorder le nouveau ventilateur.
- Introduire le nouveau ventilateur. Le ventilateur doit souffler vers l'intérieur du tiroir (l'étiquette du ventilateur doit se trouver à l'intérieur du tiroir).

M0000838.1



M0000839.1

7.6.3.3.2 - Remplacement de la CFast



10000805

Figure 7.16

- Pour la retirer, appuyer légèrement sur la carte CFast dans la fente CFast jusqu'à ce qu'un clic se produise et extraire la carte CFast.
- Introduire la nouvelle carte CFast dans la fente CFast jusqu'à ce qu'un clic se produise (clic audible). Veillez à introduire la carte dans le bon sens.

7.6.3.3.3 - Remplacement de la pile

M0000866.1

- Ne pas forcer.
- Un remplacement erroné de la pile, le remplacement de la pile par un type de pile différent ou sans respecter la polarité risque d'endommager la pile de manière irréversible.
- Ne pas toucher la pile avec les doigts nus car l'oxydation risque d'entraîner des problèmes de contact.
- Si la pile n'est pas remplacée lorsque le message d'avertissement s'affiche, les données de la SRAM peuvent être perdues si l'alimentation électrique est coupée.

Pour remplacer la pile, procéder comme suit :



Les données à conserver doivent être enregistrées avant de remplacer la pile pour éviter les pertes de données. Par ailleurs, l'horloge temps réel du contrôleur doit être remise à l'heure.



Figure 7.17

- Pour démonter la pile, appuyer sur le support avec un outil approprié et l'extraire par le haut.
- Pour la remettre en place, respecter la polarité.
- La pile est remplacée.

Élimination de la pile :

- Pour l'élimination de la pile, respecter la réglementation en matière de déchets dangereux.
- Même si les piles ont une faible tension, elles peuvent délivrer un courant suffisant pour provoquer un court circuit et enflammer des matériaux. Elles ne doivent pas être éliminées avec des matériaux conducteurs (ex. limaille de fer, paille de fer contaminée avec de l'huile, etc.).

7.6.3.3.4 - Remplacement des fusibles

Risques d'incendie.

- Seuls des fusibles du type indiqué doivent être utilisés. Avant d'installer un nouveau fusible, vérifier l'étiquette car une confusion est possible en raison de leur forme similaire.
- Le CPT doit être mis hors tension avant de remplacer un fusible.

M0000840.1



Fusibles utilisés :

Désignation	Ampérage	Tension	Туре	Description
F1 (19)	10 A	250 V	Temporisé	fusible F1 tube en verre UL 5 x 20 mm
F3 (20)	6.3 A	250 V	Temporisé	fusible F2 tube en verre UL 5 x 20 mm

Les fusibles sont accessibles sur le côté gauche du tiroir CPT.



Figure 7.18



M0000860.1



10000966



La carte PCIe en option (40) se trouve sur le côté gauche du tiroir CPT mais ses connecteurs (43) sont accessibles par l'avant.



ESD

Utiliser un support antistatique connecté en (2).

Pour remplacer une carte :

Dévisser les vis (82) et (42), retirer la tôle de blocage (83) puis la carte. Installer la nouvelle carte et la maintenir à l'aide de la vis (42). Installer et pousser contre la carte PCIe la tôle de blocage (83) et serrer la vis (82).

Pour installer une nouvelle carte :





Coller les 2 joints blindés (84) sur la pièce métallique (équipée de rivets), comme illustré ci-dessus.



Figure 7.21

Dévisser les 4 vis (44) de la face avant pour démonter la plaque bouchon PCIe (45) et remplacer-la avec les 2 pièces métalliques (46) fournies avec la carte PCIe en option. Fixer-les avec les mêmes 4 vis.





Figure 7.22

Introduire la carte d'interface PCIe (47) dans les guides (48) et verrouiller-la (49) une fois qu'elle est en place.



Le joint en mousse de caoutchouc **(85)** situé sur le côté connecteur de la carte d'interface PCIe est nécessaire pour éviter la contamination du connecteur latéral PCIe de la carte SBL par la condensation générée lors des variations de température.





Installer la tôle de blocage (83) avec sa vis (82) sans la serrer.



Figure 7.24

- Introduire la carte PCle (40) dans la fenêtre métallique (50), raccorder-la au connecteur PCle (51) et serrer avec la vis M3 (42).
- Pousser la tôle de blocage (83) contre la carte PCIe et serrer la vis (82).



M0000867.1

7.6.3.4 - Accès au tiroir DP

Pour extraire le tiroir DP, il est impératif de mettre le contrôleur hors tension en plaçant l'interrupteur principal S1 (4) en position 0 et d'attendre que les 2 témoins de la face avant "Vbus>60V" (1) de l'URPS et du DP soient éteints (voir figure 7.6).



Figure 7.25

Débrancher le câble d'interconnexion du connecteur J1200 (25) en pivotant les 2 leviers de verrouillage.



Pour extraire le tiroir DP, le tiroir CPT doit d'abord être extrait d'environ 15 cm (voir la procédure ci-dessus).

- Extraire le tiroir DP pour accéder aux DPM (Module double amplificateur) et à la STARC9 (carte de contrôle).
- Débrancher le câble plat (10) et les 2 câbles EtherCAT (11) (12).
- Extraire le tiroir CPT.
- Dévisser les 4 vis (21) et extraire le tiroir en utilisant les poignées (22).



Le tiroir DP pèse environ 11.3 kg. Ne pas tenir le tiroir uniquement avec les poignées **(22)**. Soutenir le tiroir DP par le dessous jusqu'à ce qu'il soit extrait complètement.



Figure 7.26

Lorsque le tiroir DP est extrait du CS9, il est possible d'accéder aux DPM (module double amplificateur) (23) et aux ventilateurs (24) par le haut, et à la carte STARC9 (32) par le bas.



10000886



Pour remplacer un ventilateur, dévisser (29) le capot du dissipateur correspondant, retirer-le, débrancher le connecteur du ventilateur (28) et dévisser le ventilateur (27).



Le ventilateur doit souffler de droite à gauche.





Figure 7.28

- Pour remplacer un DPM, dévisser (29) son capot (23) pour le retirer.
- Débrancher les 3 connecteurs (31) et (28).
- Dévisser les 4 vis (30) et débrancher le DPM de la carte STARC9.



Les cartes DPM et STARC9 ne doivent pas être démontées en même temps pour conserver un bon positionnement mécanique entre tous les composants (cartes DPM, DPMI-VBUS, DPMI-CAP et STARC9).



ESD

Utiliser un support antistatique connecté en (2).

Pour accéder à la carte STARC9 (tous les DPM doivent être raccordés et fixés avec leurs vis) retourner le tiroir DP.



10000720

Figure 7.29

- Débrancher la nappe de liaison PCB (41) entre la STARC9 (32) et la DPMI-CAP en la tirant vers le haut.
- Dévisser les 6 vis (33) et démonter la STARC9 (32) des DPM en l'extrayant verticalement.

Pour remonter un tiroir, procéder dans le sens inverse des opérations de démontage.



Les vis de la face avant **(5)**, **(8)** et **(21)** participent à la continuité électrique entre les différents composants. Elles doivent être mises en place et serrées avant de mettre le contrôleur sous tension.

7.6.4 - ALIMENTATION URPS

7.6.4.1 - Description

Les composants suivants sont situés à l'intérieur de l'URPS.



Anglais	Traduction
URPS boards	Cartes URPS
Filter	Filtre
200-230V (LOW) / 400-480V (HI) input range configuration	Configuration de la plage de tension d'en- trée 200-230V (LOW) / 400-480V (HI)
Main power OK	Alimentation principale OK
Power SAVE	Puissance SAVE
Enable URPS	Activation URPS

Figure 7.30

L'URPS fournit une haute tension (325 VDC) aux moteurs et une faible tension (24 VDC) aux cartes électroniques (24V1, 24V3) et aux freins (24V2). En fonction du type de robot, la tension fournie aux freins peut diminuer de 24 V à 12 V ou 18 V après une seconde pour minimiser la dissipation de chaleur dans les freins et la carte DSI9.



DANGER

Lorsque le sectionneur est en position 0, la tension secteur est présente entre les bornes d'entrées (filtre secteur) et l'entrée du sectionneur.

- Avant toute intervention, l'interrupteur principal doit être placé sur 0 et le connecteur X1 doit ensuite être débranché.
- Avant de débrancher le connecteur d'alimentation principale X1, la ligne d'alimentation électrique principale doit être coupée (et débranchée) côté utilisateur.



DANGER

Lorsque le tiroir d'alimentation de puissance est démonté, il n'y a plus de connexion directe du robot à la terre et il existe un risque potentiel si une alimentation externe est connectée au contrôleur (à travers les E/S par exemple). Dans ce cas, une connexion à la terre temporaire de sécurité du contrôleur doit être mise en place (avec une vis par exemple).



7.6.4.2 - Leds de la face avant

M0000844.1





Fonctionnement normal :

Leds	Description des voyants
Vbus > 60V	ON : Présence de haute tension à l'intérieur de l'URPS. Ne pas ouvrir le tiroir.
© 24V	ON : Alimentation 24 V.
@ 24V2	ON: 24 V2 feedback pour les freins.
Vous OK	ON : La haute tension pour les moteurs est correcte.
C Input Line Fail	OFF : La tension d'entrée est correcte.
C Thermal warning	Clignotante à la mise sous tension, puis éteinte (pas d'erreur).

7.6.4.3 - Dépannage

7.6.4.3.1 - Cas 1

	Problème	:
		Tous les voyants de l'URPS sont éteints.
~!+	Solution :	
(77	Condition .	
¥		Vérifier que l'interrupteur principal S1 est en position 1 et que la tension
		d'entrée est fournie au CS9 (ligne externe à l'entrée X1).

7.6.4.3.2 - Cas 2

M0000937.1

M0000936.1



Le témoin d'alerte température est toujours allumé : Il y a un échauffement à l'intérieur de l'URPS.





Repère	Désignation
1	Clignotement permanent
2	Orange allumé permanent : Une phase n'est pas connectée.
	Jaune allumé permanent : Remplacer l'alimentation de puissance.
	Rouge allumé permanent : Vérifier les fusibles de la face avant.

Figure 7.32





- Ces fusibles ne protègent pas la ligne d'alimentation secteur, qui doit être protégée séparément.
- Ne jamais remplacer des fusibles par des fusibles de calibre supérieur ou de caractéristiques différentes.
- Avant de vérifier ou de remplacer un fusible, vérifier que l'interrupteur principal S1 est en position Off.

La défaillance d'un des fusibles principaux peut avoir différentes causes et le diagnostic n'est pas toujours évident.

161/190

En cas de défaillance d'un des fusibles principaux, avant de le remplacer, vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre les phases des moteurs et la masse. Pour ce faire, déconnecter J1201 à la base du bras et vérifier qu'il n'y a pas de courtcircuit

tre M4-4, M3-4, M2-4, M3-1, M3-2, M3-3, M2-1, M2-2, M2-3, M4-5, M3-5, M2-5, M1-4, M1-5, M1-6, M1-1, M1-2, M1-3 et la masse (voir les schémas électriques).



Ce test doit être également réalisé après l'installation des capots du bras (épaule, bras ou coude) ou du poignet.

La sérigraphie à l'avant de l'alimentation URPS est erronée sur la première version du produit. Ils doivent être remplacés par des fusibles 12 AgG.

• Ouvrir le boitier du fusible, extraire et remplacer le fusible défectueux.

- Les fusibles des contrôleurs standard sont :
 - Type 10x38 mm, 500 V, 12 AgG, IR = 120 kA.
- Les fusibles des contrôleurs UL sont :
 - Type 0.4x1.5", 600 V, KTK-R-12 classe CC, IR = 200 kA.

Solution : Cas 3.2

Si le clignotement n'est pas régulier, le nombre de clignotements consécutifs indique le code d'erreur.

Par exemple :



Figure 7.33 : Code d'erreur = 3

Code d'erreur = 1 : Remplacer l'alimentation de puissance.

Code d'erreur = 2 : Tension insuffisante de la tension d'entrée principale. La conformité de la tension d'entrée demandée doit être vérifiée (200 V à 230 V ou 400 V à 480 V) :

- Si l'alimentation est dans la plage de 200-230 VAC, l'erreur est générée lorsque la tension est inférieure 170 VAC,
- Si l'alimentation est dans la plage de 400-480 VAC, l'erreur est générée lorsque la tension est inférieure 340 VAC.

Code d'erreur = 3 : Surtension de la tension d'entrée principale. La conformité de la tension d'entrée demandée doit être vérifiée (200 V à 230 V ou 400 V à 480 V) :

- Si l'alimentation est dans la plage de 200-230 VAC, l'erreur est générée si la tension est supérieure à 280 VAC,
- Si l'alimentation est dans la plage de 400-480 VAC, l'erreur est générée si la tension est supérieure à 550 VAC.

Code d'erreur = 4 : Surintensité. Il y a un court circuit ou une surcharge de l'alimentation de puissance. Remplacer l'alimentation de puissance.



Code d'erreur = 5 : Soit la configuration de l'URPS ne correspond pas à la tension d'alimentation, soit la tension d'entrée n'est pas stable.

Vérifier que le cavalier de configuration (36) est correctement positionné (LOW = 200 to 230 VAC or HI = 400 to 480 VAC). Cf. chapitre 7.6.3 pour l'extraction du tiroir d'alimentation de puissance. Cette erreur ne doit se produire qu'au premier démarrage du contrôleur du robot.



Figure 7.34

- Si la configuration est correcte, il peut s'agir d'une phase débranchée ou d'une instabilité de la tension d'alimentation principale.
- Si la configuration n'est pas correcte, la configuration de la tension doit être modifiée : Retirer le couvercle en plastique et faire pivoter le cavalier de configuration (36) de + 180° (LOW = 200 to 230 VAC or HI = 400 to 480 VAC).



Les indications de la plaque signalétique du fabricant doivent être modifiées en conséquence.

Code d'erreur = 6 : Courant excessif traversant les composants électriques internes. Réduire la vitesse du robot (vitesse et/ou accélération et/ou décélération).

Code d'erreur = 7 : Température maximum du dissipateur atteinte (75°C). Vérifier l'efficacité du filtre à air et des ventilateurs ou réduire le cycle de fonctionnement de l'URPS.

Code d'erreur = 8 : Absence du signal 24V2 feedback. Vérifier le câblage entre la carte AIB dans le bras, le câble d'interconnexion et le contrôleur (voir les schémas électriques).





7.6.4.3.4 - Cas 4 M0000939.1 Problème : 2 Témoin 24V éteint. Solution : 쏬 Remplacer I'URPS. 7.6.4.3.5 - Cas 5 M0000940.1 Problème : Témoin 24V2 éteint (alimentation des freins). Solution : Il y a un court circuit sur le 24V2 : Soit à l'intérieur de l'URPS, soit entre l'URPS et la carte AIB à l'intérieur du bras. Vérifier le câblage entre le contrôleur et le bras. CS9 Arm IC AIB **RPS / URPS 325** J1164-3 · J1200-M6-1 J1201-M6-1 J406-1 24V3 J1164-4 J1200-M6-2 J1201-M6-2 J406-4 0V3 J1164-6 J1200-M6-3 J1201-M6-3 J406-2 24V2 fdbk J1164-5 J1200-M6-4 J1201-M6-4 J406-5 0V2 fdbk J1201-M6-5 J406-3 24V2 J1164-1 J1200-M6-5 J1164-2 J1200-M6-6 J1201-M6-6 J406-6 0V2 10000683



7.6.5 - ALIMENTATION RPS

L'alimentation de puissance RPS n'est pas disponible sur le CS9 MP.

M0005462.1



M0000861.1

7.6.5.1 - Description de l'alimentation électrique

Les composants suivants sont installés à l'intérieur de l'alimentation RPS :



Anglais	Traduction
RPS boards	Cartes RPS
Filter	Filtre
Main power OK	Alimentation principale OK
Power SAVE	Puissance SAVE
Enable URPS	Activation URPS

Figure 7.37



DANGER

Lorsque le sectionneur est en position 0, la tension secteur est présente entre les bornes d'entrées (filtre secteur) et l'entrée du sectionneur.

- Avant toute intervention, l'interrupteur principal doit être placé sur 0 et le connecteur X1 doit ensuite être débranché.
- Avant de débrancher le connecteur d'alimentation principale X1, la ligne d'alimentation électrique principale doit être coupée (et débranchée) côté utilisateur.



DANGER

Lorsque le tiroir d'alimentation de puissance est démonté, il n'y a plus de connexion directe du robot à la terre et il existe un risque potentiel si une alimentation externe est connectée au contrôleur (à travers les E/S par exemple). Dans ce cas, une connexion à la terre temporaire de sécurité du contrôleur doit être mise en place (avec une vis par exemple).

7.6.5.2 - Leds de la face avant

M0000862.1





Fonctionnement normal :

Leds	Description des voyants
Vbus > 60V 🧐	ON : Présence de haute tension à l'intérieur de l'alimentation RPS. Ne pas ouvrir le tiroir.
24V 🔮	ON : Alimentation 24 V.
24V2 🔮	ON : 24 V2 feedback pour les freins.
Vbus OK 🔮	ON : La haute tension pour les moteurs est correcte.
Input Line Fail 🥥	OFF : La tension d'entrée est correcte.
Thermal warning & Error codes	Clignotante à la mise sous tension, puis éteinte (pas d'erreur).

7.6.5.3 - Dépannage

7.6.5.3.1 - Cas 1

```
Problème :
           Tous les voyants de l'alimentation RPS sont éteints.
Solution :
              Vérifier que la tension d'entrée est fournie au CS9.
           Vérifier que l'interrupteur principal S1 est en position 1.
           Vérifier les fusibles de la face avant (F1, F2).
                        Ces fusibles ne protègent pas la ligne d'alimentation secteur, qui
                     doit être protégée séparément.
                        Ne jamais remplacer ces fusibles avec des fusibles d'un ampérage
                     supérieur ou ayant des caractéristiques différentes.
                     Avant de vérifier ou de remplacer un fusible, vérifier que l'interrup-
                        teur principal S1 est en position Off.
           La défaillance d'un des fusibles principaux peut avoir différentes causes et le
```

diagnostic n'est pas toujours évident.

M0000941.1



M0000942.1

En cas de défaillance d'un des fusibles principaux, avant de le remplacer, vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre les phases des moteurs et la masse. Pour ce faire, déconnecter J1201 à la base du bras et vérifier qu'il n'y a pas de courtcircuit en-

tre M4-4, M3-4, M2-4, M3-1, M3-2, M3-3, M2-1, M2-2, M2-3, M4-5, M3-5, M2-5, M1-4, M1-5, M1-6, M1-1, M1-2, M1-3 et la masse (voir les schémas électriques).



allumé.

Ce test doit être également réalisé après l'installation des capots du bras (épaule, bras ou coude) ou du poignet.

La sérigraphie à l'avant de l'alimentation RPS est erronée sur la première version du produit. Ils doivent être remplacés par des fusibles 12 AgG.

• Ouvrir le boitier du fusible, extraire et remplacer le fusible défectueux.

- Les fusibles des contrôleurs standard sont :
 - Type 10x38 mm, 500 V, 12 AgG, IR = 120 kA.
- Les fusibles des contrôleurs UL sont :
 - Type 0.4x1.5", 600 V, KTK-R-12 classe CC, IR = 200 kA.

7.6.5.3.2 - Cas 2

-	Duchlànce	-
?	Probleme	: Le témoin d'alerte température est toujours allumé : Il y a un échauffement à l'in- térieur de l'alimentation RPS.
Ŷ	Solution :	 Vérifier que la température ambiante est conforme aux spécifications : 40°C maximum autour du contrôleur. Il est possible que l'application soit trop exigeante en termes de puissance. Mettre le contrôleur hors tension et vérifier les filtres à air sur le côté droit du contrôleur : Nettoyer les filtres à air si nécessaire. DANGER Certains composants internes peuvent être très chauds. Si la température ambiante est correcte et les filtres à air sont propres, extraire le filtre inférieur et vérifier que les ventilateurs de l'alimentation RPS fonctionnent lorsque le contrôleur est sous tension.
7.6.5.3.3	3 - Cas 3	M0000943.
\bigcirc	Problème	:
		Le témoin d'alerte de température clignote.
(*	Solution :	Cas 3.1
¥		Si le clignotement est permanent et le témoin "Défaut de la tension d'entrée" est

- Vérifier que le tiroir d'alimentation de puissance est correctement connecté au fond de panier et que sa face avant est vissée.
- S'il est correctement installé, remplacer l'alimentation RPS.



Repère	Désignation
1	Allumé fixe
2	Clignotement permanent





Le témoin d'alerte température clignote pendant quelques secondes au moment de la mise sous/hors tension et indique un fonctionnement normal.

Solution : Cas 3.2

*

Si le clignotement n'est pas régulier, le nombre de clignotements consécutifs indique le code d'erreur.

Par exemple :



Figure 7.40 : Code d'erreur = 3

Code d'erreur = 1 : Remplacer l'alimentation de puissance.

Code d'erreur = 6 : Courant excessif traversant les composants électriques internes. Réduire la vitesse du robot (vitesse et/ou accélération et/ou décélération).

Code d'erreur = 8 : Absence du signal 24V2 feedback. Vérifier le câblage entre la carte AIB dans le bras, le câble d'interconnexion et le contrôleur (voir les schémas électriques).



Figure 7.41

TAUBLI 7.6.5.3.4 - Cas 4 M0000944.1 Problème : Témoin 24V éteint. Solution : 菜 Remplacer l'alimentation RPS.

7.6.5.3.5 - Cas 5



7.6.5.3.6 - Cas 6

\bigcirc	Problème	:
		Témoin VbusOK éteint (alimentation des moteurs).
F	Solution :	 S'il n'y a pas d'erreur sur le DP (amplificateurs), remplacer l'alimenta- tion RPS.

M0000945.1

M0000946.1

7.6.6 - AMPLIFICATEURS

7.6.6.1 - Description du tiroir

Le tiroir comprend les composants suivants :



Figure 7.43

- DPM (module double amplificateur) (23). Chaque DPM contient un amplificateur d'axe majeur (1-2-3) et un amplificateur d'axe mineur (4-5-6) comme le montre la figure.
- Chaque DPM est refroidi par un ventilateur (24), sur la droite, la ventilation se fait de droite à gauche.
- Chaque sortie moteur est raccordée du DPM au connecteur en face avant J1200 (25).
- Le connecteur en face avant J1200 (25) intègre également une communication EtherCAT et une alimentation 24 V pour le bras (freins et DSI9).
- Une série de condensateurs est installée sur la carte DPMI-CAP (26) à l'arrière du tiroir.
- Certaines leds de codes d'erreur liées au contrôle du mouvement sont situées sur la carte STARC9 raccordée sous le tiroir et visibles à travers les orifices (37) (voir figure 7.44).

M0000847.1

7.6.6.2 - Leds de la face avant (37)



M0000865.1



Figure 7.44

Leds	Description des voyants
leds A, C et D :	Allumées lorsque la carte a été correctement initialisée et fonctionne correctement.
Led B :	Leds allumées quand toutes les alimentations STARC internes sont établies.
Led E :	Allumée puis clignotante pendant la séquence d'initialisation, Éteinte lorsque la com- munication EtherCAT avec la carte STARC9 est opérationnelle.
Led F :	Clignotante lorsque la communication EtherCAT est active.



Pour interpréter correctement le code d'erreur, vos yeux doivent être alignés en face des différents orifices.

7.6.6.3 - Dépannage

7.6.6.3.1 - Cas 1

M0000947.1



Problème :

Une des leds A, B, C ou D reste éteinte après la mise sous tension du contrôleur.

🔆 Solution :

Remplacer la carte STARC9 (32).

7.6.6.3.2 - Cas 2

M0000948.1

Problème :

La led E reste allumée ou clignote après la mise sous tension du contrôleur : Il y a un problème de communication entre le CPT et la STARC9.

ou

La led F reste éteinte après la mise sous tension du contrôleur : Il y a un problème de liaison EtherCAT.

Solution :

Vérifier les connexions EtherCAT au niveau de la STARC9 (34) et de la CPU-SBL (11).





7.6.7 - TIROIR CPT

7.6.7.1 - Description du tiroir

M0000850.1



Figure 7.46

Le tiroir comprend les composants suivants :

- Assemblage RSI9 (38),
- Carte CPU-SBL (39),







• En option, une carte PCle (40) pour la connexion d'un bus de terrain.

Le tiroir CPT permet d'accéder à toutes les interfaces utilisateur :



Repère	Désignation
61	FIELDBUS : Carte PCIe en option
62	J213 : Alimentation 24 V SELV/PELV externe en option
63	J212 : Entrées / sorties rapides
64	J211 : Port EtherCAT (Réservé)
65	J103 : Connecteur pour le SP2
66	J209, J210 : Alimentation USB externe en option
67	J207, J208 : Esclave Ethernet temps réel (EtherCAT, Sercos III, EtherNet/IP, PROFINET)
68	J206 : Maître EtherCAT
69	J204, J205 : Ports Ethernet
70	LEDs d'état
71	J203 : Liaison série RS232
72	Interface homme machine de base (MMI)

Figure 7.48



Le rétro-éclairage de l'écran est éteint si aucune opération n'est effectuée pendant une heure. Pour le réactiver, appuyer sur un des 4 boutons.





Repère	Désignation
62	J213 : Alimentation 24 V SELV/PELV externe en option
65	J103 : Bouton de validation et arrêt d'urgence SIL3/PLe du SP2
67	J207, J208 : Bus de terrain esclave de sécurité
68	J206 : Maître EtherCAT de Sécurité (FSoE)
73	J102 : Sorties digitales sûres SIL3/PLe : État d'arrêt d'urgence, mode, état de l'alimentation
74	J101 : Interface WMS9 (Mode de marche, acquittement redémarrage de sécurité)
75	J100 : Entrées digitales sûres SIL3/PLe : Arrêts d'urgence et de protection
76	LEDs d'état
77	Mise à jour : Connexion avec l'outil de configuration / réinitialisation alarme

Figure 7.49

Leds SBL-CPU (70) :

D1:

Affichage	Signification
Éteinte	Le bras est hors puissance
Jaune clignotant	Le bras est sous puissance

D2:

Affichage	Signification
Éteinte	L'application de contrôle n'est pas en cours d'exécution
Vert clignotant	Le contrôle fonctionne correctement
Orange clignotant	Erreur mode de fonctionnement
Rouge clignotant	Erreur temps réel

D3:

Affichage	Signification
Éteinte	Pas d'accès au support Flash
Jaune	Accès (en écriture ou en lecture) au support Flash

Ports Ethernet (69) :

La prise Ethernet (RJ 45) a une led liaison/activité et une led de débit.





LED	Affichage et signification
78 : Led liaison/acti- vité (verte)	 Indique si une connexion est établie et s'allume pendant la transmission et la réception. Modes : OFF : Pas de connexion, Vert fixe : Connexion établie, Vert clignotant : Transmission de données.
79 : Led de débit (jaune/vert)	Indique le débit de transmission. Modes : OFF : 10 Mbit/s, Vert : 100 Mbit/s, Jaune : 1 Gbit/s.



Leds d'état maître EtherCAT (68).

Il y a une led de liaison/activité sur la prise EtherCAT (RJ 45) et une led qui n'est pas utilisée.



Figure 7.51

Affichage	Signification
80 : Led liaison/activité (verte)	S'allume dès qu'une connexion est établie. Clignote pendant la transmission et la réception des données.
81 :	Non utilisé.

Leds RSI9 (76) :

COM:

Affichage	Signification
Éteinte	Pas d'alimentation sur la carte RSI9 ou la carte RSI9 est en mode autonome.
Jaune clignotant	Carte RSI9 en communication avec l'outil PC de sécurité pour la mise à jour ou la validation de l'application de sécurité.

STAT:

Affichage	Signification
Éteinte	Pas de tension d'alimentation.
Orange	Carte RSI9 pas encore opérationnelle : Application de sécurité arrêtée ou en cours de démarrage.
Vert clignotant	Carte RSI9 opérationnelle : Application de sécurité non validée (phase d'intégra- tion).
Vert	Carte RSI9 opérationnelle : Application de sécurité validée (phase de produc- tion).
Rouge cligno- tant	Carte RSI9 non opérationnelle : Alarme de sécurité récupérable (réinitialisation avec bouton "Update").
Rouge	Carte RSI9 non opérationnelle : Alarme de sécurité irrécupérable. Un redémarra- ge est nécessaire. Vérifier le code d'erreur pour un diagnostic détaillé.

Lorsque le tiroir CPT est ouvert (de quelques cm) il est possible de visualiser l'état des E/S :



Anglais	Traduction
Safe inputs	Entrées sûres
User wiring	Câblage utilisateur
Emergency stop	Arrêt d'urgence
Protective stop	Arrêt de protection
Manual mode	Mode manuel
Automatic mode	Mode automatique

Figure 7.52

Certaines leds correspondent aux numéros des broches du connecteur : J100, J101, J102 et J103 sont des connecteurs E/S en face avant du CPT.

Par exemple, si la led J100-6 est allumée, cela signifie que l'entrée d'arrêt d'urgence "usiB2" est activée (contact fermé). Consulter les schémas électriques pour plus d'informations.

J222-11 & J222-14 sont des signaux de sortie numériques sûres (SDO1 et SDO2) venant de la carte RSI9 pour les amplificateurs. Ils sont activés lorsque le bras est sous puissance.

Les leds TDO indiquent l'état des signaux de sortie numérique TDO0 à TDO3 (J100, J101). Les leds TDO clignotent très rapidement pendant le fonctionnement normal (comme des signaux TDO) et apparaissent comme toujours allumées.



Les leds STAT/SCP sont équivalentes aux leds STAT et COM situées en face avant du tiroir.

Après un remplacement de tiroir CPT, les actions suivantes doivent être effectuées :

- Les mêmes licences doivent être installées.
- La version SRC doit être installée.
- Le robot et le contrôleur doivent être configurés.
- Les programmes de l'application du client doivent être installés.

Si vous installez le CFAST original dans le nouveau tiroir, vous devez uniquement installer les licences.



SÉCURITÉ

Le tiroir CPT étant considéré comme un composant lié à la sécurité (en raison du RSI9) les fonctions de sécurité correspondantes doivent être validées :

- Version FW de sécurité (compatibilité avec DSI9 FW).
- Application de sécurité du client (programme et paramètres).
- Arrêts de sécurité utilisateur utilisés (USIA, USIB, USIC, USID).
- Sorties sûres utilisées (USOA, USOB, USOC).
- Modes de marche et acquittement de redémarrage de sécurité.
- Bouton de validation et arrêt d'urgence du MCP (si disponible).

Pour plus de précisions, consulter le manuel de sécurité de CS9 et la base de données technique de Stäubli.


8 - RECYCLAGE

Respecter la réglementation en vigueur lors de l'élimination et du recyclage des composants du robot (DEEE 2012/19/UE - juillet 2012 pour l'Europe).

Tous les composants critiques ne doivent pas être collectés dans des poubelles ménagères. Ils doivent être collectés et recyclés conformément à la réglementation.

Catégories de composants critiques du robot : :

- Cartes électroniques, identifiées par
- Pile interne du CPT,
- Écrans du SP2 et du CPT,
- Câbles électriques :
 - Câblages du bras et du contrôleur,
 - Câble entre le bras et le contrôleur,
- Huile des réducteurs du bras.

Consulter le manuel de maintenance pour l'accès aux différents composants.







9 - ANNEXES

9.1 - ANNEXE 1 - PROTECTION DE LA TENSION D'ALIMENTATION DU CONTRÔLEUR CS9

9.1.1 - CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR

M0000264.1

Le contrôleur CS9 est protégé en entrée contre les risques de court-circuit par des fusibles de type gG.

Les courants de charge au primaire dépendent du type de bras installé, de la tension d'alimentation et du type de réseau (monophasé ou triphasé) (courant de charge = courant d'alimentation du contrôleur lorsque le bras fonctionne).

Bras	Puissance installée
TX2-40	1.5 kVA
TX2-60	1.7 kVA
TX2-90	2 kVA
TX2-140/160	3 kVA
TS2-40/60/80/100	1.7 kVA

A la mise sous tension du contrôleur, il se produit un courant d'appel. Le courant atteint son régime permanent au bout d'environ 8 périodes, soit \approx 160 ms pour une fréquence réseau de 50 Hz. Le premier pic de courant d'appel est d'environ 20 x In.



Figure 9.1

9.1.2 - PROTECTION EN AMONT DU CONTRÔLEUR



La méthode de calcul ci-dessous est donnée pour information. Elle est valable avec le standard NF C et doit être adaptée, au besoin, à la norme locale applicable.

Les protections en amont du contrôleur servent à protéger le secondaire du transformateur amont contre les surcharges et les courts-circuits.



Upstream transformer

10000322

Anglais	Traduction
Controller	Contrôleur
Upstream transformer	Transformateur en amont

Figure 9.2

Pour cela il faut installer :

- Soit des fusibles gl
- Soit un disjoncteur magnéto thermique de type U. Calculer le courant de court-circuit minimum au point le plus éloigné de l'installation (en B) et choisir le calibre de la protection afin d'avoir un temps de coupure inférieur à 5 s pour ce courant.
- Soit un disjoncteur magnéto thermique de type D

Choix de la protection : Par exemple, la norme française NF C 15-100 fixe la méthode de calcul des protections qui doivent agir contre les surcharges et les courts-circuits.

En résumé :

1) Protection contre les surcharges :

Le calibre de protection doit être inférieur ou égal au courant de surcharge du secondaire du transformateur amont. Ce courant dépend de l'installation électrique du client.



2) Protection contre les courts-circuits :

Calculer le courant de court-circuit minimum au point le plus éloigné de l'installation (en B) et choisir le calibre de la protection afin d'avoir un temps de coupure inférieur à 5 s pour ce courant.

IR mini =
$$\frac{Us}{\frac{Us^2}{P} \times \frac{Ucc\%}{100} + \frac{2\rho I}{S}}$$

- Us = tension secondaire du transformateur amont⁽¹⁾
- P = puissance du transformateur amont ⁽¹⁾
- Ucc% = tension de court-circuit du transformateur amont en %⁽¹⁾
- I = longueur de la ligne en mètre.
- S = section de la ligne en mm². La section des fils doit être choisie en fonction du courant consommé, de l'échauffement, de la chute de tension dans la ligne,...
- $\rho = 0.027 \ \Omega \ mm^2/m \ pour \ le \ cuivre$
- (1) Ces caractéristiques se trouvent sur la plaque signalétique du transformateur amont

Calibre du fusible gl :	In<=IR min. / 4
Disjoncteur type U :	In<=IR min. / 8
Disjoncteur type D :	In<=IR min. / 3.5

- 3) Vérifier sur les courbes de fonctionnement des disjoncteurs ou des fusibles que la coupure s'effectue en moins de 5 s pour le calibre choisi :
 - Exemples :

Us = 400 V Ρ = 10 kVA = 4% Ucc% L = 20 m $= 6 \text{ mm}^2$ S ρ $= 0.027 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 400 IR mini = - = 488 A $\frac{400^2}{4} \times \frac{4}{100} + \frac{2 \times 0.027 \times 20}{6}$ 100

Pour un disjoncteur de type U : $In \le 488 / 8 = 61 A$.

Le calibre tout de suite inférieur est le calibre 52 A.

Au courant de court-circuit, la détection se fait en moins de 5 s.

9.2 - ANNEXE 2 - EXIGENCES DE LA DIRECTIVE MACHINES

M0000834.1

Directive machines		Manuel
1.1.2	Principes d'intégration de la sécurité (a) : Appréciation du risque.	3.1.2 3.1.6
	Principes d'intégration de la sécurité (b) : Méthodes de réduction du risque. L'intégrateur est tenu d'informer les utilisateurs des risques résiduels et des exi- gences en matière de formation et de moyens de protection individuelle relatifs à l'utilisation du robot intégré dans la machine finale.	3.1.6
	Principes d'intégration de la sécurité (c) : Utilisation Incorrecte.	3.1.6
	Principes d'intégration de la sécurité (d) : Contraintes liées aux moyens de pro- tection individuelle des opérateurs. Exigences non prises en compte.	-
	Principes d'intégration de la sécurité (e) : Accessoires. L'intégrateur fournira la machine finale de sorte que les accessoires essentiels du robot identifiés dans les manuels puissent être mis au point, maintenus et utilisés en toute sécurité.	-
1.1.3	Matériaux et produits : L'intégrateur doit prévenir les risques liés aux fluides iden- tifiés dans le manuel du bras.	Bras
1.1.4	Éclairage : Exigences non prises en compte.	-
1.1.5	Manipulations : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.1.6	Ergonomie.	3.1.2
1.1.7	Postes de travail : Exigences non applicables.	-
1.1.8	Siège : Exigences non applicables.	-
1.2.1	Sécurité et fiabilité des systèmes de commande : La sécurité et la fiabilité du sys- tème de commande du robot reposent sur une bonne intégration dans le système de commande de la machine finale.	-
	Sécurité et fiabilité des systèmes de commande.	3.1.3.1
	L'intégrateur doit définir les paramètres de sécurité et de contrôle d'accès sur la base de l'analyse des risques et les vérifier pendant les essais de mise en service de la machine finale.	-
	L'intégrateur doit concevoir l'effecteur du robot de manière appropriée et permet- tant de le commander en sécurité.	Bras
1.2.2	Organes de service : L'intégrateur doit positionner les organes de service du ro- bot de manière appropriée.	3.2.5.3
	L'intégrateur doit concevoir les affichages relatifs au robot de manière appro- priée, sur le boîtier de commande manuelle du robot ou autre panneau de com- mande éventuel.	3.1.2
	Organes de service.	3.1.2
1.2.3	Démarrage : L'intégrateur doit configurer et intégrer les conditions de démarrage du robot de manière appropriée.	6.2.2
1.2.4	Arrêt du robot : L'intégrateur doit configurer et intégrer les conditions d'arrêt du robot de manière appropriée.	6.2.1



Directiv	ve machines	Manuel
1.2.5	Sélection des modes de commande ou de fonctionnement : L'intégrateur doit configurer le moyen de sélection du mode de marche du robot (MCP ou WMS9) et les règles de contrôle d'accès conformément à l'analyse des risques.	3.1.5.1
	L'intégrateur doit concevoir et configurer les mesures de protection en fonction du mode de marche (manu/auto) du robot de manière appropriée.	-
1.2.6	Défaillance de l'alimentation électrique : L'intégrateur doit concevoir l'effecteur du robot de manière appropriée pour qu'il reste sûr même en cas de défaillance de l'alimentation électrique.	Bras
1.3.1	Risque de perte de stabilité : L'intégrateur doit respecter les consignes relatives à la manutention et à la fixation du robot.	Bras
1.3.2	Risque de rupture en service : L'intégrateur doit concevoir les périphériques fixés sur le robot conformément aux spécifications du bras (en fonction du poids, de la vitesse, de l'accélération).	Bras
	L'intégrateur doit concevoir de manière appropriée la coordination entre les mou- vements de l'outil du robot et les mouvements des systèmes d'approvisionne- ment.	-
1.3.3	Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets : L'intégrateur doit concevoir l'ef- fecteur du robot en tenant compte des efforts dus à la vitesse et à l'accélération du robot.	Bras
1.3.4	Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles : Exigences entièrement sa- tisfaites.	-
1.3.5	Risques dus aux machines combinées : Exigences non applicables.	-
1.3.6	Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement : Exigences non prises en compte.	-
1.3.7	Risques liés aux éléments mobiles.	3.1.2
1.3.8.1	Éléments mobiles de transmission : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.3.8.2	Éléments mobiles concourant au travail : Exigences non prises en compte (voir également 1.3.7).	-
1.3.9	Risques dus aux mouvements non commandés : L'intégrateur doit prévenir les risques résiduels existant à proximité du robot figurant dans les manuels.	3.1.6
1.4	Caractéristiques requises pour les barrières et les dispositifs de protection : Exi- gences non prises en compte (voir également 1.3.7).	-
1.5.1	Alimentation en énergie électrique : L'intégrateur doit concevoir l'alimentation électrique robot conformément aux exigences du manuel.	4.3
1.5.2	Électricité statique : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.5.3	Alimentation en énergie autre qu'électrique : L'utilisation de circuits pneumati- ques à l'intérieur du bras doit être conforme aux instructions relatives au bras.	Bras
1.5.4	Erreurs de montage : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.5.5	Températures extrêmes : L'intégrateur doit prévenir les risques résiduels existant à proximité du robot figurant dans les manuels.	3.1.6
1.5.6	Incendie : Exigences entièrement satisfaites (si le robot est utilisé dans les condi- tions spécifiées).	-

Directiv	ve machines	Manuel
1.5.7	Explosion : Exigences entièrement satisfaites (si le robot est utilisé dans les con- ditions spécifiées).	-
1.5.8	Bruit : L'intégrateur doit prévenir les risques liés au bruit émis par le robot dans la machine finale.	Bras
1.5.9	Vibrations : Exigences non prises en compte.	-
1.5.10	Rayonnements : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.5.11	Rayonnements extérieurs : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.5.12	Rayonnements laser : Exigences non prises en compte.	-
1.5.13	Émission de matières et de substances dangereuses : Exigences entièrement sa- tisfaites.	
1.5.14	Risque de rester prisonnier dans une machine : L'intégrateur doit définir les me- sures et les outils pour dégager en sécurité le robot après un blocage accidentel (voir également 1.3.7)	Disposi- tifs
1.5.15	Risque de glisser, de trébucher ou de tomber : L'intégrateur doit prévenir les ris- ques résiduels existant à proximité du robot figurant dans les manuels.	3.1.6
1.5.16	Éclairage : Exigences non prises en compte.	-
1.6.1	Entretien de la machine : L'intégrateur doit concevoir la machine finale de maniè- re à permettre une maintenance du robot en sécurité.	3.2.3
1.6.2	Accès aux postes de travail et aux points d'intervention : L'intégrateur doit con- cevoir la machine finale de manière à permettre une maintenance du robot en sé- curité.	3.2.3
1.6.3	Séparation de la machine de ses sources d'énergie. L'intégrateur doit prendre en compte le besoin d'un moyen de verrouillage per- mettant d'isoler le contrôleur de alimentation électrique.	-
	L'intégrateur doit concevoir la machine finale de sorte que l'entrée de l'alimenta- tion électrique du robot puisse être isolée de la source d'énergie.	-
1.6.4	Intervention de l'opérateur.	3.1.3.1
1.6.5	Nettoyage des parties intérieures : exigence non applicable.	-
1.7.1.1	Informations et dispositifs d'information. L'intégrateur doit concevoir de manière appropriée les moyens d'interaction entre le robot et l'opérateur.	
1.7.1.2	Dispositifs d'alerte : Exigences non prises en compte.	-
1.7.2	Avertissement sur les risques résiduels. L'intégrateur doit informer le personnel concerné des risques résiduels liés au ro- bot.	3.1.6
1.7.3	Marquage des machines : Exigences entièrement satisfaites.	-
1.7.4.1	Principes généraux de rédaction de la notice d'instructions.	3.1.2
1.7.4.2	Contenu de la notice d'instructions.	3.1.2
1.7.4.3	Documents commerciaux.	3.1.2



Directive machines		Manuel
2.1	Machines destinées à être utilisées avec des denrées alimentaires ou avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Voir le manuel d'utilisation du bras.	Bras
2.2	Machines portatives tenues et guidées à la main : Exigences non prises en comp- te.	-
2.3	Machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires : Exigences non prises en compte.	-
3	Exigences complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité des machi- nes : Exigences non prises en compte.	-
4	Exigences complémentaires pour pallier les dangers dus aux opérations de leva- ge : Exigences non prises en compte.	-
5	Exigences complémentaires pour les machines destinées à des travaux souter- rains : Exigences non prises en compte.	-
6	Exigences complémentaires pour les machines présentant des dangers particu- liers dus au levage de personnes : Exigences non prises en compte.	-

